

Technische Beschreibung

Matrix Großanzeige 4985 mit integrierter LAN Schnittstelle

Modell 4985LAN

DEUTSCH

Version: 08.01 - 25.03.2019

Gültig für Geräte **4985LAN** mit FIRMWARE Version: **08.xx** und REMOTE-SOFTWARE (HMC) ab Version: **01.13**





Versionsnummern (Firmware / Beschreibung)

DIE ERSTEN BEIDEN STELLEN DER VERSIONSNUMMER DER TECHNISCHEN BESCHREI-BUNG UND DIE ERSTEN BEIDEN STELLEN DER FIRMWARE-VERSION DER HARDWARE <u>MÜSSEN ÜBEREINSTIMMEN</u>! SIE BEZEICHNEN DIE FUNKTIONALE ZUSAMMENGEHÖRIG-KEIT ZWISCHEN GERÄT UND TECHNISCHER BESCHREIBUNG.

DIE BEIDEN ZIFFERN NACH DEM PUNKT DER VERSIONSNUMMER BEZEICHNEN KOR-REKTUREN DER FIRMWARE UND/ODER BESCHREIBUNG, DIE KEINEN EINFLUSS AUF DIE FUNKTIONALITÄT HABEN.

Download von Technischen Beschreibungen

Alle aktuellen Beschreibungen unserer Produkte stehen über unsere Homepage im Internet zur kostenlosen Verfügung.

Homepage: http://www.hopf.com

E-mail: <u>info@hopf.com</u>

Symbole und Zeichen



Betriebssicherheit Nichtbeachtung kann zu Personen- oder Materialschäden führen.



Funktionalität Nichtbeachtung kann die Funktion des Systems/Gerätes beeinträchtigen.



Information Hinweise und Informationen





Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsvorschriften und Beachtung der technischen Daten dienen der fehlerfreien Funktion des Gerätes und dem Schutz von Personen und Material. Die Beachtung und Einhaltung ist somit unbedingt erforderlich.

Bei Nichteinhaltung erlischt jeglicher Anspruch auf Garantie und Gewährleistung für das Gerät.

Für eventuell auftretende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.



Gerätesicherheit

Dieses Gerät wurde nach dem aktuellsten Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gefertigt.

Die Montage des Gerätes darf nur von geschulten Fachkräften ausgeführt werden. Es ist darauf zu achten, dass alle angeschlossenen Kabel ordnungsgemäß verlegt und fixiert sind. Das Gerät darf nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Versorgungsspannung betrieben werden.

Die Bedienung des Gerätes darf nur von unterwiesenem Personal oder Fachkräften erfolgen.

Reparaturen am geöffneten Gerät dürfen nur von der Firma hopf Elektronik GmbH oder von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.

Vor dem Arbeiten am geöffneten Gerät oder vor dem Auswechseln einer Sicherung ist das Gerät immer von allen Spannungsquellen zu trennen.

Falls Gründe zur Annahme vorliegen, dass die einwandfreie Betriebssicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und entsprechend zu kennzeichnen.

Die Sicherheit kann z.B. beeinträchtigt sein, wenn das Gerät nicht wie vorgeschrieben arbeitet oder sichtbare Schäden vorliegen.

CE-Konformität

4 / 84

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien 2014/30/EU "Elektromagnetische Verträglichkeit" und 2014/35/EU "Niederspannungs-Richtlinie".

Hierfür trägt das Gerät die CE-Kennzeichnung (CE = Communautés Européennes = Europäische Gemeinschaften)

Das CE signalisiert den Kontrollinstanzen, dass das Produkt den Anforderungen der EU-Richtlinie - insbesondere im Bezug auf Gesundheitsschutz und Sicherheit der Benutzer und Verbraucher - entspricht und frei auf dem Gemeinschaftsmarkt in den Verkehr gebracht werden darf.



Inhalt

Seite

5/84

1	Funktionsbeschreibung	9
1	I.1 Funktionsprinzip	9
1	I.2 Gehäuse	9
1	I.3 Inbetriebnahme	10
	1.3.1 Gehäuse öffnen und schließen	10
	1.3.2 Wandmontage und Leitungszuführung	12
2	<i>hopf</i> Management Console Software	13
2	2.1 Remote-Software-Verbindung mit der Großanzeige 4985LAN	13
2	2.2 Einstellmöglichkeiten	14
	2.2.1 Zeit und Datum	15
	2.2.2 Allgemein	15
	2.2.4 DCF77	16
	2.2.5 Ausgänge	17
2	Übersicht Anzeigsbilder Metrixenzeige	10
ນ		10
3	3.1 Verbindungsausrall	18
3	3.2 System- und Netzzeit	18
	3.2.1 System- und Netzzeit (42mm)	18 18
	3.2.3 Systemzeit (84mm)	18
	3.2.4 Netzzeit (84mm)	18
3	3.3 Differenzzeit	19
	3.3.1 Differenzzeit (42mm)	19
	3.3.2 Differenzzeit (84mm)	19
3	3.4 Frequenz/Differenzfrequenz	19
	3.4.1 Frequenz/Differenzfrequenz (42mm)	19
	3.4.2 Dillerenzirequenz/Frequenz (42mm)	19 19
	3.4.4 Differenzfrequenz (84mm)	19
		~~
4		20
4	I.1 Boot-Phase	20
4	1.2 Einregel-Phase	20
	4.2.1 NTP Regel-Phase (NTP/Stratum/Accuracy)	20
4	1.3 Reset-Taster	20
4	1.4 Firmware-Update	21
4	Intersection Intersection<	23
5	HTTP WebGUI – Web Browser Konfigurationsoberfläche	24
5	5.1 Schnellkonfiguration	24
	5.1.1 Anforderungen	24
	5.1.2 KONTIGURATIONSSCHRITTE	24



5.2 Allgemein – Einführung	25			
5.2.1 LOGIN und LOGOUT als Benutzer				
5.2.2 Navigation durch die Web-Oberfläche	27			
5.2.3 Eingeben oder Ändern eines Wertes	28			
5.3 Beschreibung der Registerkarten	29			
5.3.1 GENERAL Registerkarte	29			
5.3.2 Time/Date Registerkarte	31			
5.3.2.1 Zeitzone (Time Zone Offset)	. 31			
5.3.2.2 Konfiguration der Sommerzeit (Daylight Saving Time)	. 32			
5.3.3 NETWORK Registerkarte	33			
5.3.3.1 Host/Nameservice	. 33			
5.3.3.1.1 Hostname	. 33 34			
5.3.3.1.3 DNS-Server 1 bis 3	. 34			
5.3.3.1.4 Use Manual Gateway Entries	. 34			
5.3.3.1.5 Default Gateway IPv4	. 34 . 34			
5.3.3.2 Netzwerkschnittstelle (Network Interface ETH0)	. 35			
5.3.3.2.1 Default Hardware Adresse (MAC)	. 35			
5.3.3.2.2 Kunden Hardware Address (MAC)	. 36			
5.3.3.2.3 DHCP	. 36			
5.3.3.2.5 IPv4-Netzmaske (Network Mask)	. 36			
5.3.3.2.6 Betriebsmodus (Operation Mode)	. 36			
5.3.3.2.7 Maximum Transmission Unit (MTU)	. 37			
5.3.3.2.9 DHCP-IPv6	. 37			
5.3.3.2.10 IPv6-Adresse	. 37			
5.3.3.2.11 IPV6 Subnet Prefix Lengn 5.3.3.2.12 VI AN (Activation Key erforderlich)	. 37 .38			
5.3.3.3 Routing (Activation Key erforderlich)	. 39			
5.3.3.4 Routing File (Activation Key erforderlich)	. 40			
5.3.3.5 Management (Management-Protocols - HTTP, SNMP, SNMP-Traps, etc.)	. 41			
5.3.3.5.1 SNMPv2c / SNMPv3 (Activation Key erforderlich)	. 43			
5.3.3.6 Display	. 44			
5.3.4 NTP Registerkarte	46			
5.3.4.1 System Info	. 46			
5.3.4.2 Kernel Info	. 47			
5.3.4.3 Peers	. 47			
5.3.4.4 Server Konfiguration (Server Configuration)	. 48			
5.3.4.4.2 NTP Server für Synchronisation (NTP Server for Synchronisation)	. 49			
5.3.4.5 Erweiterte Konfiguration (Extended Configuration)	. 49			
5.3.4.5.1 Definition Accuracy (Low / Medium / High)	. 51			
5.3.4.6 NTP Neustart (Restart NTP)	. 52			
5.3.4.7 Konfigurieren der NTP-Zugriffsbeschränkungen (Access Restrictions)	. 52			
5.3.4.7.1 NAT oder Firewall	. 53			
5.3.4.7.3 Client Abfragen erlauben	. 54			
5.3.4.7.4 Interner Clientschutz / Local Network ThreatLevel	54			
5.3.4.7.6 Optionen zur Zugriffskontrolle	. 56			
5.3.4.8 Symmetrischer Schlüssel (Symmetric Kev)	. 57			
5.3.4.8.1 Wofür eine Authentifizierung?	. 57			
5.3.4.8.2 Wie wird die Authentifizierung beim NTP-Service verwendet?	. 57			
5.3.4.8.4 Wie arbeitet die Authentifizierung?	. 58			
5.3.4.9 Automatische Verschlüsselung (Autokey)	. 58			

6 / 84



7 / 84

0.0	3.5 ALARM Registerkarte	59
ę	5.3.5.1 Syslog Konfiguration	59
į	5.3.5.2 E-mail Konfiguration	60
ę	5.3.5.3 SNMP Konfiguration / TRAP Konfiguration	61
ę	5.3.5.4 Alarm Nachrichten (Alarm Messages)	62
5.3	3.6 DEVICE Registerkarte	63
!	5.3.6.1 Geräte Information (Device Info)	63
ł	5.3.6.2 Hardware Information	63
į	5.3.6.3 Wiederherstellung der Werkseinstellungen (Factory Defaults)	64
į	5.3.6.4 Neustart der Karte (Reboot Device)	
ę	5.3.6.5 Image Update & H8 Firmware Update	
ł	5.3.6.6 Upload Certificate (SSL-Server-Zertifikat)	
	5.3.6.7 Spezieller Anwender-Sicherheitshinweis (Customized Security Banner)	
:	5.3.6.8 Produkt-Aktivierung	
:	5.3.6.9 Diagnose Funktion	
	5.3.0.10 Passwoller (Passwolds Masler / Device)	
•		
6 SS	SH- und Telnet-Basiskonfiguration	71
7 Te	echnische Daten Matrix Großanzeige 4985	72
8 W	erks-Finstellungen / Factory-Defaults	73
• ••		
~ .		
8.1	Netzwerk	73
8.1 8.2	Netzwerk NTP	73 74
8.1 8.2 8.3	Netzwerk NTP ALARM	73 74 74
8.1 8.2 8.3	Netzwerk NTP ALARM	73 74 74 74
8.1 8.2 8.3 8.4	Netzwerk NTP ALARM DEVICE	73 74 74 74
8.1 8.2 8.3 8.4 9 GI	Netzwerk NTP ALARM DEVICE lossar und Abkürzungen	73 74 74 74
8.1 8.2 8.3 8.4 9 GI	Netzwerk NTP ALARM DEVICE Iossar und Abkürzungen	73 74 74 74 74
8.1 8.2 8.3 8.4 9 GI 9.1	Netzwerk NTP ALARM DEVICE Iossar und Abkürzungen NTP spezifische Termini	73 74 74 74 75 75
8.1 8.2 8.3 8.4 9 GI 9.1 9.2	Netzwerk NTP ALARM DEVICE Iossar und Abkürzungen NTP spezifische Termini Tally Codes (NTP spezifisch)	73 74 74 74 75 75 75
8.1 8.2 8.3 8.4 9 GI 9.1 9.2 9.2	Netzwerk NTP ALARM DEVICE Iossar und Abkürzungen NTP spezifische Termini Tally Codes (NTP spezifisch)	73 74 74 74 75 75 75 76
8.1 8.2 8.3 8.4 9 GI 9.1 9.2 9.2 9.3	Netzwerk NTP ALARM DEVICE Iossar und Abkürzungen NTP spezifische Termini Tally Codes (NTP spezifisch) 2.1 Zeitspezifische Ausdrücke Abkürzungen	73 74 74 74 75 75 75 76 77
8.1 8.2 8.3 8.4 9 GI 9.1 9.2 9.3 9.3	Netzwerk NTP ALARM DEVICE Iossar und Abkürzungen NTP spezifische Termini Tally Codes (NTP spezifisch) 2.1 Zeitspezifische Ausdrücke Abkürzungen Definitionen	73 74 74 74 75 75 75 75 76 77 78
8.1 8.2 8.3 8.4 9 GI 9.1 9.2 9.2 9.3 9.4	Netzwerk NTP ALARM DEVICE Iossar und Abkürzungen NTP spezifische Termini Tally Codes (NTP spezifisch) 2.1 Zeitspezifische Ausdrücke Abkürzungen Definitionen 4.1 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	73 74 74 74 75 75 75 76 77 78 78 78
8.1 8.2 8.3 8.4 9 GI 9.1 9.2 9.2 9.3 9.4 9.4	Netzwerk NTP ALARM DEVICE Iossar und Abkürzungen NTP spezifische Termini Tally Codes (NTP spezifisch) 2.1 Zeitspezifische Ausdrücke Abkürzungen Definitionen 4.1 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	73 74 74 74 75 75 75 75 75 76 77 78 78 78 78 78
8.1 8.2 8.3 8.4 9 GI 9.1 9.2 9.3 9.3 9.4 9.2	Netzwerk NTP ALARM DEVICE lossar und Abkürzungen NTP spezifische Termini Tally Codes (NTP spezifisch) 2.1 Zeitspezifische Ausdrücke Abkürzungen Definitionen 4.1 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 4.2 NTP (Network Time Protocol) 4.3 SNMP (Simple Network Management Protocol)	73 74 74 74 75 75 75 75 75 75 75 75 78 78 78
8.1 8.2 8.3 8.4 9 GI 9.1 9.2 9.2 9.3 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4	Netzwerk NTP ALARM DEVICE lossar und Abkürzungen NTP spezifische Termini Tally Codes (NTP spezifisch) 2.1 Zeitspezifische Ausdrücke Abkürzungen Definitionen 4.1 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 4.2 NTP (Network Time Protocol) 4.3 SNMP (Simple Network Management Protocol) 4.4 TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)	73 74 74 74 75 75 75 75 75 76 77 78 78 78 78 79 79
8.1 8.2 8.3 8.4 9 GI 9.1 9.2 9.2 9.3 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4	Netzwerk NTP ALARM DEVICE Iossar und Abkürzungen NTP spezifische Termini Tally Codes (NTP spezifisch) 2.1 Zeitspezifische Ausdrücke Abkürzungen Definitionen 4.1 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 4.2 NTP (Network Time Protocol) 4.3 SNMP (Simple Network Management Protocol) 4.4 TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)	73 74 74 74 75 75 75 75 75 75 75 78 78 78 79 79 79
8.1 8.2 8.3 8.4 9 GI 9.1 9.2 9.3 9.4 9.4 9.4 9.2 9.2 9.5	Netzwerk NTP ALARM DEVICE Iossar und Abkürzungen NTP spezifische Termini Tally Codes (NTP spezifisch) 2.1 Zeitspezifische Ausdrücke Abkürzungen Definitionen 4.1 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 4.2 NTP (Network Time Protocol) 4.3 SNMP (Simple Network Management Protocol) 4.4 TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Genauigkeit & NTP Grundlagen	73 74 74 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
8.1 8.2 8.3 8.4 9 GI 9.1 9.2 9.2 9.3 9.4 9.2 9.4 9.2 9.2 9.5	Netzwerk NTP	73 74 74 74 75
8.1 8.2 8.3 8.4 9 GI 9.1 9.2 9.2 9.3 9.4 9.2 9.4 9.2 9.5 10 RF	Netzwerk NTP ALARM DEVICE Iossar und Abkürzungen NTP spezifische Termini Tally Codes (NTP spezifisch) 2.1 Zeitspezifische Ausdrücke Abkürzungen Definitionen 4.1 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 4.2 NTP (Network Time Protocol) 4.3 SNMP (Simple Network Management Protocol) 4.4 TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Genauigkeit & NTP Grundlagen	73 74 74 74 75





1 Funktionsbeschreibung

Die Matrix-Großanzeige 4985LAN besteht aus einer Großanzeige 4985 mit einer Leuchtdioden-Matrix von 16x64 Leuchtdioden und einem NTP Time Client Modul 8029NTC.

Auf dieser Matrix lassen sich 2 Zeilen mit 42 mm oder 1 Zeile 84 mm großen alphanumerischen Zeichen darstellen.

Zeit und Datum können auf der Anzeige in verschiedenen Formaten dargestellt werden.

1.1 Funktionsprinzip



1.2 Gehäuse

Die Großanzeige ist in einem schwarz lackierten Aluminiumgehäuse für Wandmontagen aufgebaut.

Die Frontscheibe besteht aus rotem Acrylglas mit einer entspiegelten Front. Sie wird in Führungsschienen der Gehäusewand fixiert.

Um die Großanzeige zu installieren oder zu konfigurieren ist die rechte Gehäusewand und die Frontscheibe nach rechts herauszuziehen. Die Gehäuseseitenwand ist in Führungsschienen mit Schnappverschlüssen befestigt.



hopf Elektronik GmbH Nottebohmstr. 41 • D-58511 Lüdenscheid • Tel.: +49 (0)2351 9386-86 • Fax: +49 (0)2351 9386-93 • Internet: http://www.hopf.com • E-Mail: info@hopf.com



1.3 Inbetriebnahme

Die Großanzeige 4985 wird betriebsfertig im Gehäuse geliefert. Es müssen lediglich die zum Betrieb notwendigen Verbindungen geschaffen werden.

1.3.1 Gehäuse öffnen und schließen

Zur Installation der Anzeige ist die rechte Seitenwand des Gehäuses zu entfernen. Die rechte Seitenwand ist mit Schnappverschlüssen im Gehäuse befestigt.

<u>Gehäuse öffnen</u>



- a. die rechte Seitenwand nach rechts aus dem Gehäuse herausziehen (ACHTUNG: Nicht verkanten)
- b. den Druckpunkt der Schnappverschlüsse, erst **oben** dann **unten** beim Herausziehen überwinden (Zugkraft ca. 50N – entspricht einem Zuggewicht von ca. 5kg)
- c. die Frontscheibe nach rechts aus dem Gehäuse herausziehen



Beim Öffnen ist auf sicheren Halt der Großanzeige zu achten.



Gehäuse schließen





Bei der Matrix-Großanzeige 4985LAN dürfen an den Terminalblock ST2 keine Signale angeschlossen werden, da diese Signale vom NTP Time Client Modul 8029NTC angesteuert werden.

- a. Frontscheibe in die vorderen Führungsschienen des Gehäuses schieben (Entspiegelte Frontscheibenseite außen)
- b. die Haltewinkel der Seitenwand in die vorgesehenen Führungsschienen der Gehäusewand oben und unten einführen (ACHTUNG: Nicht verkanten)
- c. Beim Zusammendrücken ist darauf zu achten, dass die Frontblende und die Rückwand in den zugehörigen Führungen der Seitenwand liegen
- d. es muss beim Zusammendrücken der Druckpunkt der Schnappverschlüsse (1) überwunden werden



Beim Schließen ist auf sicheren Halt der Großanzeige zu achten.



1.3.2 Wandmontage und Leitungszuführung

Mit Hilfe der in der Rückwand befindlichen Montageöffnungen (a) wird die Großanzeige an die Wand montiert.



Für die Leitungszuführung (Spannungsversorgung, Antennenleitung sowie Netzwerkkabel) sind in der Gehäuserückwand entsprechend drei beschriftete Öffnungen vorhanden.



Rückseite Gehäuse

Nach dem Anschluss sind die Leitungen mit den vorgesehenen Zugentlastungen im Gehäuse zu fixieren.





Die Installation und Inbetriebnahme darf nur von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Dabei sind die jeweiligen landesspezifischen Vorschriften (z.B. VDE, DIN) einzuhalten.

4985LAN Matrix Großanzeige 4985 - V08.01



2 hopf Management Console Software

Die *hmc* (*hopf* Management Console), die als Remote-Software für die 4985 dient, befindet sich auf der mitgelieferten *hopf* CD oder in unserem Downloadbereich auf <u>https://www.hopf.com/hmc_de.html</u>.

Beachten Sie die in der Beschreibung der *hmc* Remote-Software erwähnten minimalen Systemvoraussetzungen für einen geeigneten Computer.

2.1 Remote-Software-Verbindung mit der Großanzeige 4985LAN

Die Großanzeige 4985LAN wird über die Ethernet-Schnittstelle des 8029NTC Moduls mit einem geeigneten Computer verbunden. Danach beide Geräte einschalten und die Remote-Software starten.



 hopf
 Elektronik GmbH

 Nottebohmstr. 41
 D-58511 Lüdenscheid
 Tel.: +49 (0)2351 9386-86
 Fax: +49 (0)2351 9386-93
 Internet: http://www.hopf.com
 E-Mail: info@hopf.com



Beim Anlegen des neuen Gerätes in der Remote-Software muss als Kommunikationskanal **RS232 / TCP/IP** ausgewählt werden. Als Hostname / IP Address muss der Hostname bzw. die IP Adresse der Großanzeige 4985LAN angegeben werden und der Port muss mit dem übereinstimmen, was im WebGUI, wie unter *Kapitel 5.3.3.5 Management (Management-Protocols - HTTP, SNMP, SNMP-Traps, etc.)* beschrieben, eingestellt wurde.

Anschließend ist über diese Einstellungen der Gerätename und die Firmware der Großanzeige abzufragen.

🖌 Neues Gerät			×
7 16 15 14 13 12 11 10			
	Firmware ausw	rählen	
14.10	Rechnername:1	92.168.180.145:12000	
AT THE	Gerät hopf4985	Firmware 11.02 Abfragen	
1.1.	< Zurück	Weiter> Abbrechen	

Danach den entsprechenden Treiber auswählen und "Verbinden" anklicken.

📕 Neues Gerät			Х
7 16 15 14 13 12 11 10	Treiber auswählen		
16 15	hopf4985_11xx_RS232_v0009	Verbinden	
ALL DAY			
	< Zurück Fertigstellen	Abbrechen	

Die Großanzeige ist nun mit der *hopf* managenment console (*hmc*) verbunden.



2.2 Einstellmöglichkeiten

Wurde die Großanzeige 4985LAN erfolgreich mit der **hopf** Managenment Console Software verbunden, dann können mithilfe der **hmc** verschiedene Einstellungen an der Großanzeige durchgeführt werden und einige Statusinformationen abgefragt werden.

Die Darstellung dieser Daten ist auf mehrere Tabs in der Remote-Software verteilt, die in den folgenden Kapiteln beschrieben werden.



2.2.1 Zeit und Datum



Diese Seite dient zum Einstellen und Anzeigen der Zeitzone, der Sommer- und Winterzeit Umschaltzeitpunkte und der aktuellen Uhrzeit.



Um eine korrekte Funktionalität zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Einstellungen über das WebGUI der Großanzeige 4985LAN zu tätigen.

2.2.2 Allgemein

🖌 Hopf Management Console				– 🗆 X
Datei Geräte Werkzeuge Hilfe				
⊙ × () ∞ ×0 i ?				
	Zeit und Datum Allgemein	System DCF77	Ausgänge	✓⋧∊⋳⋳
hmc	Gerätedaten			1
hopf management console version 01.13 build 1190	Gerāt: 4985			
	Geräte-Firmware			
1 : ↓ √ 4985, 192.168.180.145	Version: 11.02 Datum: 08.06.2010			
	Treiber			-
	hopf4985_11xx_RS232_v0009			
	Gerät: hopf498	5 Firmware:	11.xx	
	Kommunikationskanal: RS232	Treiberversion:	v0009	
				1

Auf dieser Seite werden einige Gerätedaten der Großanzeige und Versionsdaten des verwendeten Remote-Software Treibers angezeigt.



2.2.3 System

T Hard Management Consult		
F Hopf Management Console		
Datel Gerate werkzeuge Hilfe		
	Zeit und Datum Allgemein System DCF77 Ausgänge	✓⇄ϥỜ❏
	Anzeige System	
version 01.13 build 1190	Anzeigemodus Quarzregelwert	
	Helligkeit (1–120) 80 F-String - Timeout	
- ∽⊙ 4985, 192.168.180.145	Synchronisationsmodus DCF77 - Taka, TTL	
	Datum & Zeit	
	Datumsformat Zeitbasis	
	Europäisch 🗸 Lokalzeit 🗸	
	Sprache Englisch	
	Timeout Sync-Status	
	Bestimmt die Verzögerung des Statuswechsels von "R" nach "C" bei Verlust der Synchronisationsquelle. Min: 2 min, Max: 254 min, bzw. unendlich. 55 min Sync-Status permanent "R" nach Empfangsausfall	
	Uhr-Reset	
	Reset	
	·	
		🗖 Deutsch 💌 📓

Mithilfe dieser Seite kann eingestellt werden welche Informationen von der der Großanzeige ausgegeben werden, das Synchronisationsverhalten der Großanzeige kann konfiguriert werden und ein Reset der Großanzeige kann ausgelöst werden.



Der Synchronisationsmodus ist für das System 4985LAN auf "DCF77-Takt, TTL" einzustellen.

2.2.4 DCF77

Dieses Register ist für den Betrieb der 4985LAN nicht erforderlich.



2.2.5 Ausgänge

🖌 Hopf Management Console						– 🗆 X
Datei Geräte Werkzeuge Hilfe						
_	Zeit und Datum	Allgemein	System	DCF77	Ausgänge	✓⇄↵і
version 01.13 build 1190 ↑, ↓ ✓0 4985, 192.168.180.145	Seriell COM 0 Signalquellen DCF77-Sim	COM 0 Ausgabe Stringau Baudrate 9600 Paritä Keine P String-Au Zeitstrin hopf 60 Sekunde Aus Steuerz. Aus Steuerz Aus	system modus sgabe sgabe g g 21 vorlauf vurdauf sum Sek-Wechsel tpunkt rage v	Datenbits 8 Stoppbits 1 Zeitbasis Lokalzeit Steurzeichen An CR/LF CR/LF Sendeverzögeri Aus	Ausgange	

Diese Seite ermöglicht das konfigurieren der Ausgabeschnittstellen.



Eine serielle Ausgabe wird bei der Großanzeige 4985LAN nicht unterstützt.



3 Übersicht Anzeigebilder – Matrixanzeige

Alle Werte ohne weitere Angaben sind 2-stellig ohne Vorzeichen.

3.1 Verbindungsausfall

Das Verhalten der Großanzeige 4985 bei Ausfall der Verbindung zu Karte 7515(RC) kann mithilfe der Remote Software im Tab System eingestellt werden.

F-String - Timeout deaktiviert: 5 Sekunden nach Ausfall des F-Strings erscheint die Meldung CONNECTION LOST.

F-String - Timeout aktiviert: Das zuletzt angezeigte Anzeigebild wird permanent weiter angezeigt.

3.2 System- und Netzzeit

3.2.1 System- und Netzzeit (42mm)

Zeile: "Sy" Stunde:Minute:Sekunde (Systemzeit)
 Zeile: "N1" Stunde:Minute:Sekunde (Netzzeit)

Beispiel: Sy 12:34:56 N1 12:34:57

3.2.2 Netz- und Systemzeit (42mm)

1. Zeile: "N1" Stunde:Minute:Sekunde (Netzzeit)

2. Zeile: "Sy" Stunde:Minute:Sekunde (Systemzeit)

Beispiel:	N1	12:34:57
	Sy	12:34:56

3.2.3 Systemzeit (84mm)

eine Zeile: Stunde:Minute:Sekunde (Systemzeit)

Beispiel: **12:34:56**

3.2.4 Netzzeit (84mm)

eine Zeile: Stunde:Minute:Sekunde (Netzzeit)

Beispiel: **12:34:57**



3.3 Differenzzeit

3.3.1 Differenzzeit (42mm)

Zeile: "t" Vorzeichen Stunden:Minuten:Sekunden
 Zeile: Millisekunden

Beispiel:

t + 00:00:06 447

3.3.2 Differenzzeit (84mm)

Eine Zeile: Vorzeichen Sekunden, Millisekunden

Beispiel:

+ 06,447



Anzeige bis \pm 99,999. Bei Überlauf wird weiter \pm 99,999 angezeigt.

3.4 Frequenz/Differenzfrequenz

3.4.1 Frequenz/Differenzfrequenz (42mm)

- 1. Zeile: "f1" Frequenz mit 2 Vor- und 3 Nachkommastellen "Hz"
- 2. Zeile: "df" Differenz Frequenz mit 2 Vor- und 3 Nachkommastellen "Hz"

Beispiel:

f1 49,998 Hz df -00,002 Hz

3.4.2 Differenzfrequenz/Frequenz (42mm)

1. Zeile: "df" Differenz Frequenz mit 2 Vor- und 3 Nachkommastellen "Hz" 2. Zeile: "f1" Frequenz mit 2 Vor- und 3 Nachkommastellen "Hz"

Beispiel: df +00,002 Hz f1 50,002 Hz

3.4.3 Frequenz (84mm)

Eine Zeile: Frequenz mit 2 Vor- und 3 Nachkommastellen

Beispiel:

49,998

3.4.4 Differenzfrequenz (84mm)

Eine Zeile: Vorzeichen und Frequenz mit 2 Vor- und 3 Nachkommastellen

Beispiel: +00,002



4 Modulverhalten Network Time Client 8029NTC

In diesem Kapitel wird das Verhalten des Moduls in speziellen Betriebsphasen und -zuständen beschrieben.

4.1 Boot-Phase

Die Boot-Phase des Network Time Client 8029NTC startet nach dem Einschalten oder einem Reset des Systems.

Während der Boot-Phase lädt das Modul 8029NTC das Betriebssystem und steht somit über LAN nicht zur Verfügung.

Das Ende der Boot-Phase ist erreicht, wenn der LED Test der Status-LEDs in der Frontblende beendet wurde.



Die Boot-Phase dauert ca. 35 Sekunden bei Verwendung statischer IP-Adressen für ETH0 und ETH1. Abhängig von der verwendeten Netzwerkkonfiguration (z.B. DHCP) kann es zu einer Verlängerung der Bootphase kommen.

4.2 Einregel-Phase

Nach der Boot-Phase wird automatisch der NTP-Dienst gestartet.

Nach dem Start des NTP-Diensts benötigt das Gerät ca. 5-10 Minuten, je nach Genauigkeit und Erreichbarkeit der in der Karte parametrierten Time Server, um die interne Uhr einzuregeln.

4.2.1 NTP Regel-Phase (NTP/Stratum/Accuracy)

Bei NTP handelt es sich um einen Regelprozess. Der NTP-Dienst startet automatisch in der Boot-Phase. Nach dem Start benötigt der Network Time Client 8029NTC ca. 5-10 Minuten, je nach Genauigkeit und Erreichbarkeit der im Modul parametrierten NTP Server.

Bei erfolgreicher Zeitübernahem durch einen NTP Server nimmt das Modul in der Regel eine um eins geringeren Stratum Wert an als der jeweilige NTP Server (z.B. Server = Stratum 1 ⇔ Stratum des Client Moduls = 2)

Damit eine Zeitausgabe durch das Modul erfolgen kann, muss sich der NTP Dienst soweit einregeln, bis ein Accuracy Wert = HIGH erreicht wurde. Die Dauer dieses Regelprozesses hängt direkt von Faktoren wie Erreichbarkeit und Genauigkeit des jeweiligen NTP Servers (System Peer) ab.

4.3 Reset-Taster

Der Network Time Client 8029NTC kann mit Hilfe des hinter der Kartenfrontblende befindlichen Reset-(Default) Tasters resettet werden. Der Reset-(Default) Taster ist mit einem dünnen Gegenstand durch die kleine Bohrung in der Frontblende zu erreichen.

Dauer	Funktion
< 1 sec.	Keine Aktion
1 - 9 sec.	Nach dem Loslassen wird im Modul ein Hardware-Reset ausge- löst
>= 10 sec.	Nach dem Loslassen wird nach ca. 10 Sekunden ein FACTORY DEFAULT mit anschließendem REBOOT ausgelöst

Der Taster löst je nach Dauer der Betätigung unterschiedliche Aktionen aus:



4.4 Firmware-Update

Bei dem Network Time Client 8029NTC handelt es sich um ein Multi-Prozessor-System. Ein Firmware-Update besteht aus diesem Grund immer aus einem so genannten Software SET. Dieses beinhaltet zwei (2) durch die SET-Version definierte Programmstände.

Modul 8029NTC:

1x Image Update

1x H8 Update

upgrade_8029NTC_vXXXX.img 8029NTC_128.mot

4

Ein Update ist ein kritischer Prozess.

Während des Update darf das Gerät nicht ausgeschaltet werden und die Netzwerkverbindung zum Gerät darf nicht unterbrochen werden.



Es müssen immer alle Programme eines SET eingespielt werden. Nur so kann ein definierter Betriebszustand sichergestellt werden.



Welche Programmstände einer SET-Version zugeordnet sind, kann im Zweifel den Release-Notes der Software SETs des Time Client 8029NTC entnommen werden.

Der grundsätzliche Ablauf eines Software-Updates des Moduls 8029NTC wird im Folgenden beschrieben:



Für die Wahl des korrekten Update-Sets, ist auf die Kennung **8029NTC** zwingend zu achten.

8029NTC ist zu erkennen:

- An dem Typenschild auf dem Gehäusedeckel "8029NTC"
- Im WebGUI am Web-Banner "8029NTC"

Das Firmware-Update 8029NTC wird als SET vollzogen.

Das im Paket hopf8029NTC_SET_vXXXX.zip enthaltene Softwarepaket ist zu entpacken und im Anschluss sind folgende Schritte in dieser Reihenfolge durchzuführen:

- 1. Image Update 8029NTC
- 2. H8 Firmware Update 8029NTC



Image Update

- 1. Im WebGUI der Karte als Master einloggen.
- 2. Im Register **Device** den Menüpunkt **Image Update** auswählen.
- 3. Über das Auswahlfenster die Datei mit der Endung **.img** auswählen (Beispiel: **upgrade_8029NTC_vXXXX.img**).
- 4. Die ausgewählte Datei wird im Auswahlfenster angezeigt.
- 5. Mit dem Button Upload now wird der Update-Prozess gestartet.
- 6. Im WebGUI wird das erfolgreiche Übertragen und Schreiben der Datei in das Modul angezeigt.
- 7. Im WebGUI wird nach ca. 2-3min. der erfolgreiche Abschluss des Updates mit der Aufforderung zu einem Reboot der Karte angezeigt.
- 8. Nachdem der Reboot der Karte aktiviert und erfolgreich durchgeführt wurde, ist der Image Update-Prozess abgeschlossen.

H8 Firmware Update

- 1. Im WebGUI der Karte als Master einloggen.
- 2. Im Register **Device** den Menüpunkt **H8 Firmware Update** auswählen.
- 3. Über das Auswahlfenster die Datei mit der Endung .mot für Modul 8029NTC auswählen (Beispiel: 8029NTC_128.mot).
- 4. Die ausgewählte Datei wird im Auswahlfenster angezeigt.
- 5. Mit dem Button Upload now wird der Update-Prozess gestartet.
- 6. Im WebGUI wird das erfolgreiche Übertragen der Datei in das Modul angezeigt.
- 7. Das Update der Karte startet nach einigen Sekunden automatisch.
- 8. Nach dem erfolgreichen Update rebootet die Karte automatisch.
- 9. Nach ca. 2 Minuten ist der H8 Update-Prozess abgeschlossen und das Gerät über den WebGUI wieder erreichbar.



4.5 Freischaltung von Funktionen mittels Activation Keys

Der Network Time Client 8029NTC verfügt über mehrere Funktionen die je einen "Activation Key" erfordern.

Diese Funktionen stehen erst nach der Eingabe eines für die Seriennummer des Moduls 8029NTC (nicht die Serien-Nummer des Gesamtsystems) gültigen Activation Keys zur Verfügung. Die Seriennummer ist ersichtlich im WebGUI unter Device / Serial Number: 8029xxxxx.

Die Aktivierung dieser Funktion(en) kann sowohl mit der Auslieferung erfolgen, als auch bei Bedarf nachträglich durch den Anwender.



Die Eingabe und Anzeige erfolgt im Register "Device" unter dem Menüpunkt "Product Activation"

Bei den Funktionen handelt es sich um:

<u>Static Routing Tables</u>

Mit dieser Funktionsfreischaltung können für spezielle Netzwerkanforderungen statische Routen im Network Time Client 8029NTC eingetragen werden.

<u>Alarming and Management features</u>

Mit dieser Funktionsfreischaltung stehen **SNMP (<u>SNMPv2c, SNMPv3</u>), <u>Syslog und</u> <u>Email notification</u> zur Verfügung um den Systemzustand zu überwachen. Zusätzlich zu den in der MIB II standardmäßig zur Verfügung gestellten Werten wird die** *hopf* **private Enterprise MIB bereitgestellt, mit der zahlreiche, produktspezifische Werte zur Realisierung von erweiterten Management- und Überwachungsfunktionen zur Verfügung gestellt werden.**

IEEE 802.1QTagged VLAN

Mit dieser Funktionsfreischaltung können die Netzwerkschnittstellen mit zusätzlichen VLANs (Virtual Bridged Local Area Networks) gemäß IEEE 802.1q konfiguriert werden.



Die Einstellungen für Activation Keys (z.B. ein eingegebener Activation Key) werden durch die Funktion FACTORY DEFAULTS nicht geändert bzw. beeinflusst.



5 HTTP WebGUI – Web Browser Konfigurationsoberfläche



Für die korrekte Anzeige und Funktion des WebGUI müssen JavaScript und Cookies beim Browser aktiviert sein.

5.1 Schnellkonfiguration

In diesem Kapitel wird kurz die grundlegende Bedienung des auf dem Modul installierten Web-GUI beschrieben.

5.1.1 Anforderungen

- Betriebsbereite hopf Großanzeige 4985LAN
- PC mit installierten Web Browser (z.B. Internet Explorer) im Sub-Netz der Großanzeige 4985LAN

5.1.2 Konfigurationsschritte

- Herstellen der Verbindung zur Großanzeige mit einem Web Browser
- Login als 'master' Benutzer (Default-Passwort bei Auslieferung ist <master>)
- Wechseln zur Registerkarte "Network" und wenn vorhanden, DNS-Server eintragen (je nach Netzwerk notwendig für NTP und den Alarm-Meldungen)
- Speichern der Konfiguration
- Wechseln zur Registerkarte "Device" und anschließendes Neustarten der Großanzeige über "Reboot Device"
- NTP Service ist nun mit den Standardeinstellungen verfügbar
- NTP spezifische Einstellungen können unter der Registerkarte "NTP" erfolgen (z.B. Eintragen der für die Synchronisation zu verwendenden NTP Time Server).
- Alarm-Meldung via Syslog/SNMP/Email können unter der Registerkarte "Alarm" konfiguriert werden – soweit diese Funktionen mit einem Activation Key freigeschaltet wurden



Bei Unklarheiten zur Ausführung der Konfigurationsschritte sind alle notwendigen Informationen in folgender detaillierter Erklärung nachzulesen.



5.2 Allgemein – Einführung

Wurde die Großanzeige 4985LAN korrekt voreingestellt, sollte dieser mit einem Web Browser erreichbar sein. Dazu gibt man in der Adresszeile die vorher in der Großanzeige eingestellte IP-Adresse <<u>http://xxx.xxx.xxx.xxx</u>> oder den DNS-Namen ein und es sollte folgender Bild-schirm erscheinen.

Bei Verwendung von IPv6 ist es zwingend notwendig die IPv6-Adresse mit [] einzuklammern z.B.: http://[2001:0db8:85a3:08d3::0370:7344]/



Die komplette Konfiguration kann nur über das WebGUI des Moduls abgeschlossen werden!





Das WebGUI wurde für den Mehrbenutzer-Lesezugriff entwickelt, nicht aber für den Mehrbenutzer-Schreibzugriff. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, darauf zu achten.



5.2.1 LOGIN und LOGOUT als Benutzer

Alle Werte des Moduls können gelesen werden, ohne als spezieller Benutzer eingeloggt zu sein. Die Konfiguration oder Änderung von Einstellungen oder Werten kann hingegen nur von einem gültigen Benutzer durchgeführt werden! Es sind zwei Benutzer definiert:

- "master" Benutzer (Default Passwort bei Auslieferung: <master>)
- "device" Benutzer (Default Passwort bei Auslieferung: <device>)



Beim eingegebenen Passwort ist auf **Groß-/Kleinschreibung** zu achten. Alphanumerische Zeichen sowie folgende Symbole können verwendet werden: . , ! " **\$ % & / { } [] () = ? \ + -** @ *** ~ # ' <> | ; :** _



Das Passwort ist aus Sicherheitsgründen nach erstmaligem Login zu ändern

Hat man sich als "master" Benutzer eingeloggt, sollte folgender Bildschirm sichtbar sein.



Um sich auszuloggen, klickt man auf den Logout Button.

Das WebGUI hat ein Sitzungsmanagement implementiert. Loggt sich ein Benutzer nicht aus, so wird dieser automatisch nach 10 Minuten Inaktivität (Leerlaufzeit) abgemeldet.

Nach erfolgreichem Login können abhängig vom Zugriffslevel (device oder master Benutzer) Änderungen an der Konfiguration vorgenommen und gespeichert werden.

Der als "master" eingeloggte Benutzer hat alle Zugriffsrechte auf die Großanzeige 4985LAN.



Der als "device" eingeloggte Benutzer hat keinen Zugriff auf:

- Reboot auslösen
- Factory Defaults auslösen
- Image Update durchführen
- H8 Firmware Update durchführen
- Upload Certificate
- Master Passwort ändern
- Diagnostics
- Configuration Files downloaden

5.2.2 Navigation durch die Web-Oberfläche

Das WebGUI ist in funktionale Registerkarten aufgeteilt. Um durch die Optionen der Karte zu navigieren, klickt man auf eine der Registerkarten. Die ausgewählte Registerkarte ist durch eine dunklere Hintergrundfarbe erkennbar, siehe folgendes Bild (hier General).



Es ist keine Benutzeranmeldung erforderlich, um durch die Optionen der Kartenkonfiguration zu navigieren.



Um die korrekte Funktion der Web Oberfläche zu gewährleisten, sollte JavaScript und Cookies im Browser aktiviert sein.

Ek		24 23 22 21 2 LARGE S	CALE I
	General	Time/Date	e
F	Host Settings	ice	Host/I Hostn
	Network Interfa ETHO Routing Routing File		Use M enab
	Protocols <u>Management</u> <u>Display</u>		DNS 5

Innerhalb der Registerkarten führt jeder Link der Navigation auf der linken Seite zu zugehöriger detaillierter Anzeige oder Einstellmöglichkeit.



5.2.3 Eingeben oder Ändern eines Wertes

Es ist erforderlich, als einen der bereits beschriebenen Benutzer angemeldet zu sein, um Werte einzugeben oder verändern zu können.

Alle änderbaren Werte, werden im Modul 8029NTC gespeichert. Für diese Werte ist die Werteübernahme in zwei Schritte gegliedert.

Zur dauerhaften Speicherung <u>muss</u> erst der geänderte Wert mit **Apply** von dem Modul übernommen und danach mit **Save** gespeichert werden. Andernfalls gehen die Änderungen nach dem Reboot des Moduls oder dem Ausschalten des Systems verloren.

1		24 23 22 21 20 19 LARGE SCA	18 17 16 15 14 15 12 11 10 02 0 LE DISPLAY 4985/LAN	8 07 06 05 04 01	© 2005-2018 <u>rdcs.eu</u>	
	General	Time/Date	Network NTP	Alarm	Device	2
	Host Settings Host/Nameserv Network Interfa ETH0 Routing Routing File	ice sce U	ost/Nameservice Iostname Iopf4985LAN Ise Manual DNS Entries enabled V INS Server 1 IPv4/IPv6 Address			
	Protocols <u>Management</u> <u>Display</u>		NS Server 2 IPv4/IPv6 Address			

Nach einer Eingabe mit **Apply** wird das konfigurierte Feld mit einem Stern ' * ' markiert, das bedeutet, dass ein Wert verändert oder eingetragen wurde, dieser aber noch nicht im Flash gespeichert ist.



Bedeutung der Symbole von links nach rechts:

Nr.	Symbol	Beschreibung
1	Apply	Übernehmen von Änderungen und eingetragenen Werten
2	Reload	Wiederherstellen der gespeicherten Werte
3	Save	Ausfallsicheres Speichern der Werte in die Flash Konfiguration

Sollen die Werte nur getestet werden, reicht es aus, die Änderungen mit **Apply** zu übernehmen.



Änderung von Netzwerk-Parametern

Änderungen der Netzwerk-Parameter (z.B. IP-Adresse) werden nach dem betätigen von **Apply** sofort wirksam.

Die Änderungen sind jedoch noch nicht dauerhaft gespeichert. Hierzu ist es erforderlich mit den neuen Netzwerk-Parametern erneut auf den Web-GUI zuzugreifen und die Werte mit **Save** dauerhaft zu speichern.



Für das Übernehmen von Änderungen und Eintragen von Werten sind ausschließlich die dafür vorgesehenen Buttons im WebGUI zu verwenden.



5.3 Beschreibung der Registerkarten

Der WebGUI ist in folgende Registerkarten aufgeteilt:

- General
- Time/Date
- Network
- NTP
- Alarm
- Device

5.3.1 GENERAL Registerkarte

Dies ist die erste Registerkarte, die bei Verwendung der Web Oberfläche angezeigt wird. Dargestellt wird hier die aktuelle Zeit und der Synchronisationszustand des Moduls 8029NTC, im Weiteren wird über diese Registerkarte der Login (Eingabe Username mit Passwort) ermöglicht, der für die Konfiguration des Moduls 8029NTC und der Großanzeige 4985 via WebGUI notwendig ist.

General Time/Date	Network	NTP	Alarm	Device
/ice Time		Time Client Statu	5	Announcements
DATE TIME DC 22.08.2018 11:33:00 DS TC 22.08.2018 09:33:00	ST	SYNCHRONIZ ON ACCURACY HIGH	ATION	LEAP SECOND STD ↔ DST
sername				NTP System Info SYSTEM PEER 192.168.180.135 STABILITY 0.247 ppm STRATUM 2 LAMBDA 3.471 ms

<u>Login</u>

Die Login Box wird wie im Kapitel 5.2.1 LOGIN und LOGOUT als Benutzer verwendet.

Device Time

Dieser Bereich zeigt die aktuelle Zeit mit Datum des Moduls 8029NTC an, die zur für die Ausgabe der Zeitinformation verwendet wird. Diese Zeit entspricht der von NTP empfangenden UTC-Zeit (UTC) und der daraus kalkulierten Lokalzeit (LOC). Die Lokalzeit wird mit Hilfe der Parameter, die unter der Registerkarte TIME konfiguriert wurden, erstellt (*siehe Kapitel 5.3.2 Time/Date Registerkarte*). Zusätzlich wird bei der Lokalzeit noch die Sommerzeit (DST) / und Winterzeit (STD) angezeigt.



Time Client Status

SYNCHRONIZATION

Gibt den Synchronisationszustand der internen Zeitausgabe an. Dieser Wert beschreibt ob die angeschlossenen Baugruppen/Geräten die Zeitinformation des Moduls 8029NTC für die eigene Synchronisation verwenden können.

- **ON:** Die vom Modul ausgegeben Zeitinformation kann von angeschlossenen Baugruppen/Geräten für die eigene Synchronisation der Zeitinformation verwendet werden.
- **OFF:** Die vom Modul ausgegeben Zeitinformation kann <u>nicht</u> von angeschlossenen Baugruppen/Geräten für die eigene Synchronisation der Zeitinformation verwendet werden.

ACCURACY

Dieses Feld (Genauigkeit des Network Time Client) kann die möglichen Werte LOW - MEDIUM - HIGH enthalten. Die Bedeutung dieser Werte ist im *Kapitel 9.5 Genauig-keit & NTP Grundlagen* erklärt.



Standardmäßig muss die Genauigkeit mindestens HIGH sein damit das Modul Zeitinformationen für eine Synchronisation ausgibt. Dieser Wert kann jedoch bei Bedarf vom Anwender eingestellt werden.

Announcements

LEAP SECOND

Ankündigung für Einfügen einer Schaltsekunde

- **Inactive:** Es liegt keine Ankündigung an
- Active: Es liegt eine Ankündigung an. Zum nächsten Stundenwechsel wird eine Schaltsekunde eingefügt.

STD ⇔ DST

Ankündigung für Sommerzeit- / Winterzeit-Umschaltung.

- Inactive: Es liegt keine Ankündigung an
- Active: Es liegt eine Ankündigung an. Zum nächsten Stundenwechsel wird eine Sommerzeit- / Winterzeit-Umschaltung ausgeführt.

NTP System Info (mit aktivem NTP)

SYSTEM PEER

Zeigt den für die Synchronisation aktuell verwendeten NTP Time Server an.

STABILITY

Zeigt den aktuellen NTP-Stability-Wert des Moduls 8029NTC in ppm an.

STRATUM

Zeigt den aktuellen NTP-Stratum-Wert des Moduls 8029NTC mit dem Wertebereich 1-16 an.



Standardmäßig ist der Stratum-Wert des Modul 8029NTC immer um eins niedriger als der Stratum des SYSTME PEER. Das Modul 8029NTC kann nur auf einen SYSTEM PEER synchronisieren der **mindestens STRATUM 14 oder besser** ist

LAMBDA

Zeigt den aktuellen kalkulierten NTP-LAMBDA-Wert des Modul 8029NTC in Millisekunden.



5.3.2 Time/Date Registerkarte

Das Modul 8029NTC arbeitet grundsätzlich mit der Zeitbasis UTC. Die Konfiguration der Differenz-Zeit (**Time Zone Offset to UTC**) und Sommer- / Winterzeitumschaltung ist zur Berechnung der jeweiligen Lokalzeit erforderlich.

5.3.2.1 Zeitzone (Time Zone Offset)

Setzen der Differenzzeit (Time Zone Offset) von UTC zur lokalen Standardzeit (Winterzeit).



Die einzugebende Differenzzeit bezieht sich <u>immer</u> auf die **lokale Standard-Zeit (Winterzeit)**, auch wenn die Inbetriebnahme bzw. Differenzzeiteingabe während der Sommerzeit stattfindet.



- Offset Hours Differenzstunde Eingabe der ganzen Differenzstunde (0-13)
- Offset Minutes Differenzminuten Eingabe der Differenzminuten (0-59)

Beispiel:

Differenz-Zeit für Deutschland	⇒ east, 1 Stunde und 0 Minuten (+ 01:00)
Differenz-Zeit für Peru	⇒ west, 5 Stunde und 0 Minuten (- 05:00)

Direction relating to Prime Meridian – Richtung der Differenzzeit

Angabe der Richtung, in der die lokale Zeit von der Weltzeit abweicht:

'east'	entspricht östlich,
'west'	entspricht westlich des Null Meridians (Greenwich)



5.3.2.2 Konfiguration der Sommerzeit (Daylight Saving Time)

Mit dieser Eingabe werden die Zeitpunkte bestimmt, an denen im Laufe des Jahres von Standardzeit (Winterzeit) auf Sommerzeit und zurückgeschaltet wird. Es werden die Stunde, der Wochentag, die Woche des Monats und der Monat angegeben, an dem die Sommerzeit beginnt und wann die Sommerzeit wieder endet.

Die genauen Zeitpunkte werden dann automatisch für das laufende Jahr berechnet.



Nach einem Jahreswechsel werden die SZ/WZ-Umschaltzeitpunkte vom Uhrensystem <u>automatisch</u>, ohne Eingriff des Anwenders, neu berechnet.

General Time/Date	e Network	NTP	Alarm	Device	
Local Time Settings Time Zone Offset Daylight Saving Time	DST Activation Daylight Saving Time enabled				
	DST Begin				
	Week Day last ✓	ay V ma	nth arch ✓	Hour Minute	
	DST End				
	Week Day Iast ✔ sund	Mo ay 🗸 oc	nth tober V	Hour Minute	

- DST Activation (enabled/disabled) SZ/WZ-Umschaltzeitpunkte (aktiv/deaktiv)
- DST Begin Umschaltzeitpunkt Standard (Winterzeit) auf Sommerzeit
- DST End Umschaltzeitpunkt Sommerzeit auf Standard (Winterzeit)

Die einzelnen Positionen haben folgende Bedeutung:

Week	bei dem wievielten Auftreten des Wochen-	First - 1. Woche
	tags im Monat die Umschaltung stattfinden	Second - 2. Woche
	soll	Third - 3. Woche
		Fourth - 4. Woche
		Last - letzte Woche
Day	der Wochentag	Sunday, Monday Saturday
	an dem die Umschaltung stattfinden soll	⇒ Sonntag, Montag Samstag
Month	der Monat	January, February December
	in dem die Umschaltung stattfinden soll	⇒ Januar, Februar Dezember
Hour	die Uhrzeit in Stunde und Minute	00h 23h
Minute	in der die Umschaltung stattfinden soll	00min 59min



Die Daten werden auf Basis der Lokalzeit eingegeben.



5.3.3 NETWORK Registerkarte

Jeder Link der Navigation auf der linken Seite führt zu zugehörigen detaillierten Einstellungsmöglichkeiten.

General	Time/Date	Network NTP	Alarm	Device	
Host Settings Host/Nameserv Network Interfa		Host/Nameservice Hostname hopf49851an Use Manual DNS Entries			
Routing Routing File		disabled V DNS Server 1 IPv4/IPv6 Address			
<u>Management</u> <u>Display</u>		DNS Server 3 IPv4/IPv6 Address DNS Server 3 IPv4/IPv6 Address			
		Default Gateway			
		Use Manual Gateway Entries enabled V			
		192.168.180.1 Default Gateway IPv6 Address			



Änderung von Netzwerk-Parametern

Änderungen der Netzwerk-Parameter (z.B. IP-Adresse) werden nach dem betätigen von **Apply** sofort wirksam.

Die Änderungen sind jedoch noch nicht dauerhaft gespeichert. Hierzu ist es erforderlich mit den neuen Netzwerk-Parametern erneut auf den Web-GUI zuzugreifen und die Werte mit **Save** dauerhaft zu speichern.

5.3.3.1 Host/Nameservice

Einstellung für die eindeutige Netzwerkerkennung.

5.3.3.1.1 Hostname

Die Standardeinstellung für den Hostname ist "**hopf4985lan**", dieser Name sollte der jeweiligen Netzwerkinfrastruktur angepasst werden.

Im Zweifelsfall die Standardeinstellung belassen oder den zuständigen Netzwerkadministrator fragen.



Die Bezeichnung für den Host Namen <u>muss</u> folgenden Bedingungen entsprechen:

- Der Hostnamen darf nur die Zeichen 'A'-'Z', '0'-'9', '-' und '.' enthalten. Bei den Buchstaben wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
- Das Zeichen '.' darf nur als Trenner zwischen Labels in Domainnamen vorkommen.
- Das Zeichen '-' darf nicht als erstes oder letztes Zeichen eines Labels vorkommen.



Für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Karte ist ein Hostname erforderlich. Das Feld für den Hostname darf <u>nicht</u> leer sein.

33 / 84

4985LAN Matrix Großanzeige 4985 - V08.01



5.3.3.1.2 Use Manual DNS Entries

Mit dieser Einstellung kann ausgewählt werden ob die manuell eingetragenen DNS Server (DNS Server 1 bis 3) von dem Network Time Client 8029NTC verwendet werden sollen.

Wird hier "enabled" ausgewählt, so werden die Einträge in DNS Server 1 bis 3 verwendet.

Wird "disabled" ausgewählt, so werden die Einträge in DNS Server 1 bis 3 ignoriert.



Wird ein DHCP Server verwendet um die Netzwerkkonfiguration zu verteilen und verteilt dieser auch die im Netzwerk verwendeten DNS Server, so sollte bei Use Manual DNS Entries disabled eingestellt werden.

5.3.3.1.3 DNS-Server 1 bis 3

Will man vollständige Hostnamen verwenden (hostname.domainname), oder mit reverse lookup arbeiten, sollte man die IP-Adresse (IPv4 oder IPv6) des DNS-Servers eintragen.

Ist der DNS-Server nicht bekannt, muss dieser vom Netzwerkadministrator erfragt werden.

Ist kein DNS-Server verfügbar (Spezialfall), trägt man 0.0.0.0 in das Eingabefeld ein oder lässt das Feld leer.

5.3.3.1.4 Use Manual Gateway Entries

Mit dieser Einstellung kann ausgewählt werden ob die manuell eingetragenen Gateways (Default Gateway IPv4 und Default Gateway IPv6) von dem Network Time Client 8029NTC verwendet werden sollen.

Wird hier "enabled" ausgewählt, so werden die Einträge in Default Gateway IPv4 und Default Gateway IPv6 verwendet.

Wird "disabled" ausgewählt, so werden die Einträge in Default Gateway IPv4 und Default Gateway IPv6 ignoriert.



Wird ein DHCP Server verwendet um die Netzwerkkonfiguration zu verteilen und verteilt dieser auch Adresse des im Netzwerk verwendeten Default Gateways, so sollte bei Use Manual Gateway Entries disabled eingestellt werden.

5.3.3.1.5 Default Gateway IPv4

Ist das IPv4-Standardgateway nicht bekannt, muss dieses vom Netzwerkadministrator erfragt werden. Ist kein Standardgateway verfügbar (Spezialfall), trägt man 0.0.0.0 in das Eingabefeld ein oder lässt das Feld leer.

5.3.3.1.6 Default Gateway IPv6

Ist das IPv6-Standardgateway nicht bekannt, muss dieses vom Netzwerkadministrator erfragt werden. Ist kein Standardgateway verfügbar (Spezialfall), trägt man :: in das Eingabefeld ein oder lässt das Feld leer.



5.3.3.2 Netzwerkschnittstelle (Network Interface ETH0)

Konfiguration der Ethernet Schnittstelle ETH0 des Time Client 8029NTC

General	Time/Date	Network NTP Alarm Device
Host Settings	ET	TH0 IPv4 Settings ETH0 IPv6 Settings
Host/Nameservic Network Interfac ETHO Routing Routing File		ink Status Use IPv6 Settings jp disabled ✓ 0:03:C7:01:9E:C2 DHCP-IPv6 disabled ✓ Ise Custom Hardware Address (MAC) IPv6-Address disabled ✓
Protocols Management Display	с D С П 1 2 0 С И 1 2 0 С И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ustom Hardware Address (MAC) IPv6 Subnet Prefix Length HCP disabled ∨ Pv4-Address 192.168.180.145 Pv4-Network Mask 225.255.252.0 Operation mode Auto negotiate ∨ taximum Transmission Unit (MTU) 1356
	VL F	eature is not activated! Please contact sales to purchase an activation key.

5.3.3.2.1 Default Hardware Adresse (MAC)

Die werkseitig zugewiesene MAC-Adresse kann nur gelesen werden, der Benutzer kann sie nicht verändern. Sie wird von der Firma *hopf* Elektronik GmbH für jede Ethernet-Schnittstelle einmalig zugewiesen.



MAC-Adressen der Firma *hopf* Elektronik GmbH beginnen mit **00:03:C7**:xx:xx:xx.



5.3.3.2.2 Kunden Hardware Address (MAC)

Die von *hopf* zugewiesene MAC-Adresse kann nach Bedarf durch eine beliebige Kunden-MAC-Adresse ersetzt werden. Im Netzwerk identifiziert sich die Karte dann mit der Kunden-MAC-Adresse, die im WebGUI angezeigte Default Hardware Address bleibt jedoch unverändert.



Bei der Vergabe der Kunden-MAC-Adresse sind doppelte MAC-Adressen im Ethernet zu vermeiden.

Ist die MAC-Adresse nicht bekannt, muss diese vom Netzwerkadministrator erfragt werden.

Für die Verwendung der Kunden-MAC-Adresse ist die Funktion **Use Custom Hardware Address (MAC)** mit **enable** zu aktivieren und mit **Apply** und **Save** abzuspeichern.

Danach ist die Kunden-MAC-Adresse ist in hexadezimaler Form mit Doppelpunkten als Trennzeichen, wie im folgenden Beispiel beschrieben, zu setzten. Beispiel: **00:03:c7:55:55:02**



Die von *hopf* zugewiesene MAC-Adresse kann jederzeit wieder durch das Deaktivieren (disable) dieser Funktion aktiviert werden.



Es sind keine MAC-Multicast-Adressen zulässig!

Abschließend ist über "Device" / "Reboot Device" (siehe *Kapitel 5.3.6.4 Neustart der Karte (Reboot Device)* der Network Time Client 8029NTC neu zu starten

5.3.3.2.3 DHCP

Soll DHCP verwendet werden, wird diese Funktion mit enabled aktiviert.

5.3.3.2.4 IPv4-Adresse

Soweit kein DHCP verwendet wird, ist hier die IPv4-Adresse einzutragen. Ist die zu verwendende IPv4-Adresse nicht bekannt, muss diese vom Netzwerkadministrator erfragt werden.

5.3.3.2.5 IPv4-Netzmaske (Network Mask)

Soweit kein DHCP verwendet wird, ist hier die Netzmaske einzutragen. Ist die verwendende Netzmaske nicht bekannt, muss diese vom Netzwerkadministrator erfragt werden.

5.3.3.2.6 Betriebsmodus (Operation Mode)

Operation mode					
Auto negotiate					
Auto negotiate					
10 Mbps / half duplex					
100 Mbps / half duplex					
10 Mbps / full duplex					
100 Mbps / full duplex					

Normalerweise gleicht das Netzwerkgerät den Datenfluss und den Duplex Modus automatisch an das Gerät an, mit dem es verbunden wird (z.B. HUB, SWITCH). Muss das Netzwerkgerät eine bestimmte Geschwindigkeit oder einen bestimmten Duplex Modus haben, so kann dies über die Web-Oberfläche konfiguriert werden. Der Wert sollte nur in speziellen Fällen verändert werden. Im Normalfall wird die automatische Einstellung verwendet.


In Einzelfällen kann es vorkommen, dass es bei aktiviertem "Auto negotiate" zu Problemen zwischen den Netzwerkkomponenten kommt und der Abstimmprozess fehlschlägt.

In diesen Fällen wird empfohlen die Netzwerkgeschwindigkeit des Time Client 8029NTC <u>und</u> der angeschlossenen Netzwerkkomponente manuell auf denselben Wert festzulegen.

5.3.3.2.7 Maximum Transmission Unit (MTU)

Die Maximum Transmission Unit beschreibt die maximale Paketgröße eines Protokolls der Vermittlungsschicht (Schicht 3 des OSI-Modells), gemessen in Oktetten, welche ohne Fragmentierung in den Rahmen eines Netzes der Sicherungsschicht (Schicht 2 des OSI-Modells) übertragen werden kann.

Der Network Time Client 8029NTC wird mit der Standardeinstellung 1356 ausgeliefert.

5.3.3.2.8 IPv6

Der Network Time Client 8029NTC kann auch in einem IPv6 Netzwerk betrieben werden.

Um IPv6 zu aktivieren muss Use IPv6 Settings auf enable gesetzt werden.

IPv6 Adressen sind 128 Bit lang und sie werden in acht 4 Zeichen langen hexadezimal Blöcken notiert. Z.B.: **2001:0db8:0000:08d3:1319:8a2e:0370:7344**

Führende Nullen in einem 4 Zeichen hexadezimal Block können weggelassen werden. Für das obige Beispiel ergibt sich dadurch die Notation: **2001:db8:0:8d3:1319:8a2e:370:7344**

Außerdem darf **einmal** pro IPv6 Adresse eine aufeinander folgende Folge von Blöcken die nur Nullen enthalten weggelassen werden. Dies muss aber mit zwei aufeinander folgenden Doppelpunkten festgehalten werden. Für das obige Beispiel ergibt sich dadurch die Notation: **2001:db8::8d3:1319:8a2e:370:7344**

Ein weiteres Beispiel: 2001:0:0:0:1319:8a2e:0:7344

kann als 2001::1319:8a2e:0:7344

oder als 2001:0:0:1319:8a2e::7344 dargestellt werden

5.3.3.2.9 DHCP-IPv6

Soll DHCP verwendet werden, wird diese Funktion mit enabled aktiviert.

5.3.3.2.10 IPv6-Adresse

Soweit kein DHCP verwendet wird, ist hier die IPv6-Adresse einzutragen. Ist die zu verwendende IPv6-Adresse nicht bekannt, muss diese vom Netzwerkadministrator erfragt werden.

5.3.3.2.11 IPv6 Subnet Prefix Lengh

Soweit kein DHCP verwendet wird, ist hier die Länge der Netzadresse einzutragen. Ist die Länge der Netzadresse nicht bekannt, muss diese vom Netzwerkadministrator erfragt werden.



5.3.3.2.12 VLAN (Activation Key erforderlich)

Ein VLAN (Virtual Local Area Network) ist ein logisches Teilnetz innerhalb eines Netzwerkswitches oder eines gesamten physischen Netzwerks. VLANs werden verwendet, um die logische Netzwerkinfrastruktur von der physikalischen Verkabelung zu trennen, also das LAN zu virtualisieren. Die Technik ist nach dem IEEE Standard 802.1q standardisiert. Netzwerkgeräte wie der Network Time Client 8029NTC, die den Standard IEEE 802.1q implementieren, sind in der Lage, einzelne Netzwerkschnittstellen bestimmten VLANs zuzuordnen. Um Datenpakete mehrerer VLANs über eine einzelne Netzwerkschnittstelle weiterzuleiten, werden die Datenpakete mit der zugehörigen VLAN ID markiert. Dieses Verfahren heißt VLAN-Tagging. Das Netzwerkgerät (z.B. Netzwerkswitch, Router, etc.) am anderen Ende der Leitung kann anhand der Markierungen das Datenpaket wieder dem korrekten VLAN zuordnen.

VLAN			
Activation Status			
VLAN Interfaces			
Add Remove			
ID Label Remark	DHCP	IPv4-Address	IPv4-Network Mask

WebGUI mit aktiviertem VLAN

Um VLANs zu konfigurieren muss zuerst der Activation Status auf "enabled" gesetzt werden. Danach können durch Drücken auf die Schaltfläche "Add" bis zu 32 unterschiedliche VLANs pro Netzwerkschnittstelle konfiguriert werden.

Für jedes VLAN Interface muss eine eindeutige VLAN ID konfiguriert werden.

In den Feldern "Label" und "Remark" kann eine Bezeichnung bzw. eine Bemerkung dazu eingegeben werden, um die konfigurierten VLANs einfacher auseinanderhalten zu können.

Die Festlegung der IP-Adresse für das konfigurierte VLAN Interface kann automatisch über DHCP erfolgen oder manuell in den Feldern "IP-Address" und "Network Mask" konfiguriert werden.

VLAN						
Activat enable	ion ed	Status V				
VLAN I	Int	erfaces				
Add		Remove				
ID		Label	Remark	DHCP	IPv4-Address	IPv4-Network Mask
□ 10)	DEV	Development	disabled \checkmark	192.168.180.30	255.255.255.0

Für die korrekte Funktion muss sichergestellt sein, dass das Netzwerkgerät, mit dem der Time Client 8029NTC über die Netzwerkschnittstelle verbunden ist, ebenso mit denselben VLANs korrekt konfiguriert ist.



Die VLAN ID eins (1) und zwei (2) sind reserviert und daher nicht zulässig!



5.3.3.3 Routing (Activation Key erforderlich)

Wird das Modul nicht nur im lokalen Subnetz eingesetzt und die Erreichbarkeit kann nicht über das konfigurierte Standard-Gateway hergestellt werden, können zusätzliche statische Routen konfiguriert werden.

Statische Routen, bei denen der Gateway / Gateway-Host nicht im lokalen Subnetzbereich des Moduls ist, können nicht verwendet werden.



Die Parametrierung dieses Features ist ein kritischer Vorgang, da es bei falscher Konfiguration zu erheblichen Problemen im Netzwerk kommen kann!

WebGUI mit aktiviertem Routing

Current System Routin	g Table		
Network/Host	Network Mask	Gateway	Network Interface
default	0.0.0.0	192.168.180.1	eth0
192.168.180.0	255.255.252.0	0.0.0.0	eth0
	7		
User Defined Routes			
Use Route File disabled ✓			
Network Routes			
Add Remove			
Network/Host	Netw	ork Mask	Gateway

Im Bild oberhalb kann man jede konfigurierte Route der Basis-System Routing Table sehen, ebenso die vom Benutzer definierten statischen Routen (User Defined Routes).



Das Modul kann nicht als Router eingesetzt werden!

Mit der Auswahl **Use Route File** kann eingestellt werden, ob die unter **User Defined Routes** eingestellte Routing Konfiguration verwendet werden soll, oder die Routing Konfiguration mithilfe einer Routing-Datei erfolgen soll.



Werden IPv6 Routen benötigt, so müssen die Routen mithilfe der Einstellungen in *Kapitel 5.3.3.4 Routing File (Activation Key erforderlich)* erfolgen



5.3.3.4 Routing File (Activation Key erforderlich)

Um diese Funktion zu aktivieren, muss auf der Routing-Seite (siehe *Kapitel 5.3.3.3 Routing (Activation Key erforderlich)*) Use Route File auf enabled gesetzt werden.

Update file:	Durchsuchen		
Upload now Download Routing File Click here to download			
Current System Routing Table	Network Mask	Gateway	Network Interface
Current System Routing Table Network/Host default	Network Mask	Gateway 192.168.180.1	Network Interface eth0
Current System Routing Table Network/Host default 192.168.180.0	Network Mask 0.0.0.0 255.255.252.0	Gateway 192.168.180.1 0.0.0.0	Network Interface eth0 eth0
Current System Routing Table Network/Host default 192.168.180.0 00000000000000000000000000000000	Network Mask 0.0.0.0 255.255.252.0	Gateway 192.168.180.1 0.0.0.0 000000000000000000000000	Network Interface eth0 eth0 lo
Current System Routing Table Network/Host default 192.168.180.0 000000000000000000000000000000000000	Network Mask 0.0.0.0 255.255.252.0 1.80 80	Gateway 192.168.180.1 0.0.0.0 000000000000000000000000	Network Interface eth0 eth0 lo lo
Current System Routing Table Network/Host default 192.168.180.0 000000000000000000000000000000000000	Network Mask 0.0.0.0 255.255.252.0 80 80 40	Gateway 192.168.180.1 0.0.0.0 000000000000000000000000	Network Interface eth0 eth0 lo lo eth0
Current System Routing Table Network/Host default 192.168.180.0 000000000000000000000000000000000000	Network Mask 0.0.0.0 255.255.252.0 80 40 08	Gateway 192.168.180.1 0.0.0.0 000000000000000000000000	Network Interface eth0 eth0 lo lo eth0 eth0

Mithilfe der Routing-Datei ist es auch möglich IPv6-Routen zu konfigurieren.

Über das Auswahlfenster unter **Update file** und den Button **Upload now** kann eine neue Routing-Datei hochgeladen werden. Beim Hochladen der Datei wird kontrolliert ob die Datei fehlerfrei ist und nur dann wird sie auch verwendet.

Wurde bereits eine Routing-Datei hochgeladen, so kann unter **Download Routing File** die hochgeladene Routing-Datei heruntergeladen werden.

Routing-Datei Syntax

Jede Zeile der Routing-Datei muss entweder eine gültige Routing-Zeile oder eine Kommentar-Zeile sein.

Eine Kommentar-Zeile beginnt mit einem Rautezeichen (#) und kann dahinter beliebigen Text enthalten.

Eine Routing-Zeile hat das Format [Ziel-Adresse] [Tabulator][Länge der Ziel-Maske in Bit] [Tabulator][Gateway-Adresse für das angegebene Ziel].

Soll der Host 192.168.20.11 mithilfe des Gateways 192.168.0.2 erreicht werden, so ergibt sich folgender Eintrag in die Routing-Datei:

192.168.20.11 32 192.168.0.2

Beispiel einer Routing Datei:

```
# Host 192.168.20.11 via Gateway 192.168.0.2
192.168.20.11 32 192.168.0.2
#Net 192.168.180.0 Netmask 255.255.255.0 via Gateway 192.168.0.2
192.168.180.0 24 192.168.0.2
#Net 2001:0db8:0:f102:: Subnet Prefix Length 64 via Gateway 2001:0db8:0:f101::1
2001:0db8:0:f102:: 64 2000::1
```

Current System Routing Table

Diese Tabelle zeigt alle IPv4 und IPv6 Routen an.

Bei IPv6 Routen werden die Doppelpunkte der Ziel- und Gateway-Adressen nicht angezeigt und in der Spalte **Network Mask** wird die Länge hexadezimal angezeigt.



5.3.3.5 Management (Management-Protocols - HTTP, SNMP, SNMP-Traps, etc.)

Protokolle, die nicht gebraucht werden, sollten aus Sicherheitsgründen deaktiviert werden. Ein korrekt konfiguriertes Modul ist immer über die Web-Oberfläche erreichbar.

Wird die Verfügbarkeit für ein Protokoll geändert (enable/disable), wird diese Änderung sofort wirksam.





Diese Serviceeinstellungen sind global gültig! "Disabled" Services sind von extern nicht erreichbar und werden von dem Modul nicht nach außen zur Verfügung gestellt!



WebGUI mit aktiviertem Alarming

Management Protocols	SNMP
HTTP enabled V	System Location
HTTPS disabled V	System Contact
ssH enabled V	SNMPv2 Read Only Community
TELNET disabled ♥	SNMPv2 Read Write Community
SNMP enabled	SNMPv3 Security Name
Hopf Management Console enabled V	SNMPv3 Access Rights Read/Write ✓
	SNMPv3 Authentication Protocol
Hopf Management Console	SNMPv3 Authentication Passphrase
HMC Management Port 12000	SNMPv3 Privacy Protocol
	SNMPv3 Privacy Passphrase

Bei Verwendung von SNMP und SNMP-Traps ist hier das Protokoll SNMP zu aktivieren (enabled).



5.3.3.5.1 SNMPv2c / SNMPv3 (Activation Key erforderlich)

Beide Protokolle SNMPv2c und SNMPv3 werden unterstützt und können separat voneinander konfiguriert und aktiviert werden.

System Location und System Contact sind global gültige Einstellungen und gelten für beide Protokolle (SNMPv2c / SNMPv3).

Um SNMPv2c zu deaktivieren, müssen die beiden Felder SNMP Read Only Community und SNMP Read Write Community leer bleiben.

SNMPv2c	SNMPv2c aktiviert	SNMPv2c deaktiviert
Read Only Community:	gesetzt (z.B. public)	leer
Read/Write Community:	gesetzt (z.B. secret)	leer

Um SNMPv3 zu aktivieren müssen die folgenden Felder gesetzt werden:

SNMPv3	Beschreibung
Security Name:	SNMPv3 wird aktiviert (entspricht dem Benutzernamen)
Access Rights:	Äquivalent zu den Read/Write Communities in SNMPv2c
Authentication Protocol:	Authentifizierung (MD5 oder SHA Hash)
Privacy Protocol:	Verschlüsselung (DES oder AES Algorithmus)

In SNMPv3 gibt es drei Sicherheitsstufen, die durch das Weglassen der Passphrasen eingestellt werden können:

SNMPv3	noAuthNoPriv	authNoPriv	authPriv
Authentication Passphrase:	leer	gesetzt	gesetzt
Privacy Passphrase:	leer	leer	gesetzt



Derzeit wird nur ein Benutzer unterstützt.



5.3.3.6 Display

Auf dieser Seite werden die von der Großanzeige 4985 angezeigten Informationen eingestellt.

General	Time/Date	Netwo	rk NTP	Alarm	Devi	ce		
Host Settings Host/Nameserv Network Interfa ETH0 Routing Routing File	ice ice	isplay Configur Display Mode Time via NTP Font Size Small Font ♥	ration V					
Protocols Management Display		Priority Sour 1 NO 2 NO 3 NO	TUSED V TUSED V	tion, Board No., Bo	ard Descri	iption, Type, Port)	Arele	
	C	escan Network	ration IPv4-Address	Location	Board No.] 0] 0]	Board Description	Apply Type TCP/IP TCP/IP TCP/IP	Port 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Display Mode

Mit diesem Drop Down kann eingestellt werden welche Daten von der Großanzeige 4985 ausgegeben werden sollen.

Display Mode	
Time via NTP 🗸 🗸	
Time via NTP	NTP Zeit (Anzeige auf zwei Blöcken)
System Time	Systemzeit
Grid Time	Netzzeit
Grid Time Difference	Netzzeit Differenz
Grid Frequency 50Hz	Netzfrequenz 50Hz
Grid Frequency 60Hz	Netzfrequenz 60Hz
Frequency Difference 50Hz	Differenzfrequenz 50Hz
Frequency Difference 60Hz	Differenzfrequenz 60Hz
Time Extended	NTP Zeit (Anzeige auf drei Blöcken)



Für alle Einträge außer "**Time via NTP**" und "**Time Extended**" kommen die angezeigten Informationen von 7515 Karten, deren Daten von 7274RC Karten mit der Freischaltung "**7515RC Mains Frequency Data**" über das Netzwerk bereitgestellt werden.



Font Size

Dieses Drop Down ermöglicht die Font-Auswahl für die mit Display Mode eingestellten Daten.

Nettime Sources

Mit den Elementen in dieser Box können 7274RC Karten im Netzwerk gesucht werden, bei denen die Freischaltung "7515RC Mains Frequency Data" aktiviert ist (siehe *Kapitel Produkt-Aktivierung der Technischen Beschreibung* 7274).

Durch das Drücken des **Rescan Network** Buttons, wird nach 7274RC Karten mit der Freischaltung "7515RC Mains Frequency Data" gesucht. Gefundene 7274RC Karten, können dann in den drei Drop-Down Feldern ausgewählt werden.

Die Drop-Down Felder besitzen die Priority 1 bis 3, wobei 1 der höchsten Priorität entspricht.

Wird der **Apply** Button gedrückt, dann werden die Daten von den drei Drop-Down Feldern in die Felder der **Current Configuration** Box eingetragen. Dadurch werden die Daten aber noch nicht gespeichert, dieses Vorgehen erspart lediglich das händische Eingeben der Daten in die Felder der Current Configuration Box.

Current Configuration

In dieser Tabelle werden die aktuell konfigurierten Kommunikationskanäle für die Netzzeit-Informationen angezeigt und hier können sie auch geändert werden.

Die Felder **Location** und **Board Description** können frei gewählt werden, um die Datenquelle der Netzzeit-Informationen leichter identifizieren zu können.

Die restlichen Felder definieren den Kommunikationskanal zur Datenquelle.



5.3.4 NTP Registerkarte

Diese Registerkarte zeigt Informationen und Einstellmöglichkeiten des NTP Dienstes des Network Time Client 8029NTC an. Der NTP Dienst ist der wesentliche Hauptservice des Network Time Client 8029NTC.

Ist man mit dem Thema NTP nicht vertraut, kann man eine kurze Beschreibung im Glossar finden. Näheres kann auch auf <u>http://www.ntp.org/</u> nachgelesen werden.

Die NTP-Funktionalität wird von einem NTP-Dämon, der auf dem Embedded-Linux des Network Time Client 8029NTC läuft, zur Verfügung gestellt.

In Abhängigkeit der Empfangsbedingungen kann es unter ungünstigen Umständen mehrere Stunden dauern, bis eine hohe Langzeitgenauigkeit erreicht wird (Normalfall 5-10min.). Während dieser Zeit passt der NTP-Algorithmus die internen Genauigkeitsparameter an.



Nach allen Änderungen die NTP betreffen muss ein Neustart des NTP Dienstes durchgeführt werden.

(siehe Kapitel 5.3.4.6 NTP Neustart (Restart NTP))



Über das Protokoll für NTP können auch SNTP Clients synchronisiert werden. In SNTP Clients werden im Unterschied zu NTP keine Laufzeiten im Netzwerk ausgewertet. Aus diesem Grund ist die in den SNTP Clients erreichbare Genauigkeit prinzipiell geringer als bei NTP Clients.

5.3.4.1 System Info

Im Fenster "System Info" werden die aktuellen NTP Werte des auf dem Embedded-Linux des Network Time Client 8029NTC laufenden NTP-Dienstes angezeigt. Neben den von NTP berechneten Werten für Root Delay, Root Dispersion, Jitter und Stability findet sich hier auch der Stratum Wert des Time Client 8029NTC, der Status zu Schaltsekunden und der aktuelle System Peer.

Die verwendete Version des NTP passt die Schaltsekunde (leapsecond) korrekt an.

Arbeitet der verwendete NTP Server (System Peer) mit Stratum 1 erreicht der NTP Client max. den Stratum 2.

General	Time/Date	Network	NTP Alarm	Device	
NTP Info	S	stem Info			
<u>System Info</u> <u>Kernel Info</u>	s 1	ystem Peer 92.168.180.107			
Peers	R	efID 92.168.180.107			
Basic Configuratio	on n	eap Indicator o warning			
Server Configur	ration 2	tratum			
Configuration Restart NTP	R O	oot Delay .000397 s			
	R O	oot Dispersion .002625 s			
Security	C	itter .000000 s			
Access Restricti Symmetric Key Autokey	ions s	tability .032425 ppm			



5.3.4.2 Kernel Info

Die Kernel Info Übersicht zeigt die aktuellen Fehlerwerte der internen Embedded-Linux-Uhr an. Beide Werte werden sekündlich intern aktualisiert.

General	Time/Date	Network	NTP	Alarm	Devic	ce
NTP Info System Info Kernel Info Peers	Ке И 0. С.	rnel Info ax. Error 023081 s timated Error 000032 s			1	

Dieser Screenshot zeigt einen maximalen Fehler der Kernel-Uhr von 23,081 msec (Millisekunden) an, der geschätzte Fehlerwert liegt bei 32 µs (Mikrosekunden).

Die hier angezeigten Werte beruhen auf der Berechnung des NTP-Dienstes. Sie haben keine Aussagekraft zu der Genauigkeit der Sync Source.

5.3.4.3 Peers

Die Peers Übersicht wird verwendet um das Verhalten des konfigurierten NTP-Servers/Treibers und des NTP Algorithmus selbst zu verfolgen.

Die angezeigte Information ist identisch mit der abrufbaren Information mittels NTPQ oder NTPDC Programmen.

Jeder NTP-Server/Treiber, der in der NTP-Serverkonfiguration eingestellt wurde, wird in der Peer Information angezeigt.

Der Status der Verbindung wird in der Reachability Spalte angezeigt (not reachable, bad, medium, reachable).

	General	I Time/Date		Network	NTP	Alarm	Device		
	NTP Info System Info Kernel Info Peers		Peers	Peer LOCAL(0)	Stratum 15	Reachability not reachable	Delay 0.000000	Offset 0.000000	Dispersion 15.937500
L			*	192.168.180.107	1	reachable	0.000407	-0.000025	0.000982
ſ	Basic Configuratio	n							

Im oberen Bild wird der externe NTP-Server (192.168.180.107) angezeigt, der zur Synchronisation verwendet wird.

Eine kurze Erklärung bzw. Definition der angezeigten Werte ist im *Kapitel 9.5 Genauigkeit & NTP Grundlagen* zu finden.

Das Zeichen in der ersten Spalte von links stellt den aktuellen Zustand der NTP-Assoziation im Selektionsalgorithmus von NTP dar. Im Glossar ist eine Liste der möglichen Zeichen und eine Beschreibung zu finden (siehe *Kapitel 9.2 Tally Codes (NTP spezifisch)*).



5.3.4.4 Server Konfiguration (Server Configuration)

Wählt man den Link "Server Configuration" aus, werden die Grundeinstellungen für die NTP Basisfunktionalität angezeigt.

	General	Time/Date	Network	NTP	Alarm	Device			
	NTP Info System Info Kernel Info Peers Basic Configura	B B C M	roadcast/Multicast iroadcast/Multicast Mo disabled V Iulticast Client Address	de ;					
	Server Config Extended Configuration Restart NTP	uration C	TP servers Configured NTP serve Add Remove	ers					
F	Security Access Restric Symmetric Ke Autokey	tions ys	Server Identifier	07		Authent	ication V	Key ID	Peer

5.3.4.4.1 Broadcast / Multicast

Dieser Bereich wird verwendet, um den Network Time Client 8029NTC als Broadcast oder Multicast Server zu konfigurieren.

Der Broadcast Modus in NTPv3 und NTPv4 ist auf Clients im gleichen Sub-Netz sowie Ethernets, die die Broadcast Technologie unterstützen, limitiert.

Diese Technologie geht in der Regel nicht über den ersten Hop (Netzwerkknoten - wie einem Router oder einem Gateway) hinaus.

Der Broadcast Modus ist für Konfigurationen vorgesehen, die einen oder mehrere Server und möglichst viele Clients in einem Subnetz ermöglichen soll. Der Server generiert kontinuierlich Broadcast-Nachrichten in festgelegten Intervallen, die bei dem Network Time Client 8029NTC 16 Sekunden entsprechen (minpoll 4). Es ist darauf zu achten, dass die richtige Broadcast-Adresse für das Subnetz verwendet wird, üblicherweise xxx.xxx.255 (z.B. 192.168.1.255). Ist die Broadcast Adresse nicht bekannt, kann diese vom Netzwerkadministrator erfragt werden.

Dieser Bereich kann ebenfalls dazu verwendet werden, um den Network Time Client 8029NTC als Multicast Server zu konfigurieren. Die Konfiguration eines Multicast Servers ist der eines Broadcast Servers sehr ähnlich, nur wird anstelle der Broadcast-Adresse eine Multicast-Gruppenadresse (Class D) verwendet.

Eine Erklärung der Multicast-Technologie geht über den Themenbereich dieses Dokuments hinaus.

Prinzipiell sendet ein Host oder Router eine Nachricht an eine IPv4-Multicast-Gruppenadresse und erwartet, dass alle Hosts und Router diese Nachricht empfangen. Dabei gibt es weder ein Limit der Sender oder Empfänger, noch spielt es eine Rolle ob ein Sender auch ein Empfänger ist oder umgekehrt. Die IANA hat dem NTP die Multicast-Gruppenadresse IPv4 224.0.1.1 zugewiesen, diese sollte aber nur verwendet werden, wenn der Multicastbereich sicher eingegrenzt werden kann, um benachbarte Netzwerke zu schützen. Grundsätzlich sollten administrativ überschaubare IPv4 Gruppenadressen verwendet werden, wie beschrieben im RFC-2365, bzw. GLOP Gruppenadressen, beschrieben im RFC-2770.



5.3.4.4.2 NTP Server für Synchronisation (NTP Server for Synchronisation)

Server Identifier

In diesem Feld ist der NTP Server einzutragen, der zur Synchronisation des Moduls 8029NTC verwendet werden soll. Das Hinzufügen weiterer NTP Server bietet die Möglichkeit, ein Sicherheitssystem für den Time Service zu implementieren, dies beeinträchtigt jedoch die Genauigkeit und Stabilität des Moduls.

Detaillierte Informationen zu diesem Thema können in der NTP Dokumentation gefunden werden (<u>http://www.ntp.org/</u>).

Authentication / Key ID

Aus Sicherheitsgründen können Broadcast-Pakete mit einer Authentifizierung geschützt werden.

Wird hier eine Sicherheitsmethode ausgewählt, muss diese ZUSÄTZLICH in den Sicherheitseinstellungen der Registerkarte NTP konfiguriert werden. Wählt man den Symmetric Key aus, muss ein Schlüssel festgelegt werden.

5.3.4.5 Erweiterte Konfiguration (Extended Configuration)

Mit diesem Link "**Exteded Configuration**" kann das Synchronisationsverhalten des Moduls 8029NTC angepasst werden. Diese Funktion ermöglicht dem Modul 8029NTC, unter Berücksichtigung der damit verbundenen Systemeigenschaften, NTP Server für die Synchronisation und damit für die Ausgabe von Zeitinformationen für die Synchronisation angeschlossener Geräte und Baugruppen zu verwenden, die z.B. durch schlechte Netzwerkperformance, schlechte Eigengenauigkeit oder schlechte Verfügbarkeit das Modul mit den Standardeinstellungen nicht ausreichend genau synchronisieren konnten.

General	Time/Date	Network	NTP	Alarm	Device			
NTP Info		Limitation of Liability]					
System Info Kernel Info Peers Basic Configuratio	n	IN NO EVENT WILI ELEKTRONIK GMBI INCIDENTAL, SPEC WHATSOEVER REL SETTINGS OFFERE CONFIGURATION, BUSINESS INTERR EVEN IF RDCS INF	L BOTH RDCS I H BE LIABLE TO CIAL, EXEMPLA ATED TO OR A D IN THE CURI INCLUDING, V UPTION, LOST ORMATIONSTE	NFORMATI D ANY PAR RY OR CON RISING FR(RENT CONF VITHOUT LJ SAVINGS (ECHNOLOGI	ONSTECHNOLOGIE GMBH AND HOPF TY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, ISEQUENTIAL DAMAGES OF ANY TYPE OM THE USE OF THE NON-STANDARD IGURATION SECTION EXTENDED IMITATION, ANY LOST PROFITS, OR LOSS OF PROGRAMS OR OTHER DATA, E GMBH AND/OR HOPF ELEKTRONIK			
Server Configura Extended Configuration	ation	GMBH IS/ARE EXP EXCLUSION AND W WHETHER BASED (THEORIES.	RESSLY ADVIS VAIVER OF LIA ON CONTRACT,	GED OF THE BILITY API WARRANT	POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS PLIES TO ALL CAUSES OF ACTION, Y, TORT, OR ANY OTHER LEGAL			
Restart NTP		🗌 I agree.						
Security								
A Dt-i-ti-		Customized Settings fo	r Synchronization	1				
Symmetric Keys Autokey	5	Override default limit values for synchronization						
		Lambda (λ) = 20 HIGH)] ms (1 - 999, d	efault: 20),	minimum accuracy = $HIGH \vee$ (default:			
		HIGH)] (=) =					

Diese Funktion sollte standardmäßig deaktiviert (disable) sein.



Bei Verwendung dieser Funktion kann die spezifizierte Genauigkeit des Moduls 8029NTC und somit die Genauigkeit des durch sie synchronisierten Geräte bzw. Baugruppen verschlechtert werden.



Bei Verwendung dieser Funktion gelten nicht mehr die spezifizierten Angaben der NTP-Genauigkeit aus den Technischen Daten dieses Moduls 8029NTC.

49 / 84

4985LAN Matrix Großanzeige 4985 - V08.01



Die Funktionen werden erst mit der Einverständniserklärung "I agree" des Haftungsausschluss "Limitation of Liability" freigeschaltet.



Sicherheitshinweis

Die Verwendung dieser Funktionen darf nur von qualifizieren Anwendern durchgeführt werden.

Für eventuell auftretende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.

ſ	Customized Settings for Synchronization
	Override default limit values for synchronization disabled ✓
	Lambda (λ) = 20 ms (1 - 999, default: 20), minimum accuracy = HIGH \checkmark (default HIGH)

Override default limit values for synchronization

Für den Standardbetrieb ist diese Funktion deaktiviert (disable) und sollte nur von qualifizierten Anwendern verwendet werden.

Lambda (λ)

Für die Einhaltung der spezifizieren Genauigkeit des Moduls 8029NTC verwendet es für die Synchronisation nur genaue NTP Server, die einen Accuracy Wert von Lambda besser 20ms aufweisen.

Sollte es notwendig sein, dass das Modul 8029NTC auf einen ungenaueren NTP Server synchronisieren muss, kann der Accuracy Wert für Lambda mit dieser Funktion angepasst werden.

Der aktuelle kalkulierte Lambdawert ist in der Registerkarte General ersichtlich.

Hierfür ist die Funktion "**Override default limit values for synchronization**" zu aktivieren (enable) und der benötigte neue Accuracy-Wert Lamda zu konfigurieren (1-999ms).



Bei Verwendung dieser Funktion kann die spezifizierte Genauigkeit des Moduls 8029NTC und somit die Genauigkeit des durch sie synchronisierten Geräte bzw. Baugruppen verschlechtert werden.

Minimum Accuracy

Erst mit dem Genauigkeitsstatus accuracy = high synchronisiert das Modul 8029NTC.

Diese Funktion kann für NTP Server verwendet werden, die nicht in der Lage sind, das Modul 8029NTC mit der benötigten Genauigkeit zu synchronisieren. Mit ihr wird der Accuracy-Wert (**accuracy = high / medium / low**) und die Genauigkeit für die Synchronisation angeschlossenen Geräte bzw. Baugruppen angepasst.



Änderungen von Werten haben keine sofortige Wirkung nach dem Klick auf das Apply Symbol. Es <u>muss</u> zusätzlich der NTP Service neu gestartet werden (siehe *Kapitel 5.3.4.6 NTP Neustart (Restart NTP)*).



5.3.4.5.1 Definition Accuracy (Low / Medium / High)

Berechnung

LAMBDA = ((root delay / 2) + Rootdispersion) * 1000

LOW =

LAMBDA > Accuracy-Wert oder Kein Systempeer vorhanden oder Stratum = 16 oder Interne NTP-Uhr = nicht sync oder Clock hardware fault = ERROR

MEDIUM =

LAMBDA < Accuracy-Wert und System_Peer_Offset >= 0,001s oder LAMBDA < Accuracy-Wert und Stability > 2,0

HIGH =

LAMBDA < Accuracy-Wert und Stability < 0,2

oder

LAMBDA < Accuracy-Wert und Stability <= 2,0 und System_Peer_Offset < 0,001s



5.3.4.6 NTP Neustart (Restart NTP)

Beim Klick auf die "Restart NTP" Funktion erscheint folgender Bildschirm:

General	Time/Date	Network		arm	Device
NTP Info System Info Kernel Info Peers Basic Configuratic	Re V R t a N	start NTP VARNING! estarting NTP wi ake tens of minut ccuracy again. Do TP?	ll decrease accura tes until NTP reach o you really want t	cy. It ca les high to restar	an h rt
Server Configur Extended Configuration Restart NTP	ation	Restart now			

Der Neustart des NTP Services ist die einzige Möglichkeit, NTP Änderungen wirksam werden zu lassen, ohne das gesamte Modul 8029NTC neu starten zu müssen. Wie aus der Warnmeldung erkennbar, geht die aktuell erreichte Stabilität und Genauigkeit durch diesen Neustart verloren.

Nach dem Neustart des NTP Dienstes dauert es einige Minuten bis der NTP Dienst auf dem Modul 8029NTC wieder auf einen verfügbaren NTP Server eingeregelt hat.

5.3.4.7 Konfigurieren der NTP-Zugriffsbeschränkungen (Access Restrictions)

Eine der erweiterten Konfigurationsoptionen für NTP ist die Access Restrictions (NTP-Zugriffsbeschränkungen).

General	Time/Date	Network	NTP	AI	arm	Device				
NTP Info		Access Restrictions								
<u>System Info</u>		Default restriction	ignore	kođ	poquery	noneer	noserver	notran	notrust	version
Kernel Info Peers		default nomodify								
		Restrictions								
Basic Configuratio	n	Add Remove								
Server Configur	ation	IPv4/IPv6 Address	Netmas	k ig	nore kod	noquery	nopeer nose	rver notra	p notrust	version
Extended Configuration										
Restart NTP										
Security										
Access Restricti	ons									
Symmetric Keys Autokey	5									

Beschränkungen werden verwendet, um den Zugriff auf den NTP-Service des Systems zu kontrollieren und sind bedauerlicherweise die meist missverstandenen Optionen der NTP Konfiguration.

Ist man mit diesen Optionen nicht vertraut, ist auf <u>http://www.ntp.org/</u> eine detaillierte Erklärung zu finden.



Beim Konfigurieren der Beschränkungen sind IP-Adressen zu verwenden, keine Hostnamen!



Folgende Schritte zeigen, wie Beschränkungen konfiguriert werden können - falls diese nicht benötigt werden, reicht es aus, die unveränderten Standardeinstellungen beizubehalten.

Die Standardbeschränkungen sagen dem NTP-Service, wie er mit Paketen von Hosts (inkl. Remote Time Server) und Subnetzen umzugehen hat, die sonst keine speziellen Beschränkungen haben.

Die Wahl der korrekten Standardeinschränkungen kann die NTP Konfiguration vereinfachen, während die benötigte Sicherheit bereitgestellt werden kann.

Vor dem Start der Konfiguration müssen die Punkte **5.3.4.7.1** bis **5.3.4.7.4** vom Anwender geprüft werden:

5.3.4.7.1 NAT oder Firewall

Werden eingehende Verbindungen zum NTP-Service durch NAT oder einer Stateful Inspection Firewall geblockt?							
Nein	Weiter zu Kapitel 5.3.4.7.2 Blocken nicht autorisierter Zugriffe						
Ja	Dann werden keine Beschränkungen benötigt. In diesem Fall dann weiter mit <i>Kapitel 5.3.4.7.4 Interner Clientschutz / Local</i> <i>Network ThreatLevel</i>						

5.3.4.7.2 Blocken nicht autorisierter Zugriffe

Ist es wirklich notwendig, alle Verbindungen von nicht autorisierten Hosts zu blo- cken, wenn der NTP-Service öffentlich zugänglich ist?							
Nein	Dann weiter zu Kapitel 5.3.4.7.3 Client Abfragen erlauben						
	Dann sind die folgenden Standardbeschränkungen zu verwenden: ignore in the default restrictions						
Ja	Wird in diesem Bereich eine Standardbeschränkung gewählt, können Aus- nahmen für jeden autorisierten Server, Clients oder Subnetze in separaten Zeilen deklariert werden, siehe <i>Kapitel 5.3.4.7.5 Hinzufügen von Ausnahmen für</i> <i>Standardbeschränkungen</i>						



5.3.4.7.3 Client Abfragen erlauben

Soll Clients erlaubt werden, die Server Status Information zu sehen, wenn sie die Zeitinformation vom NTP-Service erhalten (selbst wenn es Informationen über das Modul, Betriebssystem und NTPD Version sind)?								
	Dann sind folgende Standardbeschränkungen zu wählen siehe <i>Kapitel 5.3.4.7.6 Optionen zur Zugriffskontrolle</i>							
NL - Lu	kod	\checkmark						
Nein	notrap	\checkmark						
	nopeer	\checkmark						
	noquery.	\checkmark						
	Dann sind folgende Standardbeschränkungen zu wählen siehe <i>Kapitel 5.3.4.7.6 Optionen zur Zugriffskontrolle</i> :							
	kod	\checkmark						
	notrap	\checkmark						
Ja	nopeer	\checkmark						
	Wird in diesem Bereich eine Standardbeschränkung gewählt, können Ausnah- men für jeden autorisierte Server, Clients oder Subnetze in separaten Zeile deklariert werden, siehe <i>Kapitel 5.3.4.7.5 Hinzufügen von Ausnahmen für Stan-</i> <i>dardbeschränkungen.</i>							

5.3.4.7.4 Interner Clientschutz / Local Network ThreatLevel

Wie viel Schutz wird vor Clients des internen Netzwerks benötigt?						
	Werden höhere Sicherheitseinstellungen als die eingebaute Authen- tifizierung benötigt, um den NTP-Service vor den Clients zu schüt- zen, können folgende Beschränkungen aktiviert werden siehe <i>Kapitel</i> 5.3.4.7.6 Optionen zur Zugriffskontrolle.					
Ja	kod ✓ notrap ✓ nopeer ✓					



5.3.4.7.5 Hinzufügen von Ausnahmen für Standardbeschränkungen

Sind die Standardbeschränkungen einmal eingestellt, werden eventuell Ausnahmen für spezielle Hosts/Subnetze benötigt, um Remote Time Servern und Client Hosts/Subnetzen zu erlauben, den NTP-Service zu kontaktieren.

Diese Standardbeschränkungen werden in Form von Beschränkungszeilen hinzugefügt.

Access Restrictions									
Default restriction	ignore V	kod V	noquery	nopeer	noserver V	notrap V	notrust	version	
Restrictions Add Remove									
IPv4/IPv6 Address			Netmask	igno	ore kod nog	uery nopeer no	server notrap	notrust version	ı
192.168.233.19	99		255.255.2	24.0			>		



Ein uneingeschränkter Zugriff des Time Client 8029NTC auf den eigenen NTP-Service ist immer erlaubt, egal ob Standardbeschränkungen ignoriert werden oder nicht. Dies ist erforderlich, um NTP Werte auf der Web Oberfläche anzeigen zu können.

Ausnahmebeschränkung hinzufügen: (Für jeden Remote Time Server)

Beschränkungen:	ADD drücken
	IP-Adresse des Remote Time Servers eintragen.
	Beschränkungen aktivieren: z.B.
	notrap / nopeer / noquery 🗹

Einem speziellen Host **uneingeschränkten Zugriff** erlauben (z.B. Workstation des Systemadministrators):

Beschränkungen:

ADD drücken

IP-Adresse 192.168.1.101

keine Beschränkungen aktivieren

Ein Subnetz das Empfangen von Time Server und Query Server Statistiken erlauben:

Beschränkungen:	ADD drücken
	IP-Adresse 192.168.1.0
	Netzmaske 255.255.255.0
	_

notrap / nopeer 🗸



5.3.4.7.6 Optionen zur Zugriffskontrolle

Die offizielle Dokumentation der aktuellen Implementierung der Beschränkungsanweisungen ist auf der Access Control Options Seite auf <u>http://www.ntp.org/</u> zu finden.

Es gibt zahlreiche Optionen zur Zugriffskontrolle, die verwendet werden. Die wichtigsten davon sind hier detailliert beschrieben.

nomodify – "Erlaube diesem Host/Subnetz nicht, die NTPD Einstellungen zu modifizieren, es sei denn es hat den korrekten Schlüssel."



Default-Einstellung:

Immer aktiv. Kann durch Benutzer nicht geändert werden.

Standardmäßig benötigt NTP eine Authentifizierung mit symmetrischem Schlüssel, um Modifikationen mit NTPDC durchzuführen. Wird kein symmetrischer Schlüssel für den NTP-Service konfiguriert, oder wird dieser sicher aufbewahrt, ist es nicht nötig, die nomodify Option zu verwenden, es sei denn, das Authentifizierungsschema scheint unsicher zu sein.

noserver – "Sende diesem Host/Subnetz keine Zeit." Diese Option wird verwendet, wenn einem Host/Subnetz der Zugriff auf den NTP-Service nur erlaubt ist, um den Service zu überwachen bzw. aus der Ferne zu konfigurieren.

notrust – "Ignoriere alle NTP-Pakete, die nicht verschlüsselt sind."

Diese Option sagt dem NTP-Service, dass alle NTP-Pakete ignoriert werden sollen, die nicht verschlüsselt sind (es ist zu beachten, dass dies eine Änderung ab ntp-4.1.x ist). Die notrust Option DARF NICHT verwendet werden, es sei denn NTP Crypto (z.B. symmetrischer Schlüssel oder Autokey) wurden an beiden Seiten der NTP-Verbindung (z.B. NTP-Service und Remote Time Server, NTP-Service und Client) korrekt konfiguriert.

noquery – "Erlaube diesem Host/Subnetz nicht, den NTP-Service Status abzufragen." Die Funktionen der ntpd Statusabfrage, bereitgestellt von ntpd/ntpdc, geben einige Informationen über das laufende ntpd Basis-System frei (z.B. Betriebssystem Version, ntpd Version), die unter Umständen nicht von anderen gewusst werden sollen. Es muss entschieden werden, ob es wichtiger ist, diese Information zu verbergen, oder ob man den Clients die Möglichkeit gibt, Synchronisationsinformationen über ntpd zu sehen.

ignore - "Damit werden ALLE Pakete abgewiesen, inklusive ntpq und ntpdc Abfragen".

kod – "Ist diese Option bei einem Zugriffsfehler aktiviert, wird ein kiss-o'-death (KoD) Paket gesendet."

KoD Pakete sind limitiert. Sie können nicht öfter als einmal pro Sekunde gesendet werden. Wenn ein anderes KoD Paket innerhalb einer Sekunde seit dem letzten Paket vorkommt, wird dieses Paket entfernt.

notrap – "Verweigert die Unterstützung von mode 6 control message trap service, um Hosts abzugleichen."

Der trap Service ist ein Subsystem des ntpq control message protocols, dieser Service loggt Remote Ereignisse bei Programmen.

version - "Verweigert Pakete, die nicht der aktuellen NTP Version entsprechen."



Änderungen von Werten haben nach dem Klick auf das "Apply" Symbol keine sofortige Wirkung. Es MUSS zusätzlich der NTP Service neu gestartet werden (siehe *Kapitel 5.3.4.6 NTP Neustart (Restart NTP)*).



5.3.4.8 Symmetrischer Schlüssel (Symmetric Key)

General	Time/Date	Network	ΝΤΡ	Alarm	Device	
NTP Info System Info Kernel Info Peers		ymmetric Keys				
Basic Configuration Server Configura Extended Configuration Restart NTP	on since the second sec	Symmetric Keys Add Remove Key ID	MD5 Key			
Security Access Restricti Symmetric Key Autokey	ions S					

5.3.4.8.1 Wofür eine Authentifizierung?

Die meisten Benutzer von NTP benötigen keine Authentifizierung, da das Protokoll mehrere Filter (for bad time) beinhaltet.

Die Verwendung der Authentifizierung ist trotzdem üblich. Dafür gibt es einige Gründe:

- Zeit soll nur von gesicherten Quellen verwendet werden
- Ein Angreifer broadcastet falsche Zeitsignale.
- Ein Angreifer gibt sich als anderer Time Server aus

5.3.4.8.2 Wie wird die Authentifizierung beim NTP-Service verwendet?

Client und Server können eine Authentifizierung durchführen, indem clientseitig ein Schlüsselwort und serverseitig eine Beschränkung verwendet wird.

NTP verwendet Schlüssel, um die Authentifizierung zu implementieren. Diese Schlüssel werden verwendet, wenn Daten zwischen zwei Maschinen ausgetauscht werden.

Grundsätzlich müssen beide Seiten diesen Schlüssel kennen. Der Schlüssel ist in der Regel im Verzeichnis *.*/etc/ntp.keys zu finden, ist unverschlüsselt und versteckt vor der Öffentlichkeit. Das bedeutet, dass der Schlüssel an alle Kommunikationspartner auf gesichertem Weg verteilt werden muss. Um die Schlüsseldatei zu verteilen, kann diese über die Registerkarte DEVICE unter Downloads / Configuration Files heruntergeladen werden. Um darauf zugreifen zu können, muss man als "master" eingeloggt sein.

Das Schlüsselwort-Key der ntp.conf eines Clients bestimmt den Schlüssel, der verwendet wird, wenn mit dem angegebenen Server kommuniziert wird (z.B. *hopf* NTP Time Server 8030NTS/GPS). Dem Schlüssel muss vertraut werden, wenn Zeit synchronisiert werden soll. Die Authentifizierung verursacht eine Verzögerung. In den aktuellen Versionen wird diese Verzögerung automatisch einkalkuliert und angepasst.

5.3.4.8.3 Wie erstellt man einen Schlüssel?

Ein Schlüssel ist eine Folge von bis zu 31 ASCII Zeichen, einige Zeichen mit spezieller Bedeutung können nicht verwendet werden (alphanumerische Zeichen sowie die folgenden Zeichen können verwendet werden:[]()*-_!\$% & /=?).

Mit dem Drücken der ADD Taste kann eine neue Zeile eingefügt werden, in der der Schlüssel eingegeben wird, der in der Schlüsseldatei gespeichert ist. Die Schlüssel-ID wird verwendet, um den Schlüssel zu identifizieren und ist im Bereich von 1 – 65534, das bedeutet, dass 65534 verschiedene Schlüssel festgelegt werden können.



Doppelte Schlüssel-IDs sind nicht erlaubt. Nachdem die Grundlagen für Schlüsseln jetzt erklärt sind, sollte ein Schlüssel so gut wie ein Passwort eingesetzt werden können.

Der Wert des Request Key Feldes wird als Passwort für das ntpdc Werkzeug verwendet, während der Wert des Control Key Feldes als Passwort für das ntpq Werkzeug verwendet wird.

Weitere Informationen sind unter http://www.ntp.org/ zu finden.

5.3.4.8.4 Wie arbeitet die Authentifizierung?

Die grundlegende Authentifizierung ist eine digitale Signatur, und keine Datenverschlüsselung (wenn es da Unterschiede gibt). Das Datenpaket zusammen mit dem Schlüssel wird dazu verwendet, um eine nicht umkehrbare Nummer zu erstellen, die dem Paket angefügt wird.

Der Empfänger (er hat denselben Schlüssel) führt dieselbe Rechnung durch und vergleicht die Resultate. Stimmen die Ergebnisse überein, war die Authentifizierung erfolgreich.

5.3.4.9 Automatische Verschlüsselung (Autokey)

NTPv4 bietet ein neues Autokey Schema, basierend auf dem public key cryptography.

Der **public key cryptography** ist grundsätzlich betrachtet sicherer als der **symmetric key cryptography**, da der Schutz auf einem privaten Wert basiert, der von jedem Host generiert wird und niemals sichtbar ist.

NTP Info	Autokey Configuration
<u>System Info</u> Kernel Info Peers	Autokey Enabled disabled Autokey Password
Basic Configuration	
Server Configuration Extended Configuration Restart NTP	Key Generation Generate Server Key Generate now Upload Group Key
	Durchsuchen
Security	Upload now
Access Restrictions Symmetric Keys Autokey	

Um die Autokey v2 Authentifizierung zu aktivieren, muss die Autokey Enabled Option auf "enabled" gestellt werden und ein Passwort spezifiziert werden (darf nicht leer sein).

Ein neuer Server Schlüssel und ein Zertifikat können generiert werden, indem man die "Generate now" Taste drückt.



Generate now

Dies sollte regelmäßig durchgeführt werden, da diese Schlüssel nur ein Jahr lang gültig sind.

Wenn der Network Time Client 8029NTC Teil einer NTP Trust Gruppe sein soll, kann ein Gruppenschlüssel festgelegt werden und mit der "Upload now" Taste hochgeladen werden.

Detaillierte Informationen über das NTP Autokey Schema können in der NTP Dokumentation gefunden werden (<u>http://www.ntp.org/</u>).



Änderungen von Werten haben keine sofortige Wirkung nach dem Klick auf das Apply Symbol. Es MUSS zusätzlich der NTP Service neu gestartet werden (siehe *Kapitel 5.3.4.6 NTP Neustart (Restart NTP)*).



5.3.5 ALARM Registerkarte

Jeder Link der Navigation auf der linken Seite führt zu zugehörigen detaillierten Einstellungsmöglichkeiten.

General	Time/Date	Network	NTP	Alarm Device
Alarm Configurati	ion Sy	slog Configuration]	
Syslog Configura eMail Configura SNMP Configura	ration d tion d ation se	rslog Logging Enable isabled V erver Identifier	d	
Alarm Messages Alarm Message	S PI	arm Level one v ease note: Feature ccilities are used fo ithout a valid activ	a is not activa r diagnostic p ation key.	ated! Syslog purposes only

5.3.5.1 Syslog Konfiguration

Um jede konfigurierte Alarmsituation, die in der Karte auftritt, in einem Linux/Unix-Syslog zu speichern, muss der Name oder die IPv4 oder IPv6-Adresse eines Syslog Servers eingegeben werden. Ist alles korrekt konfiguriert und aktiviert (abhängig vom Syslog Level), wird jede Nachricht zum Syslog Server gesendet und dort in der Syslog Datei gespeichert.

Syslog verwendet den Port 514.

Das mitloggen auf der Karte selbst ist nicht möglich, da der Flashspeicher nicht ausreicht.

Zu beachten ist, dass der Standard Syslog Mechanismus von Linux/Unix für diese Funktionalität verwendet wird. Dies entspricht nicht dem Windows-System Event Mechanismus!

Alarm Configuration	Syslog Configuration
Syslog Configuration eMail Configuration SNMP Configuration	Syslog Logging Enabled enabled ♥ Server Name 192.168.100.25
Alarm Messages	Alarm Level
Alarm Messages	error alarm

Der Alarm Level gibt den Prioritätslevel der zu sendenden Nachrichten an ab welchem Level gesendet werden soll (siehe *Kapitel 5.3.5 ALARM Registerkarte*).

Alarm Level	gesendete Nachrichten
none	keine Nachrichten
info	Info / Warnung / Fehler / Alarm
warning	Warnung / Fehler / Alarm
error	Fehler / Alarm
alarm	Alarm



5.3.5.2 E-mail Konfiguration

Um dem technischen Personal die Möglichkeit zu bieten, die IT Umgebung zu überwachen bzw. zu kontrollieren, ist die E-mail Benachrichtigung eine der wichtigen Features dieses Gerätes.

Es ist möglich, verschiedene, unabhängige E-mail-Adressen zu konfigurieren, die jeweils unterschiedlichen Alarm Levels haben.

Abhängig vom konfigurierten Level wird eine E-mail nach Auftreten eines Fehlers an den jeweiligen Empfänger gesendet.

Für die korrekte Konfiguration muss ein gültiger E-mail Server (SMTP Server) eingetragen werden.

Manche E-mail Server akzeptieren Nachrichten nur dann, wenn die eingetragene Senderadresse gültig ist (Spam Schutz). Diese kann im "Sender Address" Feld eingefügt werden.

email configuration	
eMail Notification Enabled enabled ✓ SMTP Server 192.168.100.12	
Sender Address timeserver@company.com	
eMail Addresses	
Add Remove	
eMail	Alarm Level
info@company.com	info 🗸
	eMail Notification Enabled enabled ✓ SMTP Server 192.168.100.12 Sender Address timeserver@company.com eMail Addresses Add Remove eMail info@company.com

Der Alarm Level gibt den Prioritätslevel der zu sendenden Nachrichten an ab welchem Level gesendet werden soll (siehe *Kapitel 5.3.5 ALARM Registerkarte*).

Alarm Level	gesendete Nachrichten
none	keine Nachrichten
info	Info / Warnung / Fehler / Alarm
warning	Warnung / Fehler / Alarm
error	Fehler / Alarm
alarm	Alarm



5.3.5.3 SNMP Konfiguration / TRAP Konfiguration

Um die Karte über SNMP zu überwachen ist es möglich, einen SNMP-Agent (mit MIB) zu verwenden oder SNMP Traps zu konfigurieren.

SNMP Traps werden über das Netzwerk zu den konfigurierten Hosts gesendet. Man beachte, dass sie auf UDP basieren, daher ist es nicht garantiert, dass sie den konfigurierten Host erreichen!

Es können mehrere Hosts konfiguriert werden, allerdings haben alle denselben Alarm-Level.

Die private *hopf* enterprise MIB steht ebenfalls über Web zur Verfügung (siehe *Kapitel* 5.3.6.11 Download von SNMP MIB / Konfigurations-Files).

Alarm Configuration	SNMP Configuration		
<u>Syslog Configuration</u> eMail Configuration	SNMP Traps Enabled enabled V		
SNMP Configuration	Alarm Level		
Alarm Messages	SNMP Traps		
Alarm Messages	Add Remove		
	Host Name	Port Number	Community
	Host Name	Port Number 162	Community

Der Alarm Level gibt den Prioritätslevel der zu sendenden Nachrichten an ab welchem Level gesendet werden soll (siehe *Kapitel 5.3.5 ALARM Registerkarte*).

Alarm Level	gesendete Nachrichten
none	keine Nachrichten
info	Info / Warnung / Fehler / Alarm
warning	Warnung / Fehler / Alarm
error	Fehler / Alarm
alarm	Alarm



Für die Verwendung von SNMP ist das Protokoll SNMP zu aktivieren (siehe *Kapitel 5.3.3.5 Management (Management-Protocols - HTTP, SNMP, SNMP-Traps, etc.)*).



5.3.5.4 Alarm Nachrichten (Alarm Messages)

Jede im Bild gezeigte Nachricht kann mit einem der gezeigten Alarm Levels konfiguriert werden. Wird der Level NONE ausgewählt, bedeutet das, dass diese Nachricht komplett ignoriert wird.

Alarm Configuration	Alarm Messages	
Syslog Configuration eMail Configuration SNMP Configuration	Message Accuracy changed Synchronization status has changed NTP System peer has changed	Alarm Level info V info V info V
Alarm Messages	NTP Stratum has changed	info 🗸
Alarm Messages	Firmware update has been performed Leapsecond has been announced - will take place with the next hour change	warning ∨ info ∨
	Reboot by User has been initiated	none info warning
	Changes made in the configuration have been saved to flash disc Daylight saving time change has been announced - will take place with the	error alarm
	next hour change Daylight saving time indicator has changed	none V
	Daylight saving time indicator has changed	none 🗸

Abhängig von den Nachrichten, ihrer konfigurierten Levels und der konfigurierten Notification Levels der E-mails, wird im Falle eines Ereignisses eine entsprechende Aktion durchgeführt.



Geänderte Einstellungen sind erst nach **Apply** und **Save** ausfallsicher gespeichert.



5.3.6 DEVICE Registerkarte

Jeder Link der Navigation auf der linken Seite führt zu zugehörigen detaillierten Einstellungsmöglichkeiten.

Diese Registerkarte stellt die grundlegende Information über die Modul-Hardware wie auch Software/Firmware zur Verfügung. Die Passwort Verwaltung sowie die Update Services für das Modul werden ebenfalls über diese Webseite zugänglich gemacht. Der komplette Downloadbereich ist auch ein Bestandteil dieser Seite.

5.3.6.1 Geräte Information (Device Info)

Sämtliche Informationen stehen ausschließlich schreibgeschützt und nur lesbar zur Verfügung. Dem Benutzer stehen Informationen über die Kartentype, Seriennummer, aktuelle Softwareversionen für Servicezwecke und Serviceanfragen bereit.

	inne/ Date	Network	NTP	Alarm	Devic
Device	De	vice Info			
Device Info Hardware Info Factory Defaults Reboot Device Hardware Reset Image Update H8 Firmware Update Upload Certificate Customized Security Banner	0 49 0 54 0 54 80 1 1 0 1 0 1 1 0 1 2	evice Type 2085 evice Uptime days 00 hours 08 erial Number 229040642 anage Version 8.01 (P1) mage Program Date 2.00 2019	minutes		

5.3.6.2 Hardware Information

Wie bei der Device Information ist auch hier nur lesender Zugriff möglich.

Bei Serviceanfragen benötigt der Benutzer diese Informationen wie zum Beispiel Hardwarestand, Machversion uvm.



5.3.6.3 Wiederherstellung der Werkseinstellungen (Factory Defaults)

In manchen Fällen kann es nötig oder erwünscht sein, sämtliche Einstellungen des Moduls 8029NTC auf Ihren Auslieferungszustand (Werkseinstellungen) zurückzusetzen.

Mit dieser Funktion werden sämtliche Werte im Flashspeicher auf ihre Factory Defaultwert zurückgesetzt. Dies betrifft auch die Passwörter (siehe *Kapitel 8 Werks-Einstellungen / Factory-Defaults*).

Die Anmeldung erfolgt als Master Benutzer laut Beschreibung im *Kapitel 5.2.1 LOGIN und LOGOUT als Benutzer*.

Drücken von "Reset now" löst das Setzen der Factory Default Werte aus.

Factory Defaults	
WARNING!	
RESET to factor values will be s rebootet imme to reset to facto	y defaults is a critical action, all et to default - the device will be diately. Are you sure you want ory defaults now?
Reset now	

Ist dieser Vorgang einmal ausgelöst worden, gibt es KEINE Möglichkeit, die gelöschte Konfiguration wiederherzustellen.



Nach einem **Factory Default** ist eine vollständige Überprüfung und gegebenenfalls neue Konfiguration des Moduls 8029NTC notwendig, insbesondere die Default MASTER- und DEVICE-Passwörter sollten neu gesetzt werden.

5.3.6.4 Neustart der Karte (Reboot Device)

Alle nicht mit "**Save**" gespeicherten Einstellungen gehen mit dem Reset verloren (siehe *Kapitel 5.2.3 Eingeben oder Ändern eines Wertes*).

Im Weiteren wird der auf der Karte implementierte **NTP Service** neu gestartet, was zu einer erneuten Einregelungsphase mit dem Verlust der aktuell erreichten Stabilität und Genauigkeit führt.

Melden Sie sich als "Master" Benutzer laut Beschreibung im *Kapitel 5.2.1 LOGIN und LO-GOUT als Benutzer* an.

Drücken Sie den "Reboot now" Knopf und warten Sie bis der Neustart beendet ist.

Dieser Vorgang kann bis zu einer Minute dauern. Die Webseite wird nicht automatisch aktualisiert.



5.3.6.5 Image Update & H8 Firmware Update

Patches und Fehlerbehebungen werden für die einzelnen Module mittels Updates zur Verfügung gestellt.

Sowohl das Embedded-Image als auch die H8-Firmware können ausschließlich über die Webschnittstelle in die Karte eingespielt werden (Anmeldung als "master" Benutzer erforderlich). Siehe auch *Kapitel 4.4 Firmware-Update*.

Folgende Punkte sind für ein Update zu beachten:

- Nur erfahrene Anwender oder geschultes technisches Personal sollten nach der Kontrolle aller notwendigen Vorbedingungen ein Kartenupdate durchführen.
 - Wichtig: ein **fehlerhaftes Update** oder ein **fehlerhafter Updateversuch** erfordert unter Umständen, die Karte für eine kostenpflichtige Instandsetzung ins Werk zurück zu senden.
 - Ist das vorliegende Update f
 ür Ihre Karte geeignet? Bei Unklarheiten ist der Support der Firma *hopf* zu kontaktieren.
 - Zur Gewährleistung eines korrekten Updates muss im verwendeten Internet-Browser die Funktion "Neue Version der gespeicherten Seite" auf "Bei jedem Zugriff auf die Seite" eingestellt sein.
 - Während des Updatevorganges darf das Gerät weder abgeschaltet noch ein Speichern der Einstellungen auf Flash vorgenommen werden!
 - Updates werden <u>immer</u> als Software SETs vollzogen. Das heißt H8 Firmware-Update + Image-Update. Es ist zwingend erforderlich (wenn nicht extra anders in dem SET definiert) erst das H8 Firmware-Update und anschließend das Image-Update zu vollziehen.
 - Für das Update die Punkte in Kapitel 4.4 Firmware-Update beachten.

Zur Durchführung eines Updates ist der Name sowie der Ordner, in dem sich das Update / Firmware Image befindet, in das Textfeld einzutragen. Alternativ dazu kann die Datei per Auswahldialog durch Drücken der "Browse" (Durchsuchen) Schaltfläche geöffnet werden.

Korrekte Firmware- und Imagebezeichnungen sind zum Beispiel:

8029NTC_128.motfür die H8 Firmware
(Updatedauer ca. 1-1,5 Minuten)upgrade_8029NTC_v0201.imgfür das Embedded-Image
(Updatedauer ca. 7-8 Minuten)

hopf Elektronik GmbH Nottebohmstr. 41 • D-58511 Lüdenscheid • Tel.: +49 (0)2351 9386-86 • Fax: +49 (0)2351 9386-93 • Internet: http://www.hopf.com • E-Mail: info@hopf.com



Der Update Prozess wird durch Drücken der "**Update now**" Schaltfläche gestartet. Bei erfolgreicher Übertragung und Überprüfung der Checksumme wird das Update installiert und eine Erfolgsseite mit der Anzahl der Bytes, die übertragen und installiert wurden, angezeigt.

Device	H8 Firmware Update
Device Info	WARNING!
Hardware Info	US FIDAWARE UPDATE is a mitigal action Please
Factory Defaults	ensure not to switch off power during upload!
Reboot Device	Device will be rebootet automatically after update!
Hardware Reset	Undate files
Image Update	Durchsuchen
H8 Firmware Update	Burensachen
Upload Certificate	
Customized Security	Upload now
Banner	
Product Activation	
Diagnostics	

Nach dem H8-Firmwarupdate erfolgt automatisch ein Restart der Karte mit der neuen H8-Firmware.

Das **Image Update** unterscheidet sich lediglich in der Vorgangsweise für den Neustart des Moduls.

Device Info	WARNING!
Hardware Info	THACE UDDATE is a critical action
Factory Defaults	This action takes several minutes
Reboot Device	Please ensure not to switch off power during
Hardware Reset	update!
image Update	
	CAUTION: It is highly recommended to set the
H8 Firmware Update	an anotion made of the natural interference to "Auto
<u>H8 Firmware Update</u> <u>Upload Certificate</u>	operation mode of the network interfaces to "Auto negotiate" during update operation!
<u>H8 Firmware Update</u> <u>Jpload Certificate</u> Customized Security	operation mode of the network interfaces to "Auto negotiate" during update operation!
H8 Firmware Update Upload Certificate Customized Security Banner	operation mode of the network interfaces to "Auto negotiate" during update operation! Update file:
HE Firmware Update Upload Certificate Customized Security Banner Product Activation	operation mode of the network interfaces to "Auto negotiate" during update operation! Update file: Durchsuchen
<u>HS Firmware Update</u> Upload Certificate Customized Security Banner Product Activation Diagnostics	operation mode of the network interfaces to "Auto negotiate" during update operation! Update file: Durchsuchen
18 Firmware Update Jpload Certificate Customized Security Banner Product Activation Diagnostics	operation mode of the network interfaces to "Auto negotiate" during update operation! Update file: Durchsuchen

Nach dem Image-Update fordert ein Fenster im WebGUI zur Bestätigung des Reboots der Karte auf.

5.3.6.6 Upload Certificate (SSL-Server-Zertifikat)

Hiermit besteht die Möglichkeit die https-Verbindungen zum Network Time Client Modul 8029NTC mit einem vom Anwender zur Verfügung gestellten SSL-Server-Zertifikat zu verschlüsseln.

Device	Upload Certificate	
Device Info	WARNING!	
Hardware Info	UDLOAD - Cartificate is a	vitical action Disease
Factory Defaults	ensure not to switch off no	wer during upload and
Reboot Device	reboot after upload!	wer daring aproad and
Hardware Reset	Undate file:	
Image Update	opuate me.	Durchsuchen
H8 Firmware Update		Durchsüchen
Upload Certificate		
Customized Security	Upload now	
Banner		
Product Activation		



5.3.6.7 Spezieller Anwender-Sicherheitshinweis (Customized Security Banner)

Hier können vom Anwender spezielle Sicherheitsinformationen eingetragen werden, die im General-Tab angezeigt werden.

evice	Customized Security Banner for General Tab	
Device Info	Security Banner Text (max. 2000 characters)*	
Hardware Info	This is a Security Banner Text for special custom information shown in the	
actory Defaults	general tab!	
eboot Device		
nage Update		
8 Firmware Update		
pload Certificate		
ustomized Security		
anner		
roduct Activation		
agnostics		

Die Sicherheitsinformation kann als 'unformatierter' Text geschrieben werden. Hierfür stehen 2000 Zeichen zur Verfügung, die ausfallsicher im Gerät gespeichert werden.

Beim Speichern des Texts werden nur folgende Zeichen übernommen (alle anderen Zeichen werden verworfen und dadurch auch nicht auf der **General** Seite angezeigt!):

- Großbuchstaben (A...Z)
- Kleinbuchstaben (a...z)
- Zahlen (0...9)
- Folgende Sonderzeichen: Leerzeichen (" "), Rufzeichen ("!"), Komma (","), Punkt ("."), Doppelpunkt (":"), Fragezeichen ("?")

- GmbH					© 2005-2018 rdcs.eu
eneral	Time/Date	Network	NTP	Alarm	Device
~	-			II	
red Cogurity	Pappar				

Nach erfolgreicher Speicherung erscheint im General-Tab der "Customized Security Banner" mit dem eingetragenen Sicherheitshinweis.

Zum Entfernen des "Customized Security Banner" ist der eingetragene Text wieder vollständig zu löschen und anschließend zu speichern.



5.3.6.8 Produkt-Aktivierung

Für die Freischaltung optionaler Funktionen wie z.B. "Network Interface Bonding/Teaming" ist ein spezieller Aktivierungsschlüssel notwendig, der bei der Firma **hopf** Elektronik GmbH bestellt werden kann. Jeder Aktivierungsschlüssel ist an eine bestimmte Karte mit entsprechender Serien-Nummer gebunden und kann somit nicht für mehrere Karten verwendet werden.



Für eine nachträgliche Bestellung eines Activation Keys ist die Serien-Nummer des Moduls 8029NTC (Device) erforderlich. Die Serien-Nummer ist unter dem Register DEVICE - Device Info zu finden (Serial Number 8029...).



Die Einstellungen für Activation Keys (z.B. ein eingegebener Activation Key) werden durch die Funktion FACTORY DEFAULTS nicht gelöscht bzw. wiederhergestellt.

General	Time/Date	Net	work	NTP	Alarm	Device	
Device Info		Overview Feature			Status	Activation Key	
Hardware Info Factory Default Reboot Device Hardware Resel Image Update	s t	Static Rout Alarming a IEEE 802.1	ting Table Ind manag IQ Taggeo	e gement featur d VLAN	Inactive res Inactive Inactive	N/A N/A N/A	
<u>H8 Firmware Up Upload Certifica Customized Sec Banner</u> <u>Product Activati</u> Diagnostics	odate <u>ite</u> <u>curity</u>	Activate Feal	ture ation Key				
Passwords Master Passwor Device Passwor		Key Reset WARNIN The activa want to re again.	NG! ated feat eactivate	ures won't b this feature	e available s you will h	anymore after reset. If you ave to enter the activation k	:eys
Downloads SNMP MIB Configuration F	iles	Perform	Key Res	et now			

Overview

Auflistung der optionalen Funktionen mit aktuellem Freischaltstatus und dem gespeicherten Aktivierung-Schlüssel (Activation Key).

Activate Feature

Feld zur Eingabe eines neuen Aktivierungs-Schlüssels. Nach Abschluss der Eingabe wird die Funktion mit Drücken der Apply-Taste 🗹 freigeschaltet.

Wenn die Aktivierung erfolgreich war, wird die neue Funktion in der Übersicht (Overview) mit dem Status "Active" aufgelistet und kann sofort verwendet werden.

Key Reset

Löscht alle Aktivierungs-Schlüssel und versetzt alle optionalen Features in den Status "inaktiv". Alle anderen nicht optionalen Funktionen sind nach der Durchführung des Key-Reset weiter verfügbar. Wenn eine optionale Funktion erneut aktiviert wird, wird die letzte gespeicherte Konfiguration für diese Funktion wiederhergestellt.



5.3.6.9 Diagnose Funktion

Bei aktivierten "Status Messages" erfolgt die Ausgabe als SYSLOG Meldung. Diese Funktion sollte nur im Problemfall und mit Rücksprache des *hopf* Supports verwendet/aktiviert werden.

	General	Time/Date	Network	NTP	Alarm	Device	
ſ	Device	R	eal Time Diagnostics				
			,				
	Device Info	5	Status Messages				
	Hardware Info		disabled 🗸				
	Factory Default	<u>s</u>					
	Reboot Device						
	Hardware Reset		ardware Log				
	Image Update						
	H8 Firmware Up	odate I	ownload Hardware Lo	g			
	Upload Certifica	ite 🛛	Click here to c	<u>lownload</u>			
	Customized Sec	curity					
	Banner		Refresh Hardwar	e Log			
	Product Activati	ion '					
	<u>Diagnostics</u>						

5.3.6.10 Passwörter (Passwords Master / Device)

Bei Passwörtern wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Grundsätzlich sind alle alphanumerischen Zeichen so wie folgende Zeichen in Passwörtern erlaubt:

.,!"\$%&/{}[]()=?\+-@*~#'<>|;:_

(Siehe auch Kapitel 5.2.1 LOGIN und LOGOUT als Benutzer)

Change Master Password	
Current password	
New password (min. 6 chara	acters)
	-
Confirm new password	
Info: New passwords mu character (AZ), a lower number (09)	st contain a upper case case character (az) and a



Ein neues Passwort muss jeweils mindestens einen Klein- und Großbuchstaben, sowie eine Zahl enthalten und sechs Zeichen lang sein.



5.3.6.11 Download von SNMP MIB / Konfigurations-Files

Die "private *hopf* enterprise MIB" steht über WebGUI in diesem Bereich zur Verfügung.

SNMP MIB



Um bestimmte Konfigurationsdateien über die Webschnittstelle herunterladen zu können, ist es erforderlich, sich als 'master' Benutzer angemeldet zu haben.



Device Configuration

Download Device Configuration

Refresh Device Configuration



71 / 84

6 SSH- und Telnet-Basiskonfiguration



Über SSH oder Telnet ist nur eine Basiskonfiguration möglich. Die vollständige Konfiguration des Moduls 8029NTC erfolgt nur über den Web-GUI.

Die Verwendung von SSH (Port 22) oder von Telnet (Port 23) ist genauso einfach wie über den WebGUI. Beide Protokolle verwenden die gleiche Benutzerschnittstelle und Menüstruktur.

Die Benutzernamen und Passwörter sind gleich wie im WebGUI und werden synchron gehalten. (siehe *Kapitel 5.3.6.10 Passwörter (Passwords Master / Device)*).



SSH erlaubt aus Sicherheitsgründen keine leeren Passwörter.



Für die Verwendung von Telnet oder SSH sind die entsprechenden Protokolle zu aktivieren (siehe *Kapitel 5.3.3.5 Management (Management-Protocols - HTTP, SNMP, SNMP-Traps, etc.)*).

```
192.168.180.145 - PuTTY
                                                                    ×
login as: master
master@192.168.180.145's password:
     Ν
         N TTTTTTT
                     CCCCC
     NN N
                    C
                          C
             Т
     NN N
               Т
                     С
            Т
                     С
     N N N
     Ν
        NN
               Т
                     С
                           С
              Т
                     CCCCC
     Ν
        N
     Hopf 8029 Network Time Client (c) 2018
     Press Enter to continue
Main Menu
 1 ... General
 2 ... Network
 3 ... Alarm
  4 ... NTP
 5 ... Device Info
 0 ... Exit
 Choose a Number =>
```

Die Navigation durch das Menü erfolgt durch Eingabe der jeweiligen Zahl, welche vor der Menüoption angeführt wird (wie im obigen Bild ersichtlich).



7 Technische Daten Matrix Großanzeige 4985

Technische Daten	Karte 4985
Spannungsversorgung:	85-250V AC (47-440Hz) oder 110-250V DC
Gehäuseabmessungen:	siehe Kapitel 1.3.2 Wandmontage und Leitungs- zuführung
Temperaturbereich:	Betrieb: 0° bis +55° C Lagerung: -20° bis +75° C
Lesbarkeit:	bei 2 Zeilen mit je 42mm großen Zeichen ⇔ 20m bei 1 Zeile mit 84mm großen Zeichen ⇔ 40m
Feuchtigkeit:	Max. 95%, nicht betauend
LED-Farbe:	Rot
Schutzart:	IP40 für Innenraum Montage
Gehäuse:	Gehäuse für Wandmontage Material: Aluminium, schwarz
Gewicht:	Ca. 3,7kg
Notuhr Genauigkeit:	\pm 25 ppm bei konstanter Temperatur im Bereich von $\pm 10^\circ$ bis $\pm 50^\circ$ C
Notuhr Pufferung (wartungsfrei):	3 Tage
Bedienung:	Über WebGUI oder mit <i>hmc</i> (<i>hopf</i> Management Console) über LAN Schnittstelle
Sonderanfertigungen:	Hard- und Softwarelösungen nach Kundenwunsch möglich



Die Firma *hopf* behält sich jederzeit technische Änderungen in Hard- und Software vor.


Werks-Einstellungen / Factory-Defaults Der Auslieferungszustand des Moduls 8030NTC entspricht in der Regel den Factory-Defaults. 8

8.1 Netzwerk

Host/Nameservice	Einstellung	Darstellung WebGUI
Hostname	hopf4985lan	hopf4985lan
Use Manual DNS Entries	aktiviert	enabled
DNS Server 1 IPv4/IPv6 Address	leer	
DNS Server 2 IPv4/IPv6 Address	leer	
DNS Server 3 IPv4/IPv6 Address	leer	
Use Manual Gateway Entries	aktiviert	Enabled
Default Gateway IPv4-Adresse	leer	
Default Gateway IPv6-Adresse	leer	
Network Interface ETH0	Einstellung	WebGUI
Use Custom Hardware Address (MAC)	deaktiviert	disabled
Custom Hardware Address (MAC)	leer	
DHCP	deaktiviert	disabled
IPv4	192.168.0.1	192.168.0.1
IPv4-Netmask	255.255.255.0	255.255.255.0
Operation mode	Auto negotiate	Auto negotiate
VLAN Interfaces	deaktiviert	disabled
IPv6 Settings	deaktiviert	disabled
Routing	Einstellung	WebGUI
Use Route File	deaktiviert	disabled
User Defined Routes	deaktiviert	disabled
Management	Einstellung	WebGUI
HTTP	aktiviert	enabled
HTTPS	deaktiviert	disabled
SSH	aktiviert	enabled
TELNET	deaktiviert	disabled
SNMP	deaktiviert	disabled
System Location	leer	
System Contact	leer	
Read Only Community	public	public
Read/Write Community	secret	secret
Security Name	leer	
Access Rights	Readonly	Readonly
Authentication Protocol	MD5	MD5
Authentication Passphrase	leer	
Privacy Protocol	DES	DES
Privacy Passphrase	leer	



8.2 NTP

NTP Server Configuration	Einstellung	WebGUI
Additional NTP Servers	leer	
Authentication	deaktiviert	none
Key ID	leer	
Peer	leer	
Broadcast/Multicast Mode	deaktiviert	disabled
Multicast Client address	leer	
NTP Client Configuration	Einstellung	WebGUI
Lambda	20ms	20ms
Accuracy	HIGH	HIGH
NTP Access Restrictions	Einstellung	WebGUI
Access Restrictions		default nomodify
NTP Symmetric Keys	Einstellung	WebGUI
Request Key	leer	
Control Key	leer	
Symmetric Keys	leer	
NTP Autokey	Einstellung	WebGUI
Autokey	deaktiviert	disabled
Password	leer	

8.3 ALARM

Syslog Configuration	Einstellung	WebGUI
Syslog	deaktiviert	disabled
Server Name	leer	
Alarm Level	deaktiviert	none
E-mail Configuration	Einstellung	WebGUI
E-mail Notifications	deaktiviert	disabled
SMTP Server	leer	
Sender Address	leer	
E-mail Addresses	leer	
SNMP Traps Configuration	Einstellung	WebGUI
SNMP Traps	deaktiviert	disabled
Alarm Level	deaktiviert	none
SNMP Trap Receivers	leer	
Alarm Messages	Einstellung	WebGUI
Alarms	alle deaktiviert	all none

8.4 DEVICE

User Passwörter	Einstellung	WebGUI
Master Passwort	master	
Device Passwort	device	
Diagnostik	Einstellung	WebGUI
Real Time Diagnostics	deaktiviert	disabled
Product Activation	Einstellung	WebGUI
Activate Feature	keine Änderung	keine Änderung

 74 / 84
 4985LAN Matrix Großanzeige 4985 - V08.01

 hopf Elektronik GmbH
 Nottebohmstr. 41 • D-58511 Lüdenscheid • Tel.: +49 (0)2351 9386-86 • Fax: +49 (0)2351 9386-93 • Internet: http://www.hopf.com • E-Mail: info@hopf.com



75 / 84

9 Glossar und Abkürzungen

9.1 NTP spezifische Termini

Stability - Stabilität	Die durchschnittliche Frequenzstabilität des Uhrensystems.
Accuracy - Genauigkeit	Spezifiziert die Genauigkeit im Vergleich zu anderen Uhren
Precision of a clock (Präzision der Uhr)	Spezifiziert wie präzise die Stabilität und Genauigkeit des Uhrensystems eingehalten werden kann.
Offset - Versatz	Der Wert stellt die Zeitdifferenz zwischen zwei Uhren dar. Dieser Wert repräsentiert den Versatz mit dem die Lokale Uhr zu adjustieren wäre um sie Deckungsgleich mit der Re- ferenzuhr zu halten.
Clock skew - Uhrregelwert	Die Frequenzdifferenz zwischen zwei Uhren (erste Ableitung des Versatzes über die Zeit).
Drift	Reale Uhren variieren in der Frequenzdifferenz (zweite Ab- leitung des Versatzes über die Zeit). Diese Variation wird Drift genannt.
Roundtrip delay	Rundumlaufverzögerung einer NTP-Message zur Referenz und zurück.
Dispersion	Stellt den maximalen Fehler der lokalen Uhr relativ zur Referenzuhr dar.
Jitter	Der geschätzte Zeitfehler der Systemuhr gemessen als durchschnittlicher Exponentialwert der Zeitdifferenz.

9.2 Tally Codes (NTP spezifisch)

space	reject	Zurückgewiesener Peer – entweder ist der Peer nicht er- reichbar oder seine synch. Distanz ist zu groß.
x	falsetick	Der Peer wurde durch den Intersektion-Algorithmus von NTP als falscher Zeitlieferant ausgesondert.
-	excess	Der Peer wurde durch den Sortier-Algorithmus von NTP (be- trifft die ersten 10 Peers) als schwacher Zeitlieferant anhand der synch. Distanz ausgesondert.
-	outlyer	Der Peer wurde durch den Clustering-Algorithmus von NTP als Außenseiter ausgesondert.
+	candidate	Der Peer wurde als Kandidat für den Combining-Algorithmus von NTP ausgewählt.
#	selected	Der Peer ist von guter Qualität aber nicht unter den ersten Sechs anhand der Synch. Distanz vom Sortier-Algorithmus ausgewählten Peers.
*	sys.peer	Der Peer wurde als Systempeer ausgewählt. Seine Eigen- schaften werden im Basis-System übernommen.
0	pps.peer	Der Peer wurde als Systempeer ausgewählt. Seine Eigen- schaften werden im Basis-System übernommen. Die aktuelle Synchronisierung wird von einem PPS Signal (pulse-per-se- cond) entweder indirekt via PPS Referenzuhrentreiber oder direkt via Kernel-Interface abgeleitet.



9.2.1 Zeitspezifische Ausdrücke

UTC	Die UTC-Zeit (Universal Time Coordinated) wurde ange- lehnt an die Definition der Greenwich Mean Time (GMT) vom Nullmeridian. Während GMT astrologischen Berech- nungen folgt, orientiert sich UTC mit Stabilität und Genau- igkeit am Cäsiumnormal. Um diese Abweichung zu füllen, wurde die Schaltsekunde definiert.
Zeitzone – Timezone	Die Erdkugel wurde ursprünglich in 24 Längssegmente o- der auch Zeitzonen eingeteilt. Heute gibt es jedoch meh- rere Zeitzonen die teilweise spezifisch für nur einzelne Län- der gelten.
	Mit den Zeitzonen wurde berücksichtigt, dass der lokale Tag und das Sonnenlicht zu unterschiedlichen Zeiten auf die einzelnen Zeitzonen treffen.
	Der Nullmeridian verläuft durch die Britische Stadt Green- wich.
Differenzzeit	Differenzzeit ist die Differenz zwischen UTC und der, in der jeweiligen Zeitzone gültigen, Standardzeit (Winterzeit). Sie wird durch die jeweils lokale Zeitzone festgelegt.
lokale Standardzeit	Standardzeit = UTC + Differenzzeit
(Winterzeit) – local Standard time	Die Differenzzeit wird durch die lokale Zeitzone und die lo- kalen politischen Bestimmungen festgelegt.
Sommerzeit –	Der Sommerzeitoffset beträgt +01:00h.
Daylight saving time	Die Sommerzeit wurde eingeführt, um den Energiebedarf einiger Länder zu reduzieren. Dabei wird eine Stunde zur Standardzeit während der Sommermonate zugerechnet.
Lokalzeit – Local Time	Lokal Zeit = Standardzeit, soweit in der jeweiligen Zeitzone vorhanden mit Sommerzeit-/ Winterzeitumschaltung.
Schaltsekunde – leap second	Eine Schaltsekunde ist eine in die offizielle Zeit (UTC) zu- sätzlich eingefügte Sekunde, um sie bei Bedarf mit der Mittleren Sonnenzeit (=GMT) zu synchronisieren. Schaltsekunden werden international vom International E- arth Rotation and Reference Systems Service (IERS) festgelegt.



9.3 Abkürzungen

D, DST	Daylight Saving Time	Sommerzeit
ETH0	Ethernet Interface 0	Netzwerk Schnittstelle 0
ETH1	Ethernet Interface 1	Netzwerk Schnittstelle 1
FW	Firmware	Firmware
GPS	Global Positioning System	Globales Positionssystem
нพ	Hardware	Hardware
IF	Interface	Schnittstelle
IP	Internet Protocol	Internet Protokoll
LAN	Local Area Network	Lokales Netzwerk
LED	Light Emitting Diode	Leuchtdiode
NTP	Network Time Protocol	Netzwerk Zeit Protokoll
NE	Network Element	Gerät in einem Telekommunikationsnetz
OEM	Original Equipment Manufacturer	Originalgerätehersteller
OS	Operating System	Betriebssystem
RFC	Request for Comments	technische und organisatorische Doku- mente
SNMP	Simple Network Manage- ment Protocol (handled by more than 60 RFCs)	einfaches Netzwerkverwaltungsprotokoll
SNTP	Simple Network Time Proto- col	Netzwerk Zeit Protokoll
S, STD	Standard Time	Winterzeit / Standardzeit
ТСР	Transmission Control Proto- col	Netzwerkprotokoll http://de.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
ToD	Time of Day	Tageszeit
UDP	User Datagram Protocol	Netzwerkprotokoll http://de.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
UTC	Universal Time Coordinated	Koordinierte Weltzeit
WAN	Wide Area Network	großräumiges Netz
msec	millisecond (10 ⁻³ seconds)	Millisekunde (10 ⁻³ Sekunden)
µsec	microsecond (10 ⁻⁶ seconds)	Mikrosekunde (10 ⁻⁶ Sekunden)
ppm	parts per million (10 ⁻⁶)	Teile pro Million (10 ⁻⁶)



9.4 Definitionen

Erläuterung der in diesem Dokument verwendeten Begriffe.

9.4.1 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Durch DHCP ist die Einbindung eines neuen Computers in ein bestehendes Netzwerk ohne weitere Konfiguration möglich. Es muss lediglich der automatische Bezug der IP-Adresse am Client eingestellt werden. Ohne DHCP sind relativ aufwendige Einstellungen nötig, neben der IP-Adresse die Eingabe weiterer Parameter wie Netzmaske, Gateway, DNS-Server. Per DHCP kann ein DHCP-Server diese Parameter beim Starten eines neuen Rechners (DHCP-Client) automatisch vergeben.

DHCP ist eine Erweiterung des BOOTP-Protokolls. Wenn ein DHCP-Server in ihrem Netzwerk vorhanden und DHCP aktiviert ist, wird automatisch eine gültige IP-Adresse zugewiesen.



Für weitere Informationen siehe RFC 2131 Dynamic Host Configuration Protocol

9.4.2 NTP (Network Time Protocol)

Das Network Time Protocol (NTP) ist ein Standard zur Synchronisierung von Uhren in Computersystemen über paketbasierte Kommunikationsnetze. Obwohl es meistens über UDP abgewickelt wird, kann es durchaus auch über andere Layer-4-Protokolle wie z.B. TCP transportiert werden. Es wurde speziell dafür entwickelt, eine zuverlässige Zeitgabe über Netzwerke mit variabler Paketlaufzeit zu ermöglichen.

NTP benutzt den Marzullo-Algorithmus (erfunden von Keith Marzullo von der Universität San Diego in dessen Dissertation) mit einer UTC-Zeitskala, und unterstützt Schaltsekunden ab Version 4.0. NTP. Es ist eines der ältesten noch immer verwendeten TCP/IP-Protokolle und wurde von David Mills an der Universität von Delaware entwickelt und 1985 veröffentlicht. Unter seiner Leitung werden Protokoll und UNIX-Implementierung ständig weiterentwickelt. Gegenwärtig ist die Protokollversion 4 aktuell. Es benutzt den UDP Port 123.

NTPv4 kann die lokale Zeit eines Systems über das öffentliche Internet mit einer Genauigkeit von einigen 10 Millisekunden halten, in lokalen Netzwerken sind unter idealen Bedingungen sogar Genauigkeiten von 500 Mikrosekunden und besser möglich.

Bei einem hinreichend stabilen und lokalen Taktgeber (Ofenstabilisierter Quarz, Rubidium-Oszillator, etc.) lässt sich unter Verwendung der Kernel-PLL (siehe oben) der Phasenfehler zwischen Referenzzeitgeber und lokaler Uhr bis in die Größenordnung von wenigen zig Mikrosekunden reduzieren. NTP gleicht automatisch die Drift der lokalen Uhr aus.

NTP kann über Firewalls eingesetzt werden und bringt eine Reihe von Securityfunktionen mit.



Für weitere Informationen siehe RFC 5905.



9.4.3 SNMP (Simple Network Management Protocol)

Das Simple Network Management Protocol (englisch für "einfaches Netzwerkverwaltungsprotokoll", kurz SNMP), ist ein Netzwerkprotokoll, das von der IETF entwickelt wurde, um Netzwerkelemente von einer zentralen Station aus überwachen und steuern zu können. Das Protokoll regelt hierbei die Kommunikation zwischen den überwachten Geräten und der Überwachungsstation. Hierzu beschreibt SNMP den Aufbau der Datenpakete, die gesendet werden können, und den Kommunikationsablauf. SNMP wurde dabei so ausgelegt, dass jedes netzwerkfähige Gerät mit in die Überwachung aufgenommen werden kann. Zu den Aufgaben des Netzwerkmanagements, die mit SNMP möglich sind, zählen:

- Überwachung von Netzwerkkomponenten
- Fernsteuerung und Fernkonfiguration von Netzwerkkomponenten
- Fehlererkennung und Fehlerbenachrichtigung

Durch seine Einfachheit hat sich SNMP zum Standard entwickelt, der von den meisten Managementprogrammen unterstützt wird. SNMP Versionen 1 und 2c bieten fast keine Sicherheitsmechanismen. In der aktuellen Version 3 wurden die Sicherheitsmechanismen deutlich ausgebaut.

Mit Hilfe der Beschreibungsdateien, sogenannten MIBs (Management Information Base), sind die Managementprogramme in der Lage, den hierarchischen Aufbau der Daten jedes beliebigen SNMP-Agenten darzustellen und Werte von diesem anzufordern. Neben den in den RFCs definierten MIBs kann jeder Hersteller von Soft- oder Hardware eigene MIBs, so genannte private MIBs, definieren, die die speziellen Eigenschaften seines Produktes wiedergeben.

9.4.4 TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)

TCP und IP werden üblicherweise gemeinsam benutzt und somit hat sich der Terminus TCP/IP als Standard für beide Protokolle eingebürgert.

IP basiert auf Netzwerkschicht 3 (Schicht 3) im OSI Schichtenmodel während TCP auf Schicht 4, der Transportschicht, basiert. Mit anderen Worten, der Ausdruck TCP/IP bezeichnet Netzwerkkommunikation, bei der der TCP Transportmechanismus verwendet wird, um Daten über IP Netze zu verteilen oder zu liefern. Als einfaches Beispiel: Web Browser benutzen TCP/IP, um mit Webservern zu kommunizieren.

9.5 Genauigkeit & NTP Grundlagen



NTP basiert auf dem Internetprotokoll. Übertragungsverzögerungen und Übertragungsfehler sowie der Verlust von Datenpaketen kann zu unvorhersehbaren Genauigkeitswerten sowie Zeitsynchronisationseffekten führen.



Durch das NTP Protokoll ist weder die Genauigkeit bzw. die Richtigkeit der Zeitserver festgelegt oder gar garantiert.

Daher gilt für die Synchronisation via NTP nicht die gleiche QoS (Quality of Service) wie für die direkte Synchronisation mit GPS oder serieller Schnittstelle.

Vereinfacht gesprochen muss man mit Genauigkeitswerten zwischen 1msec und 1sec rechnen, abhängig von den Genauigkeiten der verwendeten Server.



Die Genauigkeit von IP-basierter Zeitsynchronisation hängt von folgenden Kriterien ab:

- Charakteristik und Genauigkeit des verwendeten Zeitservers / Zeitsignals
- Charakteristik des Sub-Netzwerkes
- Charakteristik und Qualität des Synchronisationsclients
- dem verwendeten Algorithmus

NTP besitzt viele Algorithmen, um mögliche Eigenschaften von IP-Netzwerken auszugleichen. Ebenso existieren Algorithmen, um den Offset zwischen Referenzzeitquelle und Lokaler Uhr auszugleichen.

Unter manchen Umständen ist es jedoch nicht möglich, eine algorithmische Lösung zur Verfügung zu stellen.

Zum Beispiel:

- Zeitserver, die <u>keine</u> korrekte Zeit liefern, können nicht absolut erkannt werden. NTP besitzt nur die Möglichkeit, im Vergleich zu anderen Zeitservern diesen als FALSETI-CKER zu markieren und nicht zu berücksichtigen. Dies bedeutet jedoch, dass wenn nur 2 Zeitserver konfiguriert sind, NTP keine Möglichkeit besitzt, die Richtigkeit der einzelnen Zeiten absolut festzustellen und den falschen eindeutig zu identifizieren.
- 2. Asymmetrien bei der Übertragung zwischen NTP-Servern und NTP-Clients können nicht gemessen und von NTP ermittelt werden. NTP geht davon aus, dass der Übertragungsweg zum NTP-Server genauso lang ist wie der Weg zurück. Der NTP-Algorithmus kann lediglich Änderungen auf statistischer Basis herausfiltern. Die Verwendung von mehreren Servern ermöglicht dem Combining Algorithmus solche Fehler eventuell zu erfassen und herauszufiltern, jedoch existiert keine Möglichkeit der Filterung, wenn diese Asymmetrie bei allen oder den meisten NTP-Servern vorliegt (fehlerhaftes Routing etc).
- 3. Es liegt auf der Hand, dass die Genauigkeit der synchronisierten Zeit nicht besser sein kann als die Genauigkeitsauflösung der lokalen Uhr auf dem NTP-Server und dem NTP-Client.

Bezugnehmend auf die oben erwähnten Fehlerfälle ist der gelieferte Zeitversatz (**offset**) vom NTP maximal als günstigster Fall zu betrachten und keinesfalls als Wert mit allen möglichen berücksichtigten Fehlern.

Zur Lösung dieses Problems, liefert NTP den maximal möglichen Fehler in Bezug auf den Offset. Dieser Wert wird als Synchronisationsdistanz ("LAMBDA") bezeichnet und ist die Summe der RootDispersion und der Hälfte des RootDelays aller verwendeten NTP-Server. Dieser Wert beschreibt den schlechtesten Fall und daher den maximal zu erwartenden Fehler.

Abschließend sei erwähnt, dass der Benutzer des Time Servers für die Netzwerkbedingungen zwischen dem Time Server und den NTP-Clients verantwortlich ist.

Als Beispiel sei der Fall erwähnt, dass ein Netzwerk eine Verzögerung von 500msec hat und eine Genauigkeitsverschiebung (asynch.) von 50msec auftritt. Die synchronisierten Clients werden daher NIE Genauigkeitswerte von einer Millisekunde oder gar Mikrosekunden erreichen!

Die Accuracy Anzeige in der GENERAL-Registerkarte des WebGUI soll dem Benutzer helfen die Genauigkeit einschätzen zu können.

hopf Elektronik GmbH



10 RFCs Auflistung

- IPv4: Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP (RFC 2131)
- Network Time Protocol (NTP): NTP v2 (RFC 1119), NTP v3 (RFC 1305), NTP v4 (no RFC)
- Symmetric Key and Autokey Authentication
- Simple Network Time Protocol (SNTP): SNTP v3 (RFC 1769), SNTP v4 (RFC 2030)
- Time Protocol (TIME): Time Protocol (RFC 868)
- Daytime Protocol (DAYTIME): Daytime Protocol (RFC 867)
- Hypertext Transfer Protocol (HTTP): HTTP (RC 2616)
- Secure Shell (SSH): SSH v1.3, SSH v1.5, SSH v2 (OpenSSH)
- Telnet: (RFC 854-RFC 861)
- Simple Network Management Protocol (SNMP): SNMPv1 (RFC 1157), SNMPv2c (RFC 1901-1908)
- Simple Mail Transfer Protocol (RFC 2821)



11 Auflistung der verwendeten Open-Source Pakete

Software von Drittherstellern

Der *hopf* Network Time Client 8029NTC beinhaltet zahlreiche Softwarepakete, die unterschiedlichen Lizenzbedingungen unterliegen. Für den Fall, dass die Verwendung eines Softwarepakets dessen Lizenzbedingungen verletzen sollte, wird umgehend nach schriftlicher Mitteilung dafür gesorgt, dass die zu Grunde liegenden Lizenzbedingungen wieder eingehalten werden.

Sollten die einem spezifischen Softwarepaket zu Grunde liegenden Lizenzbedingungen es vorschreiben, dass der Quellcode zur Verfügung gestellt werden muss, wird auf Anfrage das Quellcode Paket elektronisch (Email, Download etc.) zur Verfügung gestellt.

Die nachfolgende Tabelle enthält alle verwendeten Softwarepakete mit den jeweils zu Grunde liegenden Lizenzbedingungen:

Package name	Version	License	License details	Patches
arp-scan	1.9	GPL	v3	no
arptables	0.0.4			no
at91bootstrap 3	3.8.7			no
busybox	1.28.1	GPL	v2	no
bzip2	1.0.6	BSD		no
cifs-utils	6.7	GPL	v3	no
ethtool	4.13	GPL	v2	no
libevent	2.1.8-stable	3-clause BSD		no
libopenssl	1.0.2n	Dual	http://www.openssl.org/source/license.html	no
libpcap	1.8.1	BSD		no
libzlib	1.2.11		Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Ad- ler This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held lia- ble for any damages arising from the use of this soft- ware. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: 1. The origin of this software must not be misrepre- sented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an ac- knowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required. 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the origi- nal software. 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.	no
lighttpd	1.4.48		Copyright (c) 2004, Jan Kneschke, incremental All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.	no



Package name	Version	License	License details	Patches
			- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the fol- lowing disclaimer in the documentation and/or other ma- terials provided with the distribution.	
			- Neither the name of the 'incremental' nor the names of its contributors may be used to endorse or promote prod- ucts derived from this software without specific prior writ- ten permission.	
			THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PAR- TICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBU- TORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCI- DENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUEN- TIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SER- VICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSI- NESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUD- ING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAM- AGE.	
linux	4.8.6	GPL	v2	no
linux-headers	4.8.6	GPL	v2	no
Izo	2.10	GPL	v2	no
mtd	2.0.1	GPL	v2	no
netcat	0.7.1	GPL	v2	no
netsnmp	5.7.3	BSD (mehrere)	http://net-snmp.sourceforge.net/about/license.html	no
ntp	4.2.8p11		Copyright (c) University of Delaware 1992-2011	yes
			Permission to use, copy, modify, and dis- tribute this software and its documenta- tion for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both the copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name Univer- sity of Delaware not be used in advertis- ing or Publicity pertaining to distribu- tion of the software without specific, written prior permission. The University of Delaware makes no representations about the suitability this software for any pur- pose. It is provided "as is" without ex- press or implied warranty.	
openssh	7.6p1	BSD		no
pcre	8.41	BSD		no
pps-tools	47333f24af8 78f67ce480 22e8af1641 9713aa1ac	GPL	v2	no
uboot	2016.09.01	GPL	v2+	no
uboot-tools	2018.01	GPL	v2+	no
uclibc	1.0.28	GPL	v2	no

4985LAN Matrix Großanzeige 4985 - V08.01

83 / 84

hopf Elektronik GmbH Nottebohmstr. 41 • D-58511 Lüdenscheid • Tel.: +49 (0)2351 9386-86 • Fax: +49 (0)2351 9386-93 • Internet: http://www.hopf.com • E-Mail: info@hopf.com



Package name	Version	License	License details	Patches
util-linux	2.31.1	GPLv2+ GPLv2 LGPLv2+ BSD		no
zip	3.0		Copyright (c) 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.	no
			For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:	
		Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Mo- nesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Ver- heijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.		
		This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, inci- dental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software.		
		Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above dis- claimer and the following restrictions:		
			1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.	
		2. Redistributions in binary form (compiled executa- bles and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redis- tribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is per- mitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the bi- nary or disabled.		
			3. Altered versionsincluding, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graph- ical interfaces, versions with modified or added function- ality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIPmust be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releasesincluding, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any varia- tion thereof, including, but not limited to, different capitali- zations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip- Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.	
			4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info- ZIP," Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for ist own source and binary releases.	