

Technische Beschreibung

hopf 7001RC Remotesoftware

DEUTSCH

Version: 02.00 - 24.11.2004

Gültig für Steuerkarte 7020RC mit FIRMWARE Version: 02.xx und REMOTE-SOFTWARE Version: 02.xx





Versionsnummern (Firmware / Beschreibung)

DIE ERSTEN BEIDEN STELLEN DER VERSIONSNUMMER DER TECHNISCHEN BE-SCHREIBUNG UND DIE ERSTEN BEIDEN STELLEN DER FIRMWARE-VERSION DER HARDWARE <u>MÜSSEN ÜBEREINSTIMMEN</u>! SIE BEZEICHNEN DIE FUNKTIONALE ZUSAM-MENGEHÖRIGKEIT ZWISCHEN GERÄT UND TECHNISCHER BESCHREIBUNG.

DIE BEIDEN ZIFFERN NACH DEM PUNKT DER VERSIONSNUMMER BEZEICHNEN KOR-REKTUREN DER FIRMWARE UND/ODER BESCHREIBUNG, DIE KEINEN EINFLUSS AUF DIE FUNKTIONALITÄT HABEN.

Download von Technischen Beschreibungen

Alle aktuellen Beschreibungen unserer Produkte stehen über unsere Homepage im Internet zur kostenlosen Verfügung.

Homepage: <u>http://www.hopf.com</u>

E-Mail: info@hopf.com

Symbole und Zeichen



Betriebssicherheit

Nichtbeachtung kann zu Personen- oder Materialschäden führen.



Funktionalität

Nichtbeachtung kann die Funktion des Systems/Gerätes beeinträchtigen.



Information

Hinweise und Informationen

hopf Elektronik GmbH





Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsvorschriften und Beachtung der technischen Daten dienen der fehlerfreien Funktion des Gerätes und dem Schutz von Personen und Material. Die Beachtung und Einhaltung ist somit unbedingt erforderlich.

Bei Nichteinhaltung erlischt jeglicher Anspruch auf Garantie und Gewährleistung für das Gerät.

Für eventuell auftretende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.



Inhalt	Seite
1 Inbetriebnahme der <i>hopf</i> 7001RC Remotesoftware	7
1.1 PC-Anforderungen	7
1.2 Kabelverbindung	7
1.3 Installation	8
1.4 Deinstallation	o
	0
2 Bedienung der hopf 7001RC Remotesoftware	9
2.1 Starten der Remotesoftware	9
2.2 Dialog	9
2.2.1 Abbruch (Cancel)	9
2.2.2 Einstellungen an System 7001RC Senden (Send)	9
2.2.3 Statusfeld für Speichern PC - System 7001RC (Status field)	9
2.2.3.1 Ruckfrieldung über Speicherung der Parameteränderungen	
2.2.3.3 Ungefiltertes Speichern der Parameteränderungen	
2.2.4 Beenden (Exit)	10
2.3 Verbindungsaufbau PC - System 7001RC	10
2.4 Auswahl und Parametrierung der PC-Schnittstelle (Port)	12
2.5 Kein Verbindungsaufbau	13
2.6 Systemauswahl (Device)	14
2.7 Bedienungsoptionen (Options)	
2.7.1 Bestätigung für Parameteränderung (Request on Parameter Change)	15
2.7.2 Parameteränderung zulassen (Permit Parameter Change)	16
2.7.3 Bestätigung für das Zurücksetzen von Parameteränderungen (Request before	Discarding
Changes)	16 16
2.7.5 Kommunikations-Error bei Remoteübertragung (Show Syntax Error)	17
	17
2.8 1 Hilfe (Help)	17
2.8.2 Informationen / Versionsnummer (Info)	17
2. Demonstrianung das Overteins 7004DO	40
3 Parametrierung des Systems 7001RC	18
3.1 Datei (File)	
3.1.1 Konfigurieren des System 7001RC mit einer Datei (load config)	
3.1.2 Speichern der Systemkonfiguration in einer Datei (Save Config)	19
3.1.3 EXIL	
3.2 Kontrollfunktionen (Controls)	20
3.2.1 Zeit und Datum (Time and Date)	20
3.2.1.2 UTC-Zeit (UTC Time)	∠1 21
3.2.1.3 Differenzzeit (Time Offset)	21
3.2.1.4 Statusverzögerung (Status Time Out 'Reception lost' / 'Reception ok')	21

7001RC hopf 7001RC Remotesoftware - V02.00

5/42



3.2.2 Sommerzeit/Winterzeit-Umschaltzeitpunkte (change over date)	21
3.2.3 GPS	22
3.2.3.1 GPS-Modus 3D/Pos.fix (Mode of Reception)	23
3.2.3.2 GPS Satellitenempfang	. 23
3.2.3.3 Position	23
3.2.4 Quarzregelwert (Quartz Adjustment Value)	23
3.2.5 System-Byte (System Bytes)	.24
3.2.5.1 Function Byte	24
3.2.5.1.1 System-Anzeigensteuerung (Display 'Screen' Saver)	24
3.2.5.1.2 Error-Ausgabe (Error Signal)	. 24
3.2.5.1.3 Simulation des Systemstatus (Status 'Synchron')	25
3.2.5.1.4 PPS / Error Ausgabe via SUB-D Stecker (SUB-D Pin 4)	25
3.2.5.1.5 Unischaltung Phili und Sekundarquelle (Autoswitch Off)	25
3.2.5.1.7 Sonderauswertung des M/S-Strings (Special Sync. for M/S-String)	25
3.2.5.2 Synchronisation Byte	. 25
3.2.5.2.1 Synchronisations Mode (Synchronisation Source)	. 26
3.2.5.2.2 3D/Position-fix (GPS)	. 26
3.2.5.2.3 SZ/WZ-Umschaltung intern oder -extern wenn nicht funksynchron (Use internal Change	е
Over Dates when not synchron)	26
3.2.5.2.4 SZ/WZ-UMSchallung Immer Systeminitem (Use always Internal Change Over Dates)	20
3.2.5.2.5 Mehrquellen-System (Multi source)	27
3.2.6. Reset der Steuerkarte 7020RC (Reset Control Board)	27
3.3 Ausgänge (Outputs)	.28
	20
3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC))	20
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC)) 3.3.2 DCF77-Ausgaben (DCF77 Simulation) 	20
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC)) 3.3.2 DCF77-Ausgaben (DCF77 Simulation) 3.4 System 	20 29 20
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC)) 3.3.2 DCF77-Ausgaben (DCF77 Simulation) 3.4 System	20 29 .30
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC)) 3.3.2 DCF77-Ausgaben (DCF77 Simulation) 3.4 System	29 .30 30
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC)) 3.3.2 DCF77-Ausgaben (DCF77 Simulation) 3.4 System	29 30 30 31
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC)) 3.3.2 DCF77-Ausgaben (DCF77 Simulation) 3.4 System	20 29 30 30 31 31
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC)) 3.3.2 DCF77-Ausgaben (DCF77 Simulation) 3.4 System	20 29 30 30 31 31 31 31
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC)) 3.3.2 DCF77-Ausgaben (DCF77 Simulation) 3.4 System 3.4.1 RC-Funktionskarten (Boards)	20 29 30 30 31 31 31 31 32 33
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC)) 3.3.2 DCF77-Ausgaben (DCF77 Simulation) 3.4 System 3.4.1 RC-Funktionskarten (Boards)	20 29 30 31 31 31 31 31 32 33 34
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC)) 3.3.2 DCF77-Ausgaben (DCF77 Simulation) 3.4 System 3.4.1 RC-Funktionskarten (Boards)	20 29 30 30 31 31 31 32 33 34 34
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC)) 3.3.2 DCF77-Ausgaben (DCF77 Simulation) 3.4 System	20 29 30 30 31 31 31 31 32 33 34 34 34
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC)) 3.3.2 DCF77-Ausgaben (DCF77 Simulation) 3.4 System	20 29 30 31 31 31 31 32 33 34 34 34 34 34 34
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC)) 3.3.2 DCF77-Ausgaben (DCF77 Simulation) 3.4 System	20 29 30 31 31 31 31 31 32 33 34 34 34 34 35 35
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC)) 3.3.2 DCF77-Ausgaben (DCF77 Simulation) 3.4 System	20 29 30 31 31 31 31 32 33 34 34 34 34 35 35 35
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC)) 3.3.2 DCF77-Ausgaben (DCF77 Simulation)	20 29 30 31 31 31 31 32 33 34 34 34 35 35 35 36 37
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC)) 3.3.2 DCF77-Ausgaben (DCF77 Simulation) 3.4 System	20 29 30 31 31 31 31 31 32 33 34 34 35 35 35 35 36 37 38
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC)) 3.3.2 DCF77-Ausgaben (DCF77 Simulation)	20 29 30 30 31 31 31 31 31 32 33 34 34 34 35 35 35 36 37 38 39
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC)) 3.3.2 DCF77-Ausgaben (DCF77 Simulation)	20 29 30 31 31 31 31 33 34 34 35 35 35 35 36 37 38 39 40
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC))	20 29 30 31 31 31 31 31 33 34 33 34 33 34 35 35 35 36 37 38 39 39 39 30 31 31 31 31 31 31 31 32 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 35 33 34 33 34 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 37 34 37 34 35 35 35 35 35 35 35 37 34 34 37 34 37
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC))	20 29 30 31 31 31 31 31 33 34 33 34 34 35 35 35 35 37 38 39 39 39 30 31 31 31 31 31 32 33 34 34 35
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC))	20 29 30 31 31 31 31 31 32 33 34 34 35 35 35 35 35 35 37 38 39 40.
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC))	20 29 30 31 31 31 31 31 31 32 33 34 33 34 34 35 35 35 35 36 37 38 39 34 35 35 35 35 35 36 37 37 34 34 34 35 35 35 35 35 37 38 34 34 34 35 35 35 35 35 37 38 34 34 34 34 35 35 35 37 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 37 38 344 3444 3444 3444 3444434443444344434443444344434443444344434443444344.
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC)). 3.3.2 DCF77-Ausgaben (DCF77 Simulation). 3.4 System . 3.4.1 RC-Funktionskarten (Boards). 3.4.1 RC-Funktionskarten (Boards). 3.4.1.1 System-Scan nach RC-Funktionskarten (Start New Scan). 3.4.1.2 RC-Funktionskarten im System 7001RC implementieren (Insert). 3.4.1.3 Parametrierung RC-Funktionskarten (Set Parameter). 3.4.1.3.1 RC-Funktionskarte 7112RC. 3.4.1.3.2 RC-Funktionskarte 7121RC. 3.4.1.3.4 RC-Funktionskarte 7121RC. 3.4.1.3.5 RC-Funktionskarte 7201RC. 3.4.1.3.6 RC-Funktionskarte 7221RC. 3.4.1.3.7 RC-Funktionskarte 7245RC. 3.4.1.3.8 RC-Funktionskarte 7265RC. 3.4.1.3.10 RC-Funktionskarte 7266RC. 3.4.1.3.11 RC-Funktionskarte 7515RC. 3.4.1.3.12 RC-Funktionskarte 7515RC. 3.4.1.4 Aktivierungs- und Überwachungsmode von RC-Funktionskarten (Set Status). 3.4.1.5 Löschen von RC-Funktionskarten (Remove). 3.4.1.6 Anzeigen der RC-Funktionskarten (Remove). 3.4.1.7 Anzeige der RC-Funktionskarten aktualisieren (Refresh). 3.4.2 Parametrieren der System-Error-Meldungen (Error Handling). 3.4.2.1 Anzeige von RC-Funktionskarte Error (Board Error Details)^. 	20 29 30 31 31 31 31 31 31 33 33 33 34 34 34 35 35 35 35 36 37 38 39 39 30 31 31 31 31 31 32 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 36 37 38 35 35 35 35 37 38 37 38 35 35 37 38 37 38 37
 3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC))	20 29 30 30 31 31 31 31 31 32 33 34 33 34 33 34 35 35 35 36 37 38 39 30 30 34 31 32 33 34 34 35 35 35 36 37 36 37 34 34 34 35 35 35 35 36 37 37 38 34 34 35 35 35 35 36 37 38 37 38 37 38 37 38 37 38 37 37 38 37 37 38 37 37 38 37



1 Inbetriebnahme der *hopf* 7001RC Remotesoftware

Die **hopf** 7001RC Remotesoftware (remote control) ist für das System 7001RC zur Konfiguration via serielle Schnittstelle entwickelt worden. Das serielle Schnittestellenkabel stellt eine Verbindung zwischen PC (freier serieller COM-Port) und dem System 7001RC (Steuerkarte 7020RC 9-poliger SUB-D Stecker X1 COM0) her.



Die folgende Beschreibung dient zur Erklärung der Funktionen der **hopf** 7001RC Remotesoftware. Die Bedeutung der einzelnen Einstellungen wird in der technischen Beschreibung des System 7001RC sowie der eingesetzten Funktionskarten erläutert.

1.1 PC-Anforderungen

Folgende Mindestanforderungen werden an den PC zur Nutzung der **hopf** 7001RC Remotesoftware gestellt.

Windows

- Windows 95, 98, NT, 2000, XP
- min. 32 MB RAM (128 MB empfohlen)
- min. 1 MB frei Speicher auf Festplatte
- Bildschirmauflösung min. 640x480 (1024x768 empfohlen)



Die Benutzeroberfläche der **hopf** 7001RC Remotesoftware ist in englischer Sprache aufgebaut. Die betriebssystemabhängigen Meldungen erfolgen in der Sprache des jeweiligen Betriebssystems.

1.2 Kabelverbindung

Für die Verbindung zwischen PC-Schnittstelle und Schnittstelle der Steuerkarte 7020RC ist das **hopf** Kabel KA6870 zu verwenden. Alternativ kann auch ein Kabel mit folgender Belegung verwendet werden:

Für PCs mit 9-poligem SUB-D Anschluss:

PC (kabelseitig: 9-polige SUB-D Buchse)	7020RC (Stecker X1) (kabelseitig: 9-polige SUB-D Buchse)
2	3
3	2
5	5

Für PCs mit 25-poligem SUB-D Anschluss:

PC (kabelseitig: 25-polige SUB-D Buchse)	7020RC (Stecker X1) (kabelseitig: 9-polige SUB-D Buchse)
2	2
3	3
7	5





Es darf kein vollständig belegtes Nullmodemkabel verwendet werden, da sich auf dem Stecker der Steuerkarte 7020RC weitere Signale befinden, die eine serielle Kommunikation zwischen PC und System 7001RC verhindern können.

1.3 Installation

Zur Installation der **hopf** 7001RC Remotesoftware muss die Datei "hopf_7001RC_xxxx.zip" (xxxx = Versionsnummer **hopf** 7001RC Remotesoftware) in ein beliebiges Verzeichnis auf der lokalen Festplatte entpackt werden. Dabei werden folgende Dateien und Ordner erstellt (Einträge in der Windows-Registry werden nicht vorgenommen):

🔁 C:\hopf 7001RC			
Datei Bearbeiten Ansicht Favori	iten Extras	?	
🗘 Zurück 🔹 🔿 👻 🔂 🥘 Suchen	0rdner	3 1 to X	v) ≣ •
Adresse 🛅 C:\hopf 7001RC			•
Dateiname	Тур 🛆	Geändert	Größe
	Dateiordner	29.11.2004 15:15	
BWCC.DLL	Programm	09.07.1996 21:39	162 KB
The hopf7001rc.exe	Anwendung	29.11.2004 15:01	354 KB
🐻 remote.ini	Konfigurat	29.11.2004 14:46	1 KB
4 Objekt(e)	515 KB	🖳 Arbeitsplatz	

1.4 Deinstallation

Zur Deinstallation der **hopf** 7001RC Remotesoftware ist das vollständige **hopf** 7001RC Remotesoftware-Verzeichnis von der lokalen Festplatte zu löschen.



2 Bedienung der *hopf* 7001RC Remotesoftware

2.1 Starten der Remotesoftware

Zum Starten ist das Programm "**hopf7001rc.exe**" aus dem **hopf** 7001RC Remotesoftware-Verzeichnis zu aktivieren.

2.2 Dialog

Die meisten Dialoge der *hopf* 7001RC Remotesoftware verwenden die selben Funktionsknöpfe und -Elemente.

- Beenden (exit)
- Abbruch (cancel)
- senden (send)
- Statusfeld für Speichern PC System 7001 (Status field)

2.2.1 Abbruch (Cancel)

Bei Aktivierung der Funktionstaste "**cancel**" werden alle veränderten aber ungespeicherten Parameter in den Ausgangswert zurückgesetzt.

2.2.2 Einstellungen an System 7001RC Senden (Send)

Bei Aktivierung der Funktionstaste "**send**" werden die im Fenster zu konfigurierenden Parameter in das System 7001RC übertragen.

Der Status der Speicherung wird im Statusfeld für die Übertragung angezeigt (siehe *Kapitel* 2.2.3 Statusfeld für Speichern PC - System 7001).

2.2.3 Statusfeld für Speichern PC - System 7001RC (Status field)

Das Statusfeld befindet sich zwischen den Schaltflächen "send" und "exit". Mit dieser Anzeigefunktion wird der Übertragungsstatus für das Speichern der Parameter PC - System 7001RC angezeigt.

2.2.3.1 Rückmeldung über Speicherung der Parameteränderungen

Wurden keine Parameter in einem Dialog verändert oder die gespeicherten Parameter im System 7001RC richtig übernommen, dann wird das **grüne** Statusfeld "**Data saved**" angezeigt.





2.2.3.2 Erinnerung zur Speicherung der Parameteränderungen

Wurden Parameter in einem Dialoge geändert aber noch nicht im System 7001RC gespeichert, dann wird das **rote** Statusfeld "**Save Data!**" angezeigt.



2.2.3.3 Ungefiltertes Speichern der Parameteränderungen

Einige RC-Funktionskarten verwenden für ihre Parametrierungen Filter. Das **gelbe** Statusfeld **"unfilterd saved"** wird solange angezeigt, bis die gespeicherten Werte vom System 7001RC bestätigt wurden.



2.2.4 Beenden (Exit)

10/42

Bei Aktivierung der Funktionstaste **"exit"** wird das offene Fenster ohne Speichern der eingestellten Parameter geschlossen.

2.3 Verbindungsaufbau PC - System 7001RC

Folgende Punkte müssen gewährleistet sein, damit ein Verbindungsaufbau zwischen dem System 7001RC und der **hopf** 7001RC Remotesoftware zustande kommt:

- Identische Schnittstellenparameter in der Steuerkarte 7020RC und der **hopf** 7001RC Remotesoftware,
- Verwendung eines Kabels It. Spezifikation in Kapitel 1.2 Kabelverbindung,
- Das serielle Kabel ist PC-seitig an dem COM Port anzuschließen, über den die Kommunikation mit der Remotesoftware stattfinden soll. Die serielle PC-Schnittstelle, die zur Verbindung zum Systems 7001RC verwendet werden soll, wird nach Aufrufen der **hopf** 7001RC Remotesoftware ausgewählt.

Nach dem Starten der **hopf** 7001RC Remotesoftware versucht **hopf** 7001RC selbständig eine Verbindung zum System 7001RC mit der zuletzt verwendeten PC-Schnittstelle und den zuletzt verwendeten Schnittstellenparametern herzustellen.



Bei einer vorhandenen Verbindung übernimmt die **hopf** 7001RC Remotesoftware automatisch die Systeminformationen vom System 7001RC.

The software software software		
file controls outputs system por	rt <u>d</u> evice op <u>t</u> ions <u>h</u> elp	
device:	7001RC	
time:	14:56:57 standard RADIO	
date:	29/NOV/2004	
control board:	7020RC	
version:	02.00	
date:	15.11.04	
serinum:	010203	
PC: port: parameter:	COM2 9600,N,8,1	
error:	none *	

Display	Function
device:	Systembezeichnung 7001RC
time:	lokal Zeit mit Empfangsstatus System 7001RC
date:	Datum System 7001RC
control board:	Steuerkarte 7020RC (Nur für System 7001RC)
version:	Firmwareversion der Steuerkarte 7020RC
date:	Programmierdatum der 7020RC
serinum:	Seriennummer der Steuerkarte 7020RC
PC port:	Verwendete PC-Schnittstelle
PC parameter:	Parameter der Seriellen PC-Schnittstelle
error:	Errormeldung vom System 7001RC



2.4 Auswahl und Parametrierung der PC-Schnittstelle (Port)

Das Hauptmenü **'Port'** beinhaltet das Untermenü **'Port-Parameter'**. Eine Einstellungsänderung in diesem Menü kann beispielsweise notwendig werden, wenn das System 7001RC an eine andere PC-Schnittstelle oder mit anderen Übertragungsparametern als bisher betrieben werden soll.

朦 hopf 7001RC remote software		_ 🗆 ×
file controls outputs system po	rt device options help	
device:	port parameter	
time:	15:12:27 standard RADIO	
date:	29/NOV/2004	
control board: version: date: serinum:	7020RC 02.00 15.11.04 010203	
PC:		
port:	COM2	
parameter: 9	9600,n,8,1	
error:	none *	

Diese Funktion stellt die Schnittstellenparameter der durch die **hopf** 7001RC Remotesoftware verwendeten PC-Schnittstelle ein.

erial port para	meter (PC)]				
Г СОМ1	□ СОМ2	Г СОМЗ	Г СОМ4				
🖂 СОМ5	🖂 СОМБ	🖂 СОМ7	🖂 СОМ8				
9600,n,8,1							
ok Cancel							

Die Schnittstelle mit dem schwarzen Häkchen (z.B. **COM1**) ist die von der **hopf** 7001RC Remotesoftware verwendete Schnittstelle. Die grau hinterlegten PC-Schnittstellen stehen für die **hopf** 7001RC Remotesoftware nicht zur Verfügung (durch andere Programme belegt oder nicht vorhanden).

In dem Eingabefeld werden die folgenden Parameter angezeigt:

12/42

Baudrate (9600), Parität (no), Datenbits (8) und Stopbits (1).

Die Eingabe der Schnittstellenparameter sind in dieser Reihenfolge vorzunehmen und mit Kommata zu trennen. Diese Parameter werden immer von der **hopf** 7001RC Remotesoftware in der Datei "remote.ini" im Verzeichnis der **hopf** 7001RC Remotesoftware gespeichert und werden somit bei der nächsten Nutzung verwendet.



Um eine sichere Übertragung zu gewährleisten, sollte die Baudrate nicht langsamer als 9600 gewählt werden.



Die maximale vom System 7001RC unterstützte Baudrate beträgt 19200 Baud.

2.5 Kein Verbindungsaufbau

Nach der Auswahl einer geeigneten PC-Schnittstelle versucht die **hopf** 7001RC Remotesoftware selbständig eine Verbindung zum angeschlossenen System 7001RC herzustellen.

Wenn keine Verbindung aufgebaut werden kann, werden in der Remotesoftware keine Systeminformationen des Systems 7001RC angezeigt. Statt dessen erscheint die Meldung "no response":

體	10pf 7001F	RC remot	e softwa	ire						_ 🗆 🗡
file	controls	outputs	system	port	device	op <u>t</u> ions	<u>h</u> elp			
PC	: port para	:: imete	∋r:	(COM1 9600	, n , :	8,1			
no) res	pons	3e							

Das folgende Popup-Fenster erscheint, in welchem die seriellen Schnittstellenparameter über die Schaltfläche "set COM parameter" eingestellt werden können (siehe auch *Kapitel* **2.4 Auswahl und Parametrierung der PC-Schnittstelle (Port)**).

erial port par-	ameter (PC)		>				
COM1	⊏ сом2	🖂 СОМЗ	Г СОМ4				
🖂 СОМ5	Г СОМ6	🗹 СОМ7	COM8				
9600,n,8,1							
ok Cancel							
	<u>`</u>						



set COM parameter:

Zur Parametrierung und für den Wechsel der PC-Schnittstelle ist das Funktionsfeld "set com parameter" zu aktivieren (siehe *Kapitel 2.4 Auswahl und Parametrierung der PC-Schnittstelle (Port)*).

Wenn weiterhin keine Verbindung aufgebaut werden kann, sind folgende Schritte durchzuführen:

- Überprüfen der Verbindung PC System 7001RC (richtiges Kabel, Stecker nicht abgerutscht, richtiger COM Port am PC),
- Überprüfen der Übereinstimmung der Schnittstellenparameter im System 7001RC (lassen sich per Tastatur und Anzeige am System 7001RC abfragen/einstellen, siehe Technische Beschreibung System 7001RC) und der *hopf* 7001RC Remotesoftware,
- Beenden der Remotesoftware und anschließendes Löschen der Datei "remote.ini" im Verzeichnis der *hopf* 7001RC Remotesoftware.

2.6 Systemauswahl (Device)

Das Hauptmenü 'device' hat als Untermenü nur den Punkt automatische Systemauswahl 'auto detect'.

👺 hopf 7001RC remote software		_ 🗆 🗙
file controls outputs system por	rt device options help	
device: time: date:	15:20:03 standard RADIO 29∕NOV∕2004	
control board: version: date: serinum:	7020RC 02.00 15.11.04 010203	
PC: port: parameter:	COM2 9600,n,8,1	
error:	none *	

Automatische Systemerkennung (Auto detect)

Standardmäßig wird das angeschlossene System automatisch erkannt und die *hopf* 7001RC Remotesoftware stellt sich darauf ein.



2.7 Bedienungsoptionen (Options)

Das Hauptmenü 'Options' beinhaltet folgende Untermenüs:

- 'request on parameter change': Bestätigung der Parameteränderung
- 'permit parameter change': Parameteränderung zulassen
- 'request before discarding changes': Bestätigung für das Verwerfen von ungespeicherten Parametern
- 'show checksum error': Checksummen ERROR bei Remoteübertragung
- 'show syntax error': Kommunikations-Error bei Remoteübertragung

📅 hopf 7001RC remote software		_ 🗆 X
file controls outputs system po	rt device options help	
device:	7001 request on parameter change	
time:	09:4 v permit parameter change rystal	
date:	08/C request before discarding changes	
	show checksum error	
control board:	7020	
version:	02.00	
date:	15.11.04	
serinum:	010203	
PC:		
port:	COM2	
parameter:	9600,n,8,1	
error:	none *	

2.7.1 Bestätigung für Parameteränderung (Request on Parameter Change)

Bei aktivierter Funktion 'request on parameter change' wird bei jeder Betätigung der SEND-Taste das folgende Fenster mit der Nachfrage, ob die Parameter geändert werden sollen, angezeigt.

Diese Sicherheitsabfrage sollte aktiviert werden um unbeabsichtigtes Set-



zen von Werten abzufangen.

Möchten Sie die Parameter ändern?

Sind Sie sicher?

15/42

7001RC hopf 7001RC Remotesoftware - V02.00



2.7.2 Parameteränderung zulassen (Permit Parameter Change)

Die Parameter im System 7001RC können nur dann durch die **hopf** 7001RC Remotesoftware verändert werden, wenn die Funktion **'Permit Parameter Change'** aktiviert wurde. Ansonsten werden die veränderten Parameter nicht im System 7001RC gespeichert und das folgende Fenster erscheint:



ZUGANG VERWEIGERT!

Setze 'Permit Parameter Change' im Menü 'options'

2.7.3 Bestätigung für das Zurücksetzen von Parameteränderungen (Request before Discarding Changes)

Wenn die Funktion **'request before discarding changes'** aktiviert ist, wird das folgende Fenster geöffnet, wenn eine Einstellungsänderung mit 'Cancel' abgebrochen wird. Dadurch kann ein ungewolltes Zurücksetzten der Einstellungsänderungen abgefangen werden.



Verwerfen ungespeichert Änderungen von System Parametern

2.7.4 Checksummen ERROR bei Remoteübertragung (Show Checksum Error)

Wenn die Funktion **'show checksum error'** aktiviert ist, öffnet eine Checksummen-Fehlermeldung vom System das folgende Fenster.



Checksumme sollte sein: 32



Diese Funktion dient nur für **hopf** interne Zwecke. Aus Kompatibilitätsgründen sollte sie deaktiviert werden.



2.7.5 Kommunikations-Error bei Remoteübertragung (Show Syntax Error)

Wenn die Funktion **'show syntax error'** aktiviert ist, wird das folgende Fenster angezeigt, sobald ein für die **hopf** 7001RC Remotesoftware unverständlicher String vom System 7001RC empfangen wird.



Falsche Syntax



Diese Funktion dient nur für **hopf** interne Zwecke. Aus Kompatibilitätsgründen sollte sie deaktiviert werden.

2.8 Hilfe (Help)

Das Hauptmenü beinhaltet folgende Untermenüs

- Hilfe 'help'
- Informationen / Versionsnummer 'info'

2.8.1 Hilfe (Help)

Unter diesem Menüpunkt ist eine "Online-Hilfe" hinterlegt. Die Hilfedateien sind im **hopf** 7001RC Remotesoftware Verzeichnis gespeichert, sodass keine Internetverbindung nötig ist. Die Hilfe kann mit den herkömmlichen Internetbrowsern angezeigt werden.

2.8.2 Informationen / Versionsnummer (Info)

In diesem Fenster werden die *hopf* Elektronik GmbH Adresse sowie die *hopf* 7001RC Remotesoftware Versionsnummer inkl. Programmierdatum angezeigt.

hopf clock system	X
hopf Elektronik	ĺ
Nottebohmstr.41 58511 Lüden Postfach 1847 58468 Lüden	scheid Ischeid
Tel.: ++49 (0)2351 / 938686 Fax: ++49 (0)2351 / 938693	
Internet: http://www.hopf.com e-mail: info@hopf.com	
hopf, RC hopf 7001RC remote software	ok
02.00 vom 29.11.2004	



3 Parametrierung des Systems 7001RC

In der Menüleiste der **hopf** 7001RC Remotesoftware befinden sich acht Hauptmenüs, von denen vier für die Parametrierung des Systems 7001RC zuständig sind:

- File: Konfigurationsdateien speichern/laden,
- Controls: Kontroll- und Setzfunktionen,
- Outputs: Konfiguration der Ausgänge der Steuerkarte 7020RC
- **System:** Konfiguration der im System 7001RC eingesetzten RC-Funktionskarten sowie spezieller Systemfunktionen.

3.1 Datei (File)

Das file-Menü beinhaltet 3 Untermenüs:

load config:

Laden einer Configurations-Datei (Textdatei) von der PC-Festplatte in das angeschlossene System7001RC.

• save config:

Speichern der Parameter des angechlossenen Systems 7001RC in eine Dateit auf der PC-Festplatte.

• exit:

Beenden der *hopf* 7001RC Remotesoftware.

😿 hopf 7001RC remote software		_ 🗆 🗡
file controls outputs system po	rt device options help	
load config	7001RC	
save config	15:11:49 standard RADIO	
exit	29/NOV/2004	
control board:	7020RC	
version:	02.00	
date:	15.11.04	
serinum:	010203	
PC ·		
nort.	COM2	
parameter:	9600.N.8.1	
Paramo vor .		
error:	none *	

3.1.1 Konfigurieren des System 7001RC mit einer Datei (load config)

Das System 7001RC kann mit einer bereits gespeicherten Datei konfiguriert werden. Dazu ist aus dem **File** Menü der Punkt **'load config'** zu wählen. Es werden alle Daten außer Zeit und Datum in das System übertragen.



Es erscheint ein Dialog, in dem die Konfigurationsdatei auszuwählen ist. Nach Auswahl der Datei und Bestätigung mit der Schaltfläche "OK" wird die geladene Konfiguration im System 7001RC gespeichert.

load config		<u>? ×</u>
Dateiname: *.dvp NORM.DVP SYST.DVP SYSTEM.DVP TEST.DVP timetest.dvp umschalt.dvp	Ordner: e:\bp\hopfrc	■ OK Abbrechen Netzwerk ■ Schreibgeschützt
Dateityp: Device Parameter	Laufwerke:	•



Es besteht somit die Möglichkeit ein weiteres, identisch aufgebautes System 7001RC mit denselben Daten zu konfigurieren.

3.1.2 Speichern der Systemkonfiguration in einer Datei (Save Config)

Die Systemkonfiguration wird über **'save config'** aus dem **File** Menü gespeichert. Nachdem der Pfad und der Dateiname bestimmt sind, kann die aktuelle Konfiguration des Systems 7001RC mit Ausnahme von Zeit und Datum über die Taste OK gespeichert werden.

Es werden ebenfalls die Konfigurationen aller im System 7001RC implementierten RC-Funktionskarten mit abgespeichert.

save config			? ×
Dateiname: *.dvp SYST.DVP SYSTEM.DVP TEST.DVP timetest.dvp umschalt.dvp	<u>O</u> rdner: e:\bp\hopfrc		OK Abbrechen Net <u>z</u> werk
Dateityp: Device Parameter	Laufwerke:	•	

3.1.3 Exit

Über diesen Menüpunkt wird die hopf 7001RC Remotesoftware beendet.



3.2 Kontrollfunktionen (Controls)

Das Hauptmenü **'controls'** dient zur Konfiguration allgemeiner System 7001RC Parameter. Es beinhaltet folgende Untermenüs:

- Zeit und Datum (time and date)
- SOMMERZEIT/Winterzeit-Umschaltung (change over date)
- GPS (GPS)
- Quarzregelwert (adjustment)
- System-Byte (system bytes)
- Reset der Steuerkarte 7020RC (reset control board)





Um unbeabsichtigtes Setzen von Werten abzufangen, kann über das "options"-Menü eine Sicherheitsabfrage aktiviert werden, die erst bestätigt werden muß, bevor Einstellungsänderungen zum System 7001RC übertragen werden. Siehe *Kapitel 2.7.1 Bestätigung für Parameteränderung (Request on Parameter Change).*

3.2.1 Zeit und Datum (Time and Date)

In diesem Dialog werden die Zeit und das Datum des Systems 7001RC angezeigt und gesetzt.



Zusätzlich können die Differenzzeit zwischen UTC und lokaler Standardzeit sowie die Einstellung für die Verzögerung des Systemstatus "FUNK" angezeigt bzw. geändert werden.

Dieses Fenster zeigt nicht nur die aktuellen Zeit- und Datumsinformationen an, sondern auch die Differenzzeit zwischen Lokalzeit und UTC und die Ein- / Ausschaltverzögerung für einen Statuswechsel.



Einstellbar sind:

- Lokale System-Zeit und -Datum,
- Die Differenzzeit der lokalen Standardzeit zur UTC-Zeit,
- Die Verzögerungszeit für den Systemstatus "Funk" (status time out reception lost / status time out reception ok).

3.2.1.1 Lokalzeit (Local Time and Date)

Die Lokalzeit wird angezeigt und kann über die Schieberegler bei Bedarf korrigiert werden.

Der lokale Wochentag ist nicht einstellbar werden sondern wird automatisch berechnet (mit 1⇔ Montag ... 7 ⇔ Sonntag) und nach dem Senden zum System 7001RC angezeigt.

Mit der Schaltfläche "transfer PC time to device" wird die aktuelle PC Zeit an das System 7001RC übertragen, ohne dass die "SEND"-Taste abschließend betätigt werden muss.



Ist die Sicherheitsabfrage für Parameteränderungen nicht aktiviert (siehe *Kapitel 2.7.1 Bestätigung für Parameteränderung (Request on Parameter Change)*), wird die Zeit sofort nach Betätigen der Taste "transfer PC time to device" an das System 7001RC übertragen, auch dann, wenn das System 7001RC funksynchron ist.

3.2.1.2 UTC-Zeit (UTC Time)

In diesem Menü wird die UTC-Zeit nur angezeigt. Es ist keine Eingabe möglich.

Der UTC-Wochentag wird automatisch berechnet (mit 1⇔ Montag ... 7 ⇔ Sonntag) und nach dem Senden zum System 7001RC zur Anzeige gebracht.

3.2.1.3 Differenzzeit (Time Offset)

Diese Funktion setzt die Differenzzeit zwischen der lokalen Standardzeit und der Weltzeit (UTC-Zeit).

Die Differenzzeit wird in Stunden und Minuten eingegeben. Außerdem ist die lokale Position östlich oder westlich vom 0. Längengrad (Greenwich) einzugeben. Die Remotesoftware prüft diese Eingaben auf Plausibilität.

Beispiele:	Westen (-)	08:00	USA and Canada (Pacific Time)
	Osten (+)	01:00	Deutschland (MEZ)

3.2.1.4 Statusverzögerung (Status Time Out 'Reception lost' / 'Reception ok')

Mit dieser Funktion wird die Ein/Ausschaltverzögerung des Systemstatus 'Funk' des Systems 7001RC eingestellt.

3.2.2 Sommerzeit/Winterzeit-Umschaltzeitpunkte (change over date)

In diesem Menü werden die Zeitpunkte bestimmt, an denen im Laufe des Jahres auf Sommerzeit (SZ) oder Winterzeit (WZ) umgeschaltet wird.

Die Sommerzeit/Winterzeit-Umschaltung wird nur durchgeführt, wenn sie über das Feld **'activate daylight saving time'** aktiviert wurde. Werden keine Umschaltzeiten benötigt, so ist dieses Feld zu deaktivieren.

Unter "start day" werden die Daten zur Umschaltung von Winterzeit auf Sommerzeit eingegeben. Unter "end day" werden die Daten zur Umschaltung von Sommerzeit auf Winterzeit eingegeben.

⁷⁰⁰¹RC hopf 7001RC Remotesoftware - V02.00



Zum Einstellen der SZ/WZ-Umschaltzeitpunkte werden folgende Werte benötigt.

Die SZ/WZ-Umschaltzeitpunkte erfolgt am:

- ersten, zweiten, dritten, vierte oder letzten Woche des Monats
- Wochentag
- Monat
- Uhrzeit in Stunden und Minuten, zu der die Umschaltung erfolgen soll.

cl	nange over set	tings (7020RC)	×
	✓ activate	daylight saving time	
	start day	last v sunday v of march v at 02 · : 00	
	end day	last sunday of october at 03 : 00	
	offset from	UTC +01:00 daylight bias +01:00 (currently not active)	
		cancel send saved exit	

Das Feld "offset from UTC" zeigt die unter *Kapitel 3.2.1.3 Differenzzeit (Time Offset)* eingestellte Differenzzeit an.

Das Feld "daylight bias" zeigt an, ob das System auf Sommerzeit (+01:00 - currently active) oder Winterzeit (+01:00 - currently not active) läuft.

Aus der Addition beider Felder ergibt sich der aktuelle Zeitversatz zwischen der Lokalzeit und UTC. Beispiele:

- "offset from UTC" = +01:00, daylight bias = +01:00, currently not active ⇒ aktueller Zeitversatz = +01:00 Stunde
- "offset from UTC" = +01:00, daylight bias = +01:00, currently active ⇒ aktueller Zeitversatz = +02:00 Stunden

3.2.3 GPS

Nach Auswahl von 'GPS' im Menü 'controls' erscheint der folgende Dialog:

ode, position and satellites	×
mode of reception 3_D • longitude east • degree minute /100 /10000 07 • 39 • 79 • 82 • • • •	satellites view track 11 02 No S/N 13 / 105 07 093
Iatitude north degree minute /100	Data. saved
51 - 12 - 70 - 23	cancel
	send
Y Y	exit



3.2.3.1 GPS-Modus 3D/Pos.fix (Mode of Reception)

Über diese Funktion wird eingestellt, ob das System 7001RC einen (pos.fix) oder vier (3D) empfangene Satelliten zum Synchronisieren benötigt

Die Funktion pos.fix ist bei schwierigen Empfangsbedingungen sowie bei der Erstinbetriebnahme hilfreich, da sie die Erstsynchronisation beschleunigen kann.

3.2.3.2 GPS Satellitenempfang

In dieser Anzeige für den Satellitenempfang werden folgende Werte angezeigt.

- view: theoretische Anzahl der empfangbaren Satelliten
- Track: Anzahl der Satelliten, die zur Zeit empfangen werden
- No.: Satelliten-Nummer der empfangenen Satelliten
- S/N: Empfangsqualität (relative Signal/Rauschverhältnis) der empfangenen Satelliten

3.2.3.3 Position

Mit dieser Funktion wird bei einer Synchronisation durch GPS die geografische Position der Anlage angezeigt/eingegeben. Die Eingabe der geografischen Position ist bei der ersten Inbetriebnahme hilfreich, da sie die Neuinitialisierung des GPS-Empfängers verkürzt. Wenn mindestens vier Satelliten empfangen werden, wird die Position vom GPS-Empfänger berechnet und übernommen.

3.2.4 Quarzregelwert (Quartz Adjustment Value)

Der Quarzregelwert dient zur Korrektur der Alterungs- und Temperaturdrift des Quarzes. Dieser Wert kann nur im QUARZ-Modus manipuliert werden, da die Systemgenauigkeit in diesem Modus nicht durch externe Synchronisationsquellen nachgeregelt wird. In allen anderen Systemmodi dient das Menü nur zur Anzeige des Quarzregelwertes.





Wird das System 7001RC als QUARZ-System ausgeliefert, so ist der Quarzregelwert von der Firma **hopf** Elektronik GmbH voreingestellt worden und darf nicht ohne Rücksprache geändert werden, da dies direkten Einfluss auf die Systemgenauigkeit hat.



3.2.5 System-Byte (System Bytes)

Dieses Menü dient zur Konfiguration interner Systemfunktionen.

system byte	×
function	byte
display 'screen' saver	error signal
display always on	• static •
status 'synchron'	subD pin 4
until time out 🔹	PPS 🔹
🗖 autoswitch off (for multi s	ource sync)
sync base UTC only for s	pecial sync. m/s string
🗆 🗆 special sync. for master/s	slave string
synchronisa	ntion byte
synchronisation source	·
multi sync: serial - GPS	• multi sync
□ 3D / nos fix (GPS)	
use internal change over	date when not synchron
use always internal chan	ge over dates
Special sync. procedure	
cancel send	save Data. exit

3.2.5.1 Function Byte

In der oberen Hälfte des Dialogfensters werden Einstellungen für das 'Function Byte' vorgenommen.

3.2.5.1.1 System-Anzeigensteuerung (Display 'Screen' Saver)

Es sind vier unterschiedliche Betriebsmodi für die Dunkeltastung der Systemanzeige möglich:

- die Systemanzeige bleibt ständig aktiv
- die Systemanzeige wird auf ca. 1/4 der normalen Helligkeit herabgesenkt
- die Systemanzeige wird ausgeschaltet, es wandert lediglich ein Punkt
- die Systemanzeige wird ausgeschaltet, es wandert lediglich ein Punkt, zusätzlich wird die Helligkeit des Punktes auf 1/4 der normalen Helligkeit abgesenkt



3.2.5.1.2 Error-Ausgabe (Error Signal)

Die Error-Ausgabe kann auf zwei unterschiedliche Weisen erfolgen:

- Statisch (Static)
- Dynamisch (PWM ⇒ dynamic)



3.2.5.1.3 Simulation des Systemstatus (Status 'Synchron')

Mit dieser Funktion simuliert die Steuerkarte 7020RC Funksynchronität.

- status 'synchron' until time out: Systemstatus durch Sync.-Quelle. Nach Funkausfall wird Funksynchronität bis Ablauf des Time-outs simuliert. Siehe Kapitel 3.2.1.4 Statusverzögerung (Status Time Out 'Reception lost' / 'Reception ok').
- status 'synchron' always (until reset): Simulation des Status "Funk" bis ein Reset ausgelöst (siehe Kapitel 3.2.6 Reset der Steuerkarte 7020RC (Reset Control Board) und Kapitel 3.4.4 Reset System) oder das System aus- und wieder eingeschaltet wird.

3.2.5.1.4 PPS / Error Ausgabe via SUB-D Stecker (SUB-D Pin 4)

Mit dieser Funktion kann zwischen der PPS¹ Ausgabe und der Ausgabe der Errormeldung am SUB-D Stecker X1 Pin 4 der Steuerkarte 7020RC in der Kartenfrontblende ausgewählt werden.

- PPS Takt (PPS pulse an SUB-D Stecker Pin 4)
- Error-Ausgabe (Error Message an SUB-D Stecker Pin 4)

3.2.5.1.5 Umschaltung Prim.- und Sekundärquelle (Autoswitch Off)

Diese Einstellung ist nur für die optionalen Mehrquellensysteme gültig.

Aktiviert: manuelle Mehrquellenumschaltung

Deaktiviert: automatische Mehrquellenumschaltung

3.2.5.1.6 Zeitbasis für M/S-String (Sync Base UTC for M/S-String)

Aktiviert: Zeitbasis UTC im M/S-String (Master/Slave-String)

Deaktiviert: Zeitbasis local im M/S-String

Diese Funktion ist nur wirksam, wenn ebenfalls die Funktion im *Kapitel 3.2.5.1.7 Sonderauswertung des M/S-Strings (Special Sync. for M/S-String)* aktiviert wurde.

3.2.5.1.7 Sonderauswertung des M/S-Strings (Special Sync. for M/S-String)

Aktiviert: Sonderauswertung M/S-String (Verwendung der systeminternen Differenzzeit und SZ/WZ-Umschaltung)

Deaktiviert: Standardauswertung M/S-String

3.2.5.2 Synchronisation Byte

Im unteren Bereich des System Byte Fensters werden die Einstellungen für das 'Synchronisation Byte' vorgenommen.

¹ PPS = **P**ulse **P**er **S**econd



3.2.5.2.1 Synchronisations Mode (Synchronisation Source)

Mit dieser Funktion wird der Synchronisationsmode eingestellt, in welchem das System 7001RC synchronisiert wird, z.B. GPS, DCF77 Takt, Master/Slave-String, Quarz, ...



Die **multi sync:** -Modi sind nur mit dem optionalen Mehrquellen System auswählbar.

3.2.5.2.2 3D/Position-fix (GPS)

Siehe Kapitel 3.2.3.1 GPS-Modus 3D/Pos.fix (Mode of Reception)

Aktiviert: 3D-Auswertung

Deaktiviert: Position-fix Modus

3.2.5.2.3 SZ/WZ-Umschaltung intern oder -extern wenn nicht funksynchron (Use internal Change Over Dates when not synchron)

Aktiviert: Die SZ/WZ-Umschaltung wird von der Synchronisationsquelle gesteuert.

Deaktiviert: Die SZ/WZ-Umschaltung wird systemintern gesteuert wenn die Synchronisationsquelle ausfällt.

3.2.5.2.4 SZ/WZ-Umschaltung immer systemintern (Use always internal Change Over Dates)

Aktiviert: Die SZ/WZ-Umschaltung wird immer systemintern gesteuert.

Deaktiviert: keine interne SZ/WZ-Umschaltung möglich.

3.2.5.2.5 Erkennen von Zeitsprüngen bei Aufsynchronisation (Special sync. Procedure)

Aktiviert: Verhindern von Zeitsprüngen bei Aufsynchronisation

Deaktiviert: Standard Synchronisatonsablauf



3.2.5.2.6 Mehrquellen-System (Multi source)

Die Mehrquellensysteme (multi sync: -Modi) werden über das Menü 'synchronisation source' ausgewählt.



Die **multi sync:** -Modi sind nur mit dem optionalen Mehrquellen System auswählbar.

Nach dem Einstellen eines Mehrquellensystems erscheint neben dem Menü "synchronisation source" eine Schaltfläche 'multi sync'. Nach Anwahl dieser Schaltfläche erscheint folgendes Menü:

multi sync source defi	nition			×
primary source	name <mark>customer</mark> 💌	channel GPS	base UTC	status synchron
secondary source	e <mark>freename</mark> 🔹	M/S	local	synchron
Cz	ancel send	Data saved exit		

Dieses Menü zeigt die Synchronisationsquellen (Primär- / Sekundärquelle) im Mehrquellen-System.

Name:

Von Anwender frei wählbare Quellenname für die Primärquelle (primary source) und die Sekundärquelle (secondary source).

Channel:

Zeigt den verwendeten Synchronisationskanal (z.B. GPS, DCF77 Takt, Master/Slave-String).

Base:

Zeigt die Zeitbasis des Sync. Kanals.

Status:

Zeigt den Synchronisationsstatus des Sync. Kanals.

3.2.6 Reset der Steuerkarte 7020RC (Reset Control Board)

Mit dieser Funktion wird nur auf der Steuerkarte 7020RC ein **Programm Reset** ausgeführt. Alle anderen im System befindlichen Funktionskarten/RC-Funktionskarten sind davon nicht betroffen.





3.3 Ausgänge (Outputs)

Das Hauptmenü (Outputs) dient zur Konfiguration der seriellen Schnittstelle sowie der DCF77-Simulationsausgänge der Steuerkarte 7020RC. Da die Steuerkarte 7020RC den DCF77-Takt für das gesamte System 7001RC zur Verfügung stellt, hat die DCF77-Einstellung Einfluss auf alle Funktionskarten/RC-Funktionskarten, die den DCF77-Takt vom Systembus verwenden.

Das Menü "outputs" beinhaltet folgende Untermenüs:

- COM parameter (7020RC)
- DCF77

😿 hopf 7001RC remote software		_ 🗆 ×
file controls outputs system po	rt device options help	
device COM parameter (70	20RC) RC	
time _{DCF77}	2:07 standard RADIO	
date.	297NOV/2004	
control board:	7020RC	
version:	02.00	
date:	15.11.04	
	010203	
PC ·		
port:	COM2	
parameter:	9600.N.8.1	
F		
error:	none *	

3.3.1 Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC (COM parameter (7020RC))

Mit dieser Funktion werden die Schnittstellenparameter der Steuerkarte 7020RC eingestellt. Die Einstellungen können durch Auswahl in den Fenstern verändert werden.



Wenn die Schnittstellenparameter verändert werden, stellt sich die durch die **hopf** 7001RC Remotesoftware verwendete PC-Schnittstelle auf dieselben Parameter ein.

baudrate	data	stop	parity
9600 🔽	8 💌	1 💌	no 💌



3.3.2 DCF77-Ausgaben (DCF77 Simulation)

In diesem Untermenü werden die Einstellungen für die DCF77 Simulation und den DCF77 Takt vorgenommen.

DCF77 outputs (7020)	×
timeout after minutes 35 ▲	pulse len low 100 스	ngth high 200 🔺
no pulses on fail	ure Data saved	exit

Timout after:

Verzögerungszeit für die Deaktivierung der Simulation nach Ausfall des Synchronisationssignals.

Pulse length high bit:

Pulslänge des high-Bits im simulierten DCF77 Signal / Takt.

Pulse length low bit:

Pulslänge des low-Bits im simulierten DCF77 Signal / Takt.

DCF77 Simulationsverhalten bei Deaktivierung:

- no pulse on failure: Bei Systemstatus 'Q' (Quarz) und abgelaufenem Time out ('Timeout after') wird kein Signal mehr ausgegeben.
- 2Hz on failure: Bei Systemstatus 'Q' (Quarz) und abgelaufenem Time out ('Timeout after') wird ein 2Hz-Signal ausgegeben.
- always simulation: Unabhängig vom Systemstatus wird immer eine DCF77 Simulation ausgegeben.



3.4 System

Dieses Hauptmenü beinhaltet folgende Untermenüs:

- boards
- error handling
- keyword
- reset system

😿 hopf 7001RC remote s	software	_ 🗆 X
file controls outputs sy	ystem port device options help	
device:	boards 1RC	
time:	error handling 12:20 standard RADIO	
date:	keyword NOV/2004	
control bo	reset system 0 2 00	
date	15 11 04	
serinum:	010203	
PC: port: parameter	COM2 5: 9600,n,8,1	
error:	none *	

3.4.1 RC-Funktionskarten (Boards)

In diesem Menü werden alle RC-Funktionskarten:

- implementiert (insert),
- parametriert (set parameter),
- in die Überwachung geschaltet (set status),
- angezeigt (show at device) und
- gegebenenfalls gelöscht (**remove**).

b	oard management								×
ſ	device/No	info	version		serinum	product config ID	status:		
	7406RC/01	line1/2	00.05 17.9	ep 2004	00FC54	FF03E8FC54FC5800	line1	halted!line2	hal
	7266RC/01	IRIG B	01.02 15.9	ep 2004	ABABAB	1FABABABABABABABAB	OK		
	7406RC/01	line1/2	00.05 17.9	ep 2004	00FC54	FF03E8FC54FC5800	line1	halted!line2	hal
	start new scan	insert	set Paramet	er sets	atus	remove show at devi	ce r	efresh exi	t [



Jede implementierte RC-Funktionskarte wird im Board-Management-Bild angezeigt mit:

- device/No. / info RC-Funktionskarten-Typ / -Nummer / -Name
- version
 Firmware Version und Datum
- serinum Seriennummer
- product config ID
 Product config ID
- status und dem aktuellem RC-Funktionskarten-Status

3.4.1.1 System-Scan nach RC-Funktionskarten (Start New Scan)

Der System-Scan überprüft das System 7001RC auf nicht eingetragene RC-Funktionskarten ab. Diese werden im Board-Management-Bild angezeigt. Die erkannten RC-Funktionskarten werden nur temporär angezeigt, sie können aber im System 7001RC implementiert werden (siehe *Kapitel 3.4.1.2 RC-Funktionskarten im System 7001RC implementieren (Insert)*). Der System-Scan kann einige Minuten dauern.

3.4.1.2 RC-Funktionskarten im System 7001RC implementieren (Insert)

Über diese Funktion werden RC-Funktionskarten im System 7001RC implementiert. Die Implementierung kann manuell oder mit Hilfe des System-Scans durchgeführt werden.

Einzutragen sind:

- RC-Funktionskarten-Typ
- RC-Funktionskarten-Nummer (auf RC-Funktionskarte per DIP-Schalter eingestellt)
- RC-Funktionskarten-Name (frei wählbar)

insert new board		X
device 7406RC	number 01 💽	board name
cancel		ok

3.4.1.3 Parametrierung RC-Funktionskarten (Set Parameter)

Mit dieser Funktion wird das Parametermenü der ausgewählten RC-Funktionskarte geöffnet. Zu jeder RC-Funktionskarte existiert ein individuelles Menü.



Alle RC-Funktionskarten-Parameter und -Einstellungen werden in der technischen Beschreibung der jeweiligen RC-Funktionskarten erklärt.



3.4.1.3.1 RC-Funktionskarte 7112RC

Die RC-Funktionskarte 7112RC hat Optokoppler für die potentialfreie Ausgabe von Signalen.

mode select (7112RC	/01)	X
mode31: see ma	anual	•
invert (Bit5)	🗆 switch1 (Bit 6)	_
	🗆 switch2 (Bit 7)	
difftime & frequ	ency:	
from board 7515	i with No:	
cancel send	J Data. saved exit	

<u>Mode</u>

Einstellung des Ausgabemodus

Invert

aktiviert: alle invertierbaren Signale werden invertiert.

deaktiviert: keine Invertierung der Signale

Switch1/2

Modeabhängige Funktionsumschaltung.

- **aktiviert:** entspricht der Eingabe '1' für das entsprechende Bit im Kartenmenü des Systems 7001RC.
- **Deaktiviert**: entspricht der Eingabe '0' für das entsprechende Bit im Kartenmenü des Systems 7001RC.

Grid time from source board 7515RC

Die RC-Funktionskarte 7112RC kann von einer ausgewählten Karte 7515RC die Netzzeit und die Netzfrequenz ausgeben. Hierfür ist die Kartennummer der Karte 7515RC einzugeben.



3.4.1.3.2 RC-Funktionskarte 7113RC

Diese RC-Funktionskarte kann unterschiedliche, voneinander unabhängige Signale über Optokoppler ausgeben.

pul	se	e output p	parameter (71	13RC/01)						×
		cycle	mode	duration	ı	inv	cycle	mode	duration	inv
	I	02 -	sec 🔹	1 • ×	10ms _		13	system 🔹	×	
	2	04 -	sec 🔹	2 • ×	100ms _		14	radio 💌	×	
	3	20 -	sec 🔹	1 • ×	1000ms _	· 🖂	15	off 🔹	×	
	4	01 -	min 🔹	7 • ×	10ms _		16	off 🔹	×	
į	5	24 -	hour 🔹	9 • ×	100ms _	· 🔽	17	off 🔹	×	
(6		dcf-t 🔹	×			18 01 -	sec 🔹	1 • ×	10ms 🔽 🗆
1	7		system 🔹	×			19	off 🔹	×	
1	3		radio 💽	×			20 01 -	hour 💌	4 • ×	10ms 🔽 🗆
!	9		off 🔹	×			21	off 🔹	×	
1	0		off 🔹	×			22	off 🔹	×	
1	1		off 🔹	×			23	dcf-t 🔹	×	
1	2	04 -	min 🔹	1 • ×	10ms _		24	dcf-t 🔹	×	
				-	cancel	send	Data saved	exit		

Die Felder für **cycle** und **duration** werden ausgeblendet wenn sie in einem Mode nicht benötigt werden.

Intervall der Pulsausgabe (Cycle)

Intervall jede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 oder 30 x (der Zeiteinheit unter mode)

<u>Mode</u>

- Zeiteinheit für das Intervall der Signalpulsausgabe in sec, min, hour
- DCF77 Takt (dcf-t), Systemstatus (System), Systemempfangsstatus (radio)

Impulslänge (Duration)

Mit (duration) und der zugehörigen Zeiteinheit wird die Impulslänge eingestellt.

Die erste Variable bestimmt den Faktor (1, 2, 3, ..., 9), die zweite Variable die Basis der Impulslänge (10ms, 100ms oder 1000ms). Daraus ergibt sich die Impulslänge wie folgt:

Impulslänge = Faktor x Basis der Impulslänge

<u>Invert</u>

Mit dieser Funktion wird die Signalausgabe invertiert.



Die Signale Systemstatus (mode 'system') und Systemempfangsstaus (mode 'radio') sind <u>nicht</u> invertierbar.



3.4.1.3.3 RC-Funktionskarte 7121RC

Dieses Menü entspricht dem der RC-Funktionskarte 7112RC (siehe *Kapitel 3.4.1.3.1 RC-Funktionskarte 7112RC*).

Die RC-Funktionskarte 7121RC verwendet Relais anstelle der Optokoppler.



Aus Gründen der Lebensdauer der Relais sollte diese Karte nicht auf Sekundenimpulse oder DCF77-Takt eingestellt werden.

3.4.1.3.4 RC-Funktionskarte 7122RC

Dieses Menü entspricht dem der RC-Funktionskarte 7113RC (siehe *Kapitel 3.4.1.3.2 RC-Funktionskarte 7113RC*)

Die RC-Funktionskarte 7122RC verwendet Relais anstelle der Optokoppler.



Aus Gründen der Lebensdauer der Relais sollte diese Karte nicht auf Sekundenimpulse oder DCF77-Takt eingestellt werden.

3.4.1.3.5 RC-Funktionskarte 7201RC

Die serielle RC-Funktionskarte 7201RC kann unterschiedliche Zeit- und Datenstrings ausgeben.

baudrate	data	stop	parity
9600	<u> </u>	<u> </u>	
time base		control c	haracter
standard ti	me 🔳	at once	•
CR <-> LF	stx/etx	point of ti	me
switch 💌	on 💌	on secon	d change 🔄
line	hand	shake	trigger edge
RS232/422	PPS	on RTS 🔹	
output strin	g		
hopf stand	ard		-

Schnittstellenparameter:

- Baudrate (baudrate),
- Datenbits (data),
- Stopbits (Stopp),
- Parität (parity),
- Pegel RS232/422 (line),
- Handshake (handshake)

Stringparameter:

- Zeitbasis des Strings (time base),
- Sendezeitpunkt (**Point of time**),
- Ausgabestring (output string),
- Steuerzeichen (control character),
- CR/LF tauschen (CR<->LF),
- mit STX/ETX senden.

Einige Strings werden mit fest eingestellten Ausgabeparametern gesendet. Diese Strings setzen im Menü automatisch die richtigen Parameter. Das automatische Setzen dieser Parameter kann einige Sekunden dauern.



3.4.1.3.6 RC-Funktionskarte 7221RC

Diese RC-Funktionskarte ist mit 8 seriellen Schnittstellen ausgestattet, die alle denselben Datenstring mit derselben Parametrierung ausgeben.

Dieses Menü entspricht dem der RC-Funktionskarte 7201RC (siehe *Kapitel 3.4.1.3.5 RC-Funktionskarte 7201RC*).



Aus Gründen der Lebensdauer der Relais sollte diese Karte nicht auf Sekundenimpulse oder DCF77-Takt eingestellt werden.

3.4.1.3.7 RC-Funktionskarte 7245RC

Diese RC-Funktionskarte ist mit 4 seriellen Ausgaben ausgestattet, die denselben Datenstring mit derselben Parametrierung ausgeben. Zusätzlich sind noch 4 festeingestellte Impulsausgänge vorhanden.

Dieses Menü entspricht dem der RC-Funktionskarte 7201RC (siehe *Kapitel 3.4.1.3.5 RC-Funktionskarte 7201RC*).



Aus Gründen der Lebensdauer der Relais sollte diese Karte nicht auf Sekundenimpulse oder DCF77-Takt eingestellt werden.

3.4.1.3.8 RC-Funktionskarte 7265RC

Die Karte 7265RC kann sowohl Signale generieren als auch Signale weiterleiten, die an ihrer VG-Leiste anliegen. In diesem Menü befinden sich drei voneinander abhängige Eingabebereiche, über die diese Signale ausgewählt und parametriert werden können:

- parameter of internal IRIG-B: Parameter des auf der Karte 7265RC generierten IRIG-B Signals
- sources: Auswahl der Signale, die f
 ür eine Ausgabe an den BNC-Buchsen der Karte 7265RC zur Verf
 ügung gestellt werden.
- BNC sources: Auswahl eines unter 'sources' eingestellten Signals f
 ür die Ausgabe an den BNC-Buchsen 1-4.



35 / 42

IRIG-B Signal Parameter generiert von Karte 7265RC (Parameter of internal IRIG-B)

- Zeitbasis (time base) des IRIG-B Signals (local time / UTC time)
- Kodierung (code) des IRIG-B Signals (IEEE1344 / Afnor)
- Binäre Sekunde des Tages (straight binary second):

aktiviert:IRIG-B Signal mit Übertragung der binären Tagessekundedeaktiviert:IRIG-B Signal ohne Übertragung der binären Tagessekunde

7001RC hopf 7001RC Remotesoftware - V02.00



Sendequellenauswahl (Sources)

Im Feld Sources wird das Signal ausgewählt, das an den BNC-Buchsen 1-4 zur Verfügung stehen soll.

- **IRIG-B** Format Es kann IRIG-B00X, IRIG-B12x oder eine externe Quelle ausgewählt werden.
- Externe Frequenzquelle (freq ext.). Einspeisung über die VG-Leiste der Karte 7265RC.
- Unterschiedliche digitale Taktausgaben (PPS, IRIG-B) (digital)

Somit ist die RC-Funktionskarte 7265RC in der Lage den digitalen (B00X) und den analogen (B12X) IRIG-B zugleich auszugeben.

Ausgabe an BNC-Buchse (BNC source)

Diese Funktion wählt für jede der BNC-Buchsen 1-4 ein Signal aus, welches im Eingabefeld **sources** bestimmt wurde.

3.4.1.3.9 RC-Funktionskarte 7266RC

Die RC-Funktionskarte 7266RC hat zwei Analog- und zwei Digitalausgänge für die Ausgabe von IRIG-B-Signalen. Jeder Ausgang gibt das in diesem Menü eingestellte IRIG-B Signal aus. Ausnahme: Digitalausgang D2, wenn dort die Ausgabe eines PPS-Impulses oder DCF77-Taktes ausgewählt wird.

- IRIG-B settings: IRIG-B Einstellungen,
- digital output signal at connector D2: Signalauswahl für Digitalausgang D2

IRIG-B outputs (72	66RC/01)
IF	lG-B settings
timebase	local time 🔽
code	IEEE1344 💽
🗹 straight	t binary seconds
digital outp	ut signal at connector D2
IRIG-B	
cancel	send Data exit

IRIG-B Einstellungen (IRIG-B settings)

- time base: Zeitbasis des IRIG-B Signals (local time / UTC time)
- code: Kodierung des IRIG-B Signals (IEEE1344 / Afnor)

Binäre Sekunde des Tages (straight binary second):

- aktiviert: IRIG-B Signal mit Übertragung der binären Tagessekunde
- deaktiviert: IRIG-B Signal ohne Übertragung der binären Tagessekunde



Signal für Digitalausgang D2 (digital output signal at connector D2)

Folgende Signale können am Digitalausgang D2 ausgegeben werden:

- IRIG-B,
- DCF77 Takt,
- PPS (pulse per second)

3.4.1.3.10 RC-Funktionskarte 7270RC

Die RC-Funktionskarte 7270RC ist ein Ethernet LAN-Zeitserver zur Synchronisation von Computernetzwerken.

In dem ersten Feld des Kartenmenüs werden die folgenden LAN Parameter eingegeben:

- **IP-address:** IP-Adresse,
- **Gateway:** Gateway-Adresse,
- Netmask: Netzmaske.

LAN parameter (7270R)	C/02)		x
IP-address	100	. 100 . 100 . 020	
gateway	100	. 100 . 101 . 020	
netmask	255	. 255 . 000 . 000	
if data could be o via LAN the	chang n pres	ed ss:refresh	
	NI		1
CONNECTION TO LA	.N	standard	
time protocol		ntp 🔹	
MAC address (SINEC H1) transfer interval (SINEC H1)			
time base		local time 🔹	
connection to LA	N	intern 🔹]
minute puls leng	jth	10ms 🔹]
COBOX modul		10MBit/s]
sending in quartz mode		nothing 🔹]
cancel	end	Data saved exit	

Über das Netzwerk geänderte LAN-Parameter können mit dem **refresh** Button aktualisiert werden.

Im zweiten Feld werden Zeitparameter und spezielle 7270RC Einstellungen vorgenommen:

- time protocol: Ausgabeprotokoll NTP oder SINEC H1,
- MAC address: MAC Adresse bei Auswahl des SINEC H1 Protokolls,
- transfer intervall: Sendeintervall bei Auswahl des SINEC H1 Protokolls,
- minute pulse length: Minutenimpulslänge am 9-poligen SUB-D Stecker X1 in der Kartenblende 7270RC
- sending in quartz mode: Ausgabe im Quarzbetrieb.



Folgende Menüpunkte sind spezielle **hopf** – Funktionen und dürfen ohne Rücksprache mit der Firma **hopf** Elektronik GmbH nicht verändert werden:

- connection to LAN: Verbindung zum LAN unterdrücken,
- **COBOX modul:** Auswahl des LAN-Interfacemoduls.

3.4.1.3.11 RC-Funktionskarte 7406RC

Die RC-Funktionskarte 7406RC ist eine Nebenuhrenlinienkarte. Sie kann zur Steuerung von 2 Linien (Uhrenketten) mit Uhren für polwechselnden Impulsbetrieb oder DCF77 Time Code Uhren verwendet werden. Die Impulsausgabe der beiden Linien wird überwacht, so dass im Falle einer Störung bzw. eines Impulsausfalls eine Fehlermeldung ausgegeben werden kann.

Slave Line Configuration (7406RC/01)	X
line1 © RUN © 24h © ERROR	slave lines
hour minute second pulse	minutes & seconds
	daylight saving time
	stop 1h on changeover
	error message
	with radio status message 🔳
Inez © RUN © 24h © ERROR	operating mode
23 1 02 59 1 0.2	pole-changing pulses
	time base
	local time 🔹
cancel send Data	exit

Dieses Menü ist in drei Bereiche aufgeteilt:

- Zeit- und Statusanzeige der Linie 1
- Zeit- und Statusanzeige der Linie 2
- Spezielle Linien- und Zeit-Parameter

Im Feld Line 1 und Line 2 werden folgende Werte eingegeben und angezeigt:

• Linienstatus (RUN)

38/42

- **aktiviert:** Linie läuft
- o deaktiviert: Linie angehalten
- 24/12 Stunden Linie (24h)
 - o aktiviert: 24 Stunden Modus
 - o deaktiviert: 12 Stunden Modus
- Fehlermeldung der Linie (ERROR)
- **hour, minute, second:** Aktuelle Linienzeit in Stunde, Minute, Sekunde,
- pulse: Pulslängendauer für Linienansteuerung; nur bei polwechselndem Impulsbetrieb



Für die Einstellung der Linienzeit und der Pulslänge sind die Schieberegler zu nutzen.



Im Modus DCF77 Time Code können die Linienzeiten und die Pulslängen nicht eingestellt werden.

Parameterfeld 3

- slave lines: Auswahl der Linien-Betriebsmodi (polwechselnd oder DCF77 Time Code),
- **daylight saving time:** Verhalten der Nebenlinien bei einer Sommerzeit/Winterzeit-Umschaltung. Die Linien werden entweder für eine Stunde angehalten oder werden 23 Stunden vorgezogen.
- **error message:** Auswahl, ob die ausgegebene Fehlermeldung den Systemstatus (funksynchron/nicht funksynchron) beinhalten soll.
- **operating mode:** Auswahl des Ausgabemodus. Die Karte 7406RC kann entweder polwechselnde Nebenuhren oder DCF77 Time Code Uhren ansteuern.
- **time base:** Auswahl der ausgegebenen Zeitbasis. Zur Auswahl stehen die Lokalzeit und die UTC-Zeit.

3.4.1.3.12 RC-Funktionskarte 7515RC

Auf der RC-Funktionskarte 7515RC befindet sich ein Mess- und Überwachungssystem für Netzfrequenzen zwischen 45 und 65 Hz.

grid frequency and time	(7515RC/01)	×
COM1: 9600,8,n,1 COM2: 4800,8,n,1 set parameter ideal power grid frequency 50Hz •	grid frequency 00.000 Hz grid time 00:00:00 difference time + 00.000 s C +/- (difference time sign) difference seconds I difference milli seconds I	
cancel	send <mark>Data</mark> exit	

Dieses Menü beinhaltet:

- COM1 / COM2: Anzeige der Schnittstellenparameter der Karte 7515RC,
- set parameter: Parametrieren der Schnittstellen COM1/COM2,
- Ideal power grid frequency: Auswahl der Nennfrequenz,
- Grid frequency: Anzeige der gemessenen Netz-Frequenz,
- Grid time: Anzeige der Netzzeit,
- Difference time: Differenzzeit zwischen Netz- und Systemzeit,
- +/- (difference time sign): Vorzeichenwechsel für die einzustellende Differenzzeit. Feld aktiviert: -, Feld deaktiviert: +
- **difference seconds / difference milliseconds:** Einstellung der Differenzzeit in Sekunden und Millisekunden.



3.4.1.4 Aktivierungs- und Überwachungsmode von RC-Funktionskarten (Set Status)

Mit dieser Funktion wird der Status der ausgewählten RC-Funktionskarte in Überwachung geschaltet.

Bei einer neu implementierten RC-Funktionskarte ist der Status auf "**standby**". Diese RC-Funktionskarte ist erst betriebsbereit, nachdem sie aus dem Standby-Mode geschaltet wird.

Die RC-Funktionskarte darf erst nach der vollständigen Parametrierung in die Überwachung geschaltet werden (siehe *Kapitel 3.4.1.3 Parametrierung RC-Funktionskarten (Set Parameter)*), da ansonsten unbeabsichtigte Datenausgaben auftreten können, die zu Fehlverhalten angeschlossener Systeme führen können.

et board stati	s			2
device	No	card na	me	
7113RC	01			
status				

3.4.1.5 Löschen von RC-Funktionskarten (Remove)

Mit dieser Funktion wird die ausgewählte RC-Funktionskarte mit allen Parametern aus dem System 7001RC gelöscht. Alle Parametereinstellungen dieser Karte gehen dabei verloren.

CONFIRM REN	10VAL		×
?	REMOVE FROM SY	BOARD 7265 #01 'STEM?	
	/ ок	KAbbruch	

3.4.1.6 Anzeigen der RC-Funktionskarte im System (Show at Device)

Diese Funktion zeigt für ca. 20 Sekunden die ausgewählte RC-Funktionskarte im System 7001RC an. In dieser Zeit blinkt nur die gelbe SEND LED der ausgewählten RC-Funktionskarte. Alle anderen SEND LEDs der RC-Funktionskarten erlischen. Ausnahme: Steuerkarte 7020RC.

3.4.1.7 Anzeige der RC-Funktionskarten aktualisieren (Refresh)

40/42

Diese Funktion aktualisiert die Auflistung aller in dem System 7001RC implementierten RC-Funktionskarten.



3.4.2 Parametrieren der System-Error-Meldungen (Error Handling)

Nach Auswahl von 'error handling' im Menü 'system' erscheint folgender Dialog:

e	rrors&f	ilters (70	01RC)		×
	(set) major	error pri minor	ority ignore	actual errors	
	0	0	۰	□ GPS_M no valid time from receiver	
	0	0	۲	DCF_T no valid DCF77 pulse	
	0	0	۲	🗖 DCF_A no valid DCF77 signal	
	0	0	۲	🔽 no valid serial sync string	
	0	0	۲	second sync source not synchron	
	0	0	۲	GPS_M+ sources are divergent	
	0	0	۲	DCF_T+ sources are divergent	
	0	0	۲	DCF_A+ sources are divergent	
	0	0	۲	synchronstatus off	
	0	0	۰	🗖 crystal frequency at minimum	
	0	0	۰	🗖 crystal frequency at maximum	
	0	0	۰	🔽 error on monitored board	
	0	0	۲	error on inserted board	
	0	0	۲	🗖 no meaning	
	0	0	۲	🗖 no meaning	
	0	0	۲	no meaning board error details	
			0	cancel send Data exit	

In diesem Menü werden die Prioritäten der System-Errormeldungen eingestellt. Unter **Major**, **Minor** und **Ignore** können vom Anwender den möglicherweise auftretenden Fehlern Prioritäten individuell zugewiesen werden. In der Spalte **actual errors** werden die aktuell aufgetretenen Fehler angezeigt.

Zusätzlich werden aufgetretene Fehler über farbige Punkte angezeigt:

- Ein roter Punkt wird angezeigt, wenn ein Major-Error erkannt wurde.
- Ein gelber Punkt wird angezeigt, wenn nur ein Minor-Error erkannt wurde.
- Ein grüner Punkt wird angezeigt, wenn überhaupt kein Fehler erkannt wurde oder sie ignoriert werden.

3.4.2.1 Anzeige von RC-Funktionskarten Error (Board Error Details)

Mit dieser Funktion kann der Error-Status aller implementierter RC-Funktionskarten angezeigt werden. Wenn ein RC-Funktionskarten-Error erkannt wird (error on monitored board / error on inserted board) kann dieser in (board error details) ausgelesen werden.

board st	atus					ĸ
Board	7270RC	N°	01	status	not present?	1
Board	7406RC	N٥	01	status	line2 line1	
Board	7266RC	N٥	01	status	ok	
Board	7406RC	N٥	04	status	not present?	
Board	7112RC	N٩	01	status	ok	
Board	7113RC	N٥	01	status	ok	
Board	7201RC	N٥	01	status	ok –	-
Board	7265RC	N٥	01	status	ok <u>-</u>	ł
						٦
ciose						

7001RC hopf 7001RC Remotesoftware - V02.00



3.4.3 Remote-Keyword Eingabe (Keyword)

Dieses 8 Zeichen lange Remote-Keyword hat nur Gültigkeit für den Zugriff auf das System 7001RC über die **hopf** 7001RC Remotesoftware.



Dies bedeutet, dass das System 7001RC weiterhin über die Tastatur des Systems 7001RC bedient werden kann. Soll auch dieser Zugriff unterbunden werden, so ist zusätzlich im System 7001RC ein Keyword zu setzen.

Wenn das Remote-Keyword aktiviert ist, wird es bei jedem Neustart der **hopf** 7001RC Remotesoftware abgefragt.

Zum Löschen eines aktivierten Remote-Keyword ist in der Remote-Keyword Eingabe "00000000" einzugeben.

keyword input 🛛 🗶				
enter exactly 8 digits for keyword:				

repeat keyword:				

remove keyword with 00000000				
send	exit			



Sollte das Key-Word nicht mehr auffindbar sein, so kann von der Firma **hopf** Elektronik auf schriftliche Anforderung (E-Mail-Adresse siehe Fußzeile) ein **"UNLOCK"** Passwort angefordert werden. Hierzu ist unbedingt das Datum anzugeben, an dem das Key-Word gelöscht werden soll, da das **"UNLOCK"** Passwort täglich wechselt.

3.4.4 Reset System

Über diese Funktion wird das gesamte System 7001RC mit allen Funktions- und Ausgabekarten neu gestartet (siehe auch *Kapitel 3.2.6 Reset der Steuerkarte 7020RC (Reset Control Board)*

